

Leiðarvísir

Designer | EPIC™



Þessi saumavél er hönnuð í samræmi við staðla IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

ÁRÍÐANDI ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Þegar þið notið rafmagnstæki ætti ávallt að gæta grundvallar öryggisatriða og þar á meðal eftirfarandi:

Lesið allar leiðbeiningar áður en þið byrjið að nota saumavélina. Geymið allar leiðbeiningar á hentugum stað og nálægt vélinni. Munið að láta þriðja aðila fá allar leiðbeiningar með vélinni ef þið lánið vélina.

HÆTTA — TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR RAFMAGNSSTUÐ:

- Saumavél á aldrei að skilja eftir í sambandi við rafmagn nema þið getið fylgst með henni. Takið véina ávallt úr sambandi við rafmagn eftir notkun og einnig áður en þið ætlið að hreinsa hana, fjarlægja lok, smyrja hana eða þegar þið ætlið að framkvæma einhverjar stillingar sem getið er um í leiðbeiningunum.

VIÐVÖRUN — TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR HÆTTU AF BRUNA, ELDI, RAFMAGNS- STUÐI EÐA SLYSI Á FÓLKI:

- Leyfið engum að nota vélina sem leikfang. Þið þurfið að fylgjast vel með þegar saumavélin er notuð af eða nálægt börnum.
- Notið saumavélina eingöngu í þeim tilgangi sem lýst er í leiðarvísi vélarinnar og notið eingöngu þá fylgihluti sem mælt er með af framleiðanda vélarinnar og lýst er í þessum leiðbeiningum.
- Notið vélina aldrei ef ramagnsleiðslur eða klær á þeim eru skemmdar, né ef vélin hefur skemmst eða dottið í vatn. Komið vélinni þá sem allra fyrst til næsta umboðsaðila til athugunar, viðgerðar eða stillinga.
- Notið saumavélina aldrei ef loftraufarnar á henni eru ekki vel opnar. Gætið þess vel að engin ló eða önnur óhreinindi safnist fyrir í loftraufum vélarinnar eða fótómótstöðunnar.
- Gætið þess að fingur verði ekki fyrir hreyfanlegum hlutum vélarinnar, og aðgætið sérstaklega að fingur verði ekki fyrir nálinni þegar vélin er í gangi.
- Notið ávallt viðeigandi stingplötu. Röng plata getur orsakað að nálin brotni.
- Notið aldrei bognar nálar.
- Togið ekki eða ýtið á efnið þegar þið saumið — það gæti orsakað að nálin rekist í málmhluti vélarinnar.
- Notið jafnvel öryggisgleraugu.
- Slökkvið ávallt á vélinni (“0”) þegar unnið er nálægt nálarsvæðinu, t.d. þegar verið er að þræða vélina, skipta um nál, saumfót eða spólu.
- Gætið þess að engir smáhlutir detti í gegn um raufarnar inn í vélina.
- Notið vélina aldrei utanhúss.
- Notið vélina ekki þar sem verið er að nota úðæfni (spray) eða þar sem unnið er með súrefni.
- Til að aftengja vélina setjið þið allar stillingar á (“0”) stöðu, og takið rafleiðsluna síðan úr sambandi við vegg tengil.
- Aftengið vélina ekki við rafmagn með því að toga í leiðsluna — takið um klóna en ekki leiðsluna.
- Fótómótstaðan er notuð til að stjórna hraða vélarinnar. Setjið aldrei hluti ofan á fótómótstöðuna.

- Notið vélina aldrei ef hún er rök eða blaut.
- Ef díóðu lýsingin (LED) er skemmd eða brotin verður viðurkenndur þjónustuaðili framleiðanda að skipta um hana.
- If the cord connected with the foot control is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard.
- Saumavél þessi er með tvöfalda einangrun. Sjá nánar leiðbeiningar um viðgerðir á tækjum sem eru með tvöfalda einangrun.

GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR

EINGÖNGU FYRIR EVRÓPU:

Börn 8 ára og eldri svo og aðilar með líkamlega eða andlega skerta starfsemi eða skynjun mega nota saumavélina ef þau hafa fengið tilsögn í notkun hennar og skilja hætturarnar sem af svona vél geta stafað, og/eða ef fylgst er með þeim þegar þau nota hana. Börn eiga þó aldrei að nota vélina sem leikfang. Hreinsun og annað viðhald eiga þó eingöngu fullkomnir að framkvæma.

Hávaðastig í venjulegri notkun er minni en 80dB(A).

Vélina má eingöngu nota með fótómótstöðu framleidda af .

EINGÖNGU FYRIR LÖND UTAN EVRÓPU:

Þessi saumavél er ekki ætluð til notkunar þeirra (börn þar með talin) sem eru líkamlega eða andlega skert eða með skerta skynjun, eða sem ekki hafa fengið til þess kunnáttu eða reynslu, nema því aðeins að þau hafi fengið leiðbeiningar og kennslu um notkun saumavélarinnar hjá aðila sem er ábyrgur fyrir öryggi þeirra.

Hávaðastig í venjulegri notkun er minni en..

Vélina má eingöngu nota með fótómótstöðu framleidda af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

ÞJÓNUSTA Á RAFTÆKJUM MEÐ TVÖFALDA EINANGRUN

Í tækjum með tvöfalda einangrun eru tvö kerfi af einangrun í stað jarðtengingar. Engin jarðtenging er notuð á tækjum með tvöfalda einangrun, og ekki má jarðtengja slík tæki. Þjónustu við tæki með tvöfalda einangrun mega eingöngu þeir framkvæma sem hafa til þess þekkingu og réttindi. Varahlutir í tæki með tvöfaldri einangrun verða ávallt að vera nákvæmlega eins og hluturinn sem var í tækinu. Tæki sem er með tvöfalda einangrun eru merkt með orðunum 'DOUBLE INSULATION' eða 'DOUBLE INSULATED'.

Federal Communication Commission Interference Statement

Fyrir USA og Kanada

Dreifingaraðili: VSM Group AB (allt í eigu SVP Worldwide)
Drottninggatan 2, 56184 Huskvarna, SVÍPJÓÐ

Nafn á vöru: HUSQVARNA VIKING® DESIGNER EPIC™ sauma og
útsaumsvél

Model númer: SFV1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the authorized HUSQVARNA VIKING® retailer or an experienced radio/TV technician for help.

The included interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Samræmisýfirlýsing (Declaration of Conformity)

Fyrir Evrópu

VSM Group AB (í heildareign SVP Worldwide), lýsir því hér með yfir að þessi sauma og útsaumsvél er í samræmi við grundvallar kröfur og skilyrði tilskipunar 2014/53/EU. Til að skoða afrit af þeirri tilskipun getið þið skoðað RC-0234 EU Yfirlýsing.

EFNISYFIRLIT

I Inngangur	II
Yfirlit yfir vél.....	12
Að framan	12
Nálarsvæðið	13
Hægri hlið.....	13
Að aftan	13
Hólf fyrir fylgihluti	14
Rými fyrir stingplötu.....	14
Útsaumstækið	14
Aðgerðarhnappar	15
Sjálfvirkur þræðari fyrir nál	15
Byrjað á saum eða spori frá byrjun	15
Hraði – og +	15
Nálin stoppi uppi/niðri	15
Tvinnaklipping	15
Afturábak (Reverse)	16
Start/Stop.....	16
FIX aðgerð	16
STOP aðgerðin.....	16
Saumfótur niður og í sveifluhæð	16
Saumfótur upp og í extra hæð	16
Grundvallar ábendingar um snertiskjáinn	17
Fylgihlutir	18
Hlutir sem fylgja með vélinni.....	18
Rammar sem fylgja vélinni	18
Saumfætur	19
Yfirlit yfir sauma	21
Nytjasaumar	21
Yfirlit yfir saumaforrit	24
Stafróf.....	24
2 Undirbúningur.....	25
Vélin og útsaumstækið tekin upp.....	26
Vélin og mótstaðan tengd við rafmagn.....	26
Gengið frá að saum loknum.....	27
USB tenglar.....	27
Notkun á USB tæki	27
Tengist WiFi og mySewnet™ skýinu	28
LED díóðu lýsing.....	28
Fríarmur.....	28
Tvinnahnífar	28
Nemi fyrir tvinna	29
Útdraganleg tvinnastýring.....	29
Keflispinnar	30
Skífur fyrir tvinnakeflin.....	30
Tvinninn.....	31
Nálar	32
Áríðandi upplýsingar um nálar	32
Skipt um nál	33
Þræðing	34
Þræðing á yfirtvinnanum	34
Sjálfvirkur þræðari fyrir nál	36
Ráð og ábendingar um þræðingu.....	38
Þræðing á tvíburanál	39
Spólað á spóluna.....	41
Spólað í gegn um nálina.....	43
Spólan sett í vélina	45
Skipt um saumfót.....	45
Hnappagatafóturinn með nemanum settur á	46
Fótur Q með nema settur á.....	46
Yfirflutningur með skiptanlegum saumfótum	47
Stingplata fyrir beina sauma.....	48
3 Undirbúningur fyrir útsaum.....	49
Útsaumstækið.....	50
Yfirlit yfir útsaumsramma	50
Q-saumfótur.....	50
Stingplata fyrir beina sauma.....	51
Mynstur	51
DESIGNER EPIC™ Sýnishornabók	51
Útsaumstækið tengt við vélina	52
Útsaumstækið fjarlægt.....	52
Efnið spennt í ramma.....	53
Rammanum rennt á eða af tækinu	53
4 Skjárinn	55
Skjárinn.....	56
Ábendingar	56
“Smart kistan”.....	57
Algengar aðgerðir	58
OK.....	58
Hætta við (Cancel).....	58
Útsaums undirbúningur (Embroidery Edit).....	58
Útsaums saumaskapur (Embroidery Stitch Out).....	58
Snertið og haldið (Touch & Hold).....	58
Topperein (Topbar)	59
WiFi	59
mySewnet™ (Saumanetið mitt)	60
Þráðlaus uppfærsla á stýribúnaði (Wireless Firmware Update)	60
JoyOS advisor™ aðgerðin	60
Hraðhjálp (Quick Help).....	61
Stillingar (Settings).....	61
Sauma/útsaums víxlskipting (Sewing/Embroidery Mode Toggle).....	61
5 Þráðlaust net og þjónustur (WiFi & mySewnet™ Services)	63
Þráðlaust net — inngangur (WiFi Introduction)	64
Byrjað með þráðlaust net (Getting Started With WiFi).....	64
Falið þráðlaust net (Hidden Network).....	64

Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota þráðlausa netið (Firmware Update Using WiFi)	65	Byrja strax (Start New).....	82
Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota USB tæki (Firmware Update Using a USB Device)	65	Halda áfram (Continue)	83
Ókeypis hugbúnaður (Complimentary Software (PC))	67	Hlaða inn “Smart vistun” (Load Smart Save).....	83
mySewnet™ Þjónusta (Services)	68	ÚTSAUMS RÁÐGJAFI — Yfirlit (EMBROIDERY ADVISOR™ – Overview)	84
mySewnet™ Aðgangur (Account)	68	Bakgrunns litur (Background Color)	85
mySewnet™ Skýið (Cloud).....	68	Valkostir um rúðufleti (Grid Options)	85
Notað rými í mySewnet skýinu (Used Space in mySewnet™ Cloud).....	69	Hópar fyrir útsaumstækni (Embroidery Technique Groups)	85
Uppsetning á samræmingar verkfæri fyrir tölvuna (Installation of mySewnet™ Cloud Sync Tool for PC)	69	Byrja strax (Start New).....	85
mySewnet™ gáttin (Portal).....	71	Halda áfram (Continue)	86
HUSQVARNA VIKING® Útsaums smáforrit “app” (mySewMonitor app)	71	Hlaða inn “Smart” vistun (Load Smart Save).....	86
6 JoyOS advisor™	73	Froðleiks miðstöð — yfirlit (Knowledge Center – Overview)	87
JoyOS advisor™ kynning.....	74	Leiðbeiningar um undirleggsefni (Stabilizer Guide)	88
JoyOS advisor™ verkefna valmynd (Project Menu)	74	Hraðleiðbeiningar (Quick Start Guide).....	88
JoyOS advisor™ verkefna skyggir (Project Viewer)	74	Þrep fyrir þrep vinnubók (Step-by-Step Workbook)	88
JoyOS advisor™ verkefna skoðari — yfirlit (Project Viewer – Overview)	74	Saumaleiðbeiningar (Sewing Instructions)	88
Myndir í verkefna skoðaranum (Pictures in JoyOS advisor™ Project Viewer)	76	Halda áfram (Continue).....	89
Hreyfimyndir í verkefna skoðaranum (Animations in JoyOS advisor™ Project Viewer)	76	7 Saumað (Sewing).....	91
Saumur eða spor í verkefna skoðara (Stitch in JoyOS advisor™ Project Viewer)	76	Byrjað að sauma (Getting Started to Sew).....	92
SAUMARÁÐGJAFI — Yfirlit (SEWING ADVISOR™ – Overview)	77	Sauma aðgerð — yfirlit (Sewing Mode – Overview)	93
Efnisval (Fabric Selection).....	78	hvað er spor eða saumur? (What is a Stitch?)	94
Ofin eða þrjónuð efni (Woven or Knit)	78	Veljið spor eða staf (Select a Stitch or Letter)	94
Ofin efni (Woven Fabrics)	78	Hlaða inn saum eða staf frá öðrum stað (Load a Stitch or Letter From Another Location)	94
Teygjanleg efni.....	78	Stillingar á sporum og saumum (Stitch Settings).....	95
Leður og vinyl	78	Sporbreidd (Stitch Width)	95
Hópar fyrir saumataækni (Sewing Technique Groups)	79	Spor eða nálarstaða (Stitch Positioning)	95
Grundvallar saumataækni (Basic Sewing Techniques)	80	Sporlengd (Stitch Length)	96
Saumur (Seam)	80	Sporþéttleiki (Stitch Density).....	96
Kastsaumur (Overcast).....	80	Tölustærð (Button Size).....	96
Saumur og kastsaumur (Seam and Overcast)	80	Töluáfesting (Sew On Button)	97
Þræðspor (Baste)	81	Nemi fyrir þrýsting á saumfót (Sensor Foot Pressure)	97
Blindfaldur (Blind Hem)	81	deLuxe saumakerfi (deLuxe™ Stitch System)	97
Faldsaumur (Hem)	81	Spegln (Mirroring)	98
Hnappagöt (Buttonholes)	81	Jafnvægi (Balance)	99
Forritanleg töluáfesting (Programmable Button Sew On).....	82	Fríhendis valkostir (Free Motion Options).....	100
		Ráðleggingar um sauma (Sewing Recommendations)	101
		Vista saum (Save Stitch)	102

“Smart” vistun (Smart Save)	102
Umfangs saumar — Valmynd L (Dimensional Stitches – Menu L)	103
Þema saumar — valmynd M (Theme Stitches – Menu M).....	103
Skreyttir saumar — valmynd N (Embellished Stitches – Menu N).....	104
Mjókkandi og breikkandi saumar — valmynd Q (Tapering Stitches – Menu Q)	105
Æfing fyrir “taper” flatsaum (Taper Satin Stitch Exercise).....	105
4-átta saumar – valmynd S (4-Way Stitches – Menu S).....	106
8-átta saumar – valmynd T (8-Way Stitches – Menu T)	107
Sérstakir saumar fyrir aukalega saumfætur (Special Stitches For Optional Presser Feet=.....	108
Skilaboð í sprettigluggum (Sewing Pop-up Messages)	108

8 Útsaumur (Embroidery) 111

Byrjað að sauma út (Getting Started to Embroider)	112
Útsaums undirbúningur — yfirlit (Embroidery Edit – Overview)	113
Hlaða inn mynstri (Load a Design).....	114
Hlaða inn saum (Load a Stitch)	114
Hlaða inn leturgerð (Load a Font).....	114
Skráarstjórn (File Manager)	114
Hvernig á að velja mynstur (How to Select Designs).....	115
Val á ramma (Hoop Selection).....	116
Kistan (Toolbox)	116
Færa rammann (Move to Hoop)	116
Eyða (Delete)	116
Afrita (Duplicate)	117
Hliðarspeglun og endaspeglun (Mirror Side to Side and End to End)	117
Sauma mynstur fyrir/seinna (Stitch Out Design Earlier/Later).....	117
Setja mynstur saman/slíta í sundur (Group/ Ungroup).....	118
Velja allt (Select All).....	118
Fjölval (Multi-Select).....	118
Snerti aðgerðir (Touch Functions)	119
Staðsetja (Position)	119
Snúa (Rotate).....	119
Kvörðun (Scale).....	120
Skima (Pan).....	120
Súmna (Zoom).....	121
Súmna valkostir (Zoom Options)	121

Afturkalla/ endurtaka (Undo/Redo)	121
Röð mynstra í saumaskap (Design Stitch Out Order)	121
Heildar sporafjöldi í mynsturröð (Total Number of Stitches in Design Combination)	122
Vista mynstur (Save Design).....	122
“Smart” vistun (Smart Save)	123
Halda áfram (GO)	123
Undirbúa mynstur eða texta sem eru fyrir hendi (Edit an Existing Design or Text)	123
Undirbúa tvinnaliti (Thread Color Edit).....	125
Forrita útsaumstexta (Program Embroidery Text)	126
Búa til texta (Create a Text)	126
Bæta inn staf (Add a Letter)	126
Eyða staf (Delete a Letter)	126
Textalögun (Text Shaping)	126
Lögun mynsturs (Design Shaping)	129
Velja bil og jöfnun (Select Spacing)	130
Velja staðsetningu á línunni (Select Line Positioning).....	131
Velja hliðarstaðsetningu (Select Side Positioning).....	131
Ákveðinn mynsturskái (Fixed Design Angle)	131
Ákveða fjölda mynstra (Set Number of Designs)	132
Mynstur applíkering (Design Appliqué)	133
Sprettiglúgar í útsaums undirbúningi (Embroidery Edit Pop-up Messages).....	135

9 Útsaums saumaskapur (Embroidery Stitch Out)..... 137

Útsaums saumaskapur — yfirlit (Embroidery Stitch Out – Overview)	138
Velkomin í útsaums saumaskap (Welcome to Embroidery Stitch Out).....	139
Listi yfir litablokkir (Color Block List)	141
Súmna (Zoom).....	141
Súmna valkostir (Zoom Options)	142
Hornaprófun (Corner Check)	142
Valkostir um rammastaðsetningu (Hoop Position Options).....	143
Núverandi staða spors (Current Stitch Position).....	143
Geymslustaða (Park Position).....	143
Klippistaða (Trim Position)	143
Miðjustilla / fjarlægja rammastöðu (Center/ Remove Hoop Position)	143
Staðsetning mynsturs (Design Positioning).....	144
Álfur fyrir mynsturstaðsetningu (Design Positioning Wizard)	146
Súmna að bendli (Zoom to Cursor)	147

Stilla bendilsoddinn (Set Cursor Point).....	147	Takmarkanir á sporbreidd (Stitch Limiting Options).....	169
<i>deLuxe™</i> Stitch System <i>deLuxe</i>		Valkostir fyrir flytjara (Feed Teeth Options)	170
Saumakerfið.....	147	Bráðabirgða útsaums stillingar (Temporary Embroidery Settings)	171
“Smart vistun” (Smart Save)	148	<i>deLuxe™</i> Stitch System “ <i>deLuxe</i> saumakerfið”.....	171
Sjálfvirk “smart” vistun (Auto Smart Save).....	148	Tegund af útsaumsfæti (Embroidery Foot Type)	171
Tvinnalits kefli (Thread Color Spools)	148	Valkostir um tvinnakippingar (Thread Cut Options).....	172
Fara aftur í útsaums undirbúning (Return to Embroidery Edit).....	149	Valkostir fyrir tvíburanálár (Twin Needle Options).....	173
Fara spor fyrir spor / fara á spor (Step Stitch-by-Stitch/Go to Stitch)	149	Sjálfgefnar sauma stillingar (Default Sewing Settings).....	174
Fjöldi spora í núverandi litablokk (Numbers of Stitches in Current Color Block)	149	<i>deLuxe™</i> Stitch System – default “ <i>deLuxe</i> saumakerfið — sjálfgefnar stillingar”	174
Fjöldi spora í útsaumsröðinni (Number of Stitches in Embroidery Combination)	149	Saumfæti lyft — sjálfgefnar stillingar (Sensor Presser Foot Lift – Default)	174
Valkostir lita (Color Options).....	150	Sjálfvirk tvinnakipping — sjálfgefnar stillingar (Automatic Thread Cutter – Default).....	174
Litaflokkun (Color Block Sort)	150	Sjálfvirkt FIX — sjálfgefnar stillingar (Automatic FIX – Default)	174
Sameina litablokkir (Color Block Merge)	150	Fríhendis valkostir — sjálfgefnar stillingar (Free Motion Options – Default)	174
Einn litur (Monochrome).....	150	Sjálfgefnar útsaums stillingar (Default Embroidery Settings)	176
Valkostir fyrir þræðispor (Basting Options).....	151	<i>deLuxe™</i> Stitch System – Default) “ <i>deLuxe</i> saumakerfið — sjálfgefnar stillingar”	176
Sprettigluggar í úsaums saumaskp (Embroidery Stitch Out Pop-up Messages)	152	Sjálfvirk tvinnakipping — sjálfgefin stilling (Thread Cut Options – Default).....	176
10 Forritun (Program).....	157	Sveifluhæð saumfóts í útsaumi — sjálfgefin stilling (Embroidery Pivot Height – Default).....	176
Forritun — yfirlit (Program – Overview)	158	Mínir ramar (My Hoops).....	176
Hanna nýtt forrit (Create New Program)	159	Stillingar í vél (Machine Settings)	177
Breyta hönnuðu forriti (To Edit a Created Program)	160	Tungumál (Language)	177
Breyta sauma eða stafaforriti (Edit Stitch or Lettering Program)	160	Hljóðstyrkur (Audio Volume).....	177
Stilla eða breyta öllu forritinu (Adjust the Entire Program).....	162	(Endurtekning hljóðs (Audio Repeat).....	177
Skipanir í sauma forritum (Stitch Program Commands).....	162	Læsa skjá (Lock Screen).....	177
Vista forrit (Save Program)	164	Birta í díóðulýsingu (LED Work Light Brightness).....	177
Saumið eða saumið út forritið ykkar (Sew or Embroider Your Stitch Program)	164	Stillingar fyrir þráðlaust net (WiFi Settings).....	178
Sprettigluggar í forritun (Program Pop-Up Messages)	165	<i>mySewnet™</i> Stillingar (Settings)	178
11 Stillingar (Settings).....	167	Upplýsingar um vél (Machine Information)	178
Bráðabirgða sauma stillingar (Temporary Sewing Settings).....	168	12 Skráarstjórn (File Manager).....	179
<i>deLuxe™</i> Stitch System (<i>deLuxe</i> saumakerfi)	168	Skráarstjórn — yfirlit (File Manager – Overview)	180
Sjálfvirk lyfting á saumfæti (Sensor Presser Foot Lift).....	168	Skráarsnið (File Formats)	181
Sjálfvirk tvinnakipping (Automatic Thread Cutter)	169	Rápa um skráarstjórn (Browse File Manager)	181
Sjálfvirkt FIX (Automatic FIX).....	169		


Opna skrá eða möppu (Open a File or Folder)	181
Fara upp um eitt möppuþrep (Move Up One Folder Level)	182
Lista og smámyndaskoðun (List/Thumbnail View)	182
mySewnet™ mappa í skýjunum (Cloud Folder)	182
Innbyggð mynstur (Built-in Designs)	182
USB tæki (USB devices)	182
Skipuleggja (Organize)	183
Búa til nýja möppu (Create New Folder)	183
Breyta nafni á skrá eða möppu (Rename a File or Folder)	183
Færa skrá eða möppu (Move a File or Folder)	183
Afrita skrá eða möppu (Copy a File or Folder)	183
Eyða skrá eða möppu (Delete a File or Folder)	184
Sía skrár (Filter Files)	184
Sprettigluggar með skilaboð í skráarstjórn (File Manager Pop-up Messages)	185
13 Umhirða (Maintenance).....	187
Hreinsa vélina að utan (Cleaning the Machine Exterior)	188
Fjarlægja stingplötuna og hreinsa gríparasvæðið (Removing the Needle Plate and Cleaning the Bobbin Area)	188
Hreinsa undir spólusvæðinu (Cleaning Under the Bobbin Area)	188
Stingplatan sett á (Replacing the Needle Plate)	189
Gangtruflanir og ráð við þeim (Troubleshooting)	189
Vandamál við nettengingu (Troubleshooting Connectivity)	193
Þjónusta	193
Utanaðkomandi hlutir og aukahlutir (Non-Original Parts and Accessories)	193
Tæknilegar upplýsingar	194
14 ÁRÍÐANDI.....	195
ÁRÍÐANDI ÖRYGGIS LEIÐBEININGAR....	195
HÆTTA — TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR	
RAFMAGNSSTUÐ:	195
VIÐVÖRUN — TIL AÐ KOMA Í VEG	
FYRIR HÆTTU AF BRUNA, ELDI,	
RAFMAGNS- STUÐI EÐA SLYSI Á	
FÓLKI:.....	195
GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR.....	195
ÞJÓNUSTA Á RAFTÆKJUM MEÐ	
TVÖFALDA EINANGRUN	196
Leyfi.....	196

I Inngangur



Yfirlit yfir vél


Að framan



- | | |
|---|--|
| 1. Lok | 12. Tölumælir og innbyggt málband |
| 2. Tvinnastýring fyrir forspennu | 13. Botnplata |
| 3. Þræðiraufar | 14. Aðgerðarhnappar, sjá nánar, <u>Aðgerðarhnappar</u> , bls. 15 |
| 4. Diskar í tvinnaspennu | 15. Útdraganleg tvinnastýring |
| 5. Þræðgjafi | 16. Aðal keflispinni |
| 6. Þræðiraufar | 17. Aukalegur keflispinni |
| 7. Tvinnahnífur | 18. Tvinnastýringar fyrir spólun |
| 8. LED díóðu lýsing | 19. Diskar í tvinnaspennu fyrir spólun |
| 9. Stingplata | 20. Snertiskjár |
| 10. Lok yfir grípara | 21. Hátalari |
| 11. Losunarhnappar fyrir lok yfir grípara | |


Nálarsvæðið

1. Sjálfvirkur þræðari fyrir nál, sjá Notkun á sjálfvirka þræðaranum fyrir nálina, bls. 37
2. Nálstöng með nálarhöldu
3. Tvinnastýring fyrir nálartvinna
4. Fótstöng
5. Fóthalda
6. Saumfótur




Hægri hlið

1. Handhjól
2. Spólari
3. Armur á spólara
4. Tvinnahnífur fyrir spólun
5. Innbyggðir USB tenglar
6. ON/OFF aðalrofi, tenglar fyrir rafmagn og fótstöðu, Sjá Vélin og mótstaðan tengd við rafmagn, bls. 26.



Að aftan


1. Handfang
2. Tengill fyrir aukahluti
3. Friármur
4. Tengill fyrir útsaumstæki



Hólf fyrir fylgihluti

Hólfid fyrir fylgihlutina er með sérstök hólf fyrir saumfætur og spólur, auk rýmis fyrir nálar og aðra aukahluti. Geymið fylgihlutina ávallt í hólfinu þannig að þeir séu ávallt til staðar þegar þarf að nota þá.


1. Rými fyrir aukahluti
2. Krókur til að geyma hnappagatafótinn með nemanum
3. Rými fyrir stingplötu
4. Rými með gati fyrir hnappagatafót C
5. Fjarlægjanlegur bakki fyrir spólur
6. Rými fyrir saumfætur
7. Rauf fyrir nálapakkningar
8. Rými fyrir sprettihníf og bursta
9. Breitt rými fyrir hliðarfærslufót S



Rými fyrir stingplötu

Geymið stingplötuna sem þið eruð ekki að nota neðst í hólfinu.


1. Setjið aftari hluta stingplötunnar í götin eins og sýnt er og leggið hana á botninn.
2. Þrýstið plötunni niður og til vinstri til að festa hana.
3. Til að fjarlægja plötuna setjið þið fingur í gegn um gatið sem er efst vinstra megin, ýtið henni til hægri og lyftið henni upp.




Útsaumstækið

(tegund EU 22)

1. Hnappur til að losa útsaumstækið (að neðan)
2. Útsaumsarmur
3. Halda fyrir útsaumsramma
4. Stillanlegir fætur
5. Tengill fyrir útsaumstæki



Aðgerðarhnappar



- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Sjálfvirkur þræðari fyrir nál | 5. Tvinnaklipping | 9. STOP aðgerð |
| 2. Byrjun á mynstri eða spori | 6. Afturábak | 10. Afturábak (sama aðgerð og #6) |
| 3. Hraði – og + | 7. Start/stop | 11. Saumfótur niður og í sveifluhæð |
| 4. Nálin stöðvist uppi/niðri | 8. FIX aðgerð | 12. Saumfótur upp og í extra hæð |

Sjálfvirkur þræðari fyrir nál

Sjá Notkun á sjálfvirka þræðaranum fyrir nálina, bls. 37 til að læra hvernig leggja á tvinnann fyrir sjálfvirka þræðingu á nálinni. Þegar tvinninn er á sínum stað, snertið þið þennan hnapp til að þræða nálina á sjálfvirkan hátt.



Til að koma í veg fyrir skemmd á sjálfvirka þræðaranum, nálinni, saumfætinum eða öðrum fylgiblutum sem verið er að nota, verðið þið að lesa leiðbeiningarnar um notkun þræðarans áður en þið farið að nota hann.

Nálin stoppi uppi/niðri

Snertið þennan hnapp til að láta vélina stöðvast annaðhvort með nálina í neðri eða efri stöðu þegar hún hættir að sauma. Nálin mun annaðhvort færast upp eða niður þegar þið snertið þennan hnapp. Gaumljós kemur á hnappinn þegar vélin á að stöðvast með nálina í neðri stöðu.

Ráð: Þið getið einnig snert fótstöðuna til að láta nálina fara í efri eða neðri stöðu þegar saum lýkur. Það að snerta fótstöðuna breytir þó ekki stillingunni sem þið hafið valið um nálartöðuna uppi eða niðri.

Byrjað á saum eða spori frá byrjun

Þegar þið hættið að sauma og þá e.t.v. í miðju mynstri eða skrautsaum, getið þið ýtt á þennan hnapp til að byrja á viðkomandi saum alveg frá byrjun. Þetta hefur engin áhrif á aðrar stillingar vélarinnar.

Hraði – og +

Öll spor og allir saumar í saumavélinni eru með fyrirfram ákveðinn hámarkshraða til að tryggja fallegt spor.

Snertið hraði – til að minnka hraða vélarinnar. Snertið hraði + til að auka hraðann á nýjan leik. Vélin mun aldrei sauma hraðar en á þeim hámarkshraða sem var fyrirfram ákveðinn fyrir vikomandi saum eða útsaum. Snertið hraði – eða + þegar vélin er ekki að sauma og þá kemur upp sprettigluggi á skjánum með hraðastillingar. Þið getið stillt hraðann með rennslisstillinum í sprettiglugganum eða með því að snerta hnappana hraði – eða +. Ef þið breytið hraðanum á meðan vélin er að sauma, þá kemur enginn sprettigluggi á skjáinn.

Tvinnaklipping

Þegar þið snertið þennan hnapp þá klippir vélin bæði yfir og undirtvinnana, lyftir saumfætinum og nálinni og undirbýr FIX aðgerðina fyrir næstu byrjun..

Til að láta vélina klippa í lok saums, ýtið þið á hnappinn fyrir tvinnaklippingu áður en þið hættið við sauminn. Hnappurinn byrjar að blikka sem gefur til kynna að það eigi að klippa. Þegar saumnum lýkur, klippir vélin bæði yfir og undirtvinnana, lyftir saumfætinum og nálinni og gerir FIX aðgerðina tilbúna fyrir næsta saum.

Ath: Ef sjálfvirk FIX aðgerð og val um að fætinum yrði lyft er afvalið í bráðabirgða saumastillingum, verður FIX aðgerðin ekki gerð virk og saumfætinum ekki lyft þegar tvinnaklippuskípunin verður gefin.

Ef þið snertið hnappinn fyrir tvinnaklippingu þegar þið eruð að sauma út þá klippir vélin bæði yfir og undirtvinnann um hæl.



Sum aukataki eru tengd við vélina með því að smella þeim í kringlóttu götin tvö á stingplötunni, rétt fyrir ofan lokið yfir gríparanum. Notið ekki tvinnaklippurnar þegar áhöldum er fest í þessi göt, því þau getu truflað vinnuferli tvinnaklippanna, sem eru rétt fyrir neðan stingplötuna.

Afturábak (Reverse)

Þegar afturábak aðgerðin er virk þá er ljós á hnappnum. Til að sauma stöðugt afturábak ýtið þið á hnappinn áður en þið byrjið að sauma. Það kviknar á gaumljósinu og vélin saumar stöðugt afturábak þar til þið snertið hnappinn á ný. Ef þið snertið hnappinn á meðan þið eruð að sauma, saumar vélin afturábak eins lengi og þið haldið við hnappinn.

Afturábak er einnig notað þegar þið saumið t.d. handvirk hnappagöt, stoppið í göt og rífur og einnig við mjókkandi/breikkandi skrautsauma (tapering) og þá til að skipta á milli hluta sporanna.

Start/Stop

Snertið þennan hnapp til að láta vélin byrja að sauma eða stöðvast þegar þið saumið út án þess að nota fótmótstöðuna. Snertið hnappinn til að láta vélin byrja að sauma og svo aftur þegar þið viljið stöðva hana.

FIX aðgerð

FIX er notað til að hefta fyrir saum. Snertið hnappinn til að kveikja eða slökkva á aðgerðinni. Gaumljósið við hliðina á FIX aðgerðinni logar þegar FIX aðgerðin er virk. Ef þið byrjið að sauma með FIX aðgerðina virka, byrjar vélin á því að sauma nokkur heftispor og heldur síðan áfram að sauma valið spor eða saum. Snertið FIX aftur á meðan þið eruð að sauma og þá saumar vélin nokkur heftispor og stöðvast. sjálfkrafa.

Þið getið gert sjálfvirka FIX aðgerðina virka í [Sjálfvirkt FIX \(Automatic FIX\)](#).

STOP aðgerðin

Snertið STOP til að ljúka við saum. Vélin heftir fyrir sauminn og stöðvast sjálfkrafa þegar hún er búin með sauminn eða skrautsauminn. Snertið STOP áður en þið byrjið að sauma og vélin saumar þá aðeins valinn saum einu sinni, og aðeins einn saumur er sýndur á skjánum. Gaumljósið við hliðina á STOP hnappnum logar á meðan STOP aðgerðin er virk. Til að hætta við aðgerðina, ýtið þið á STOP á ný eða veljið nýjan saum. STOP aðgerðinni er sjálfkrafa hætt þegar búíð er að sauma sauminn.

STOP aðgerðin er einnig notuð til að endurtaka ákveðna saumlengd þegar verið er að sauma “tapering” sauma (mjókkandi og breikkandi flatsauma), sjá [Mjókkandi og breikkandi saumar — valmynd Q \(Tapering Stitches – Menu Q\)](#)

Saumfótur niður og í sveifluhæð

Saumfóturinn fer sjálfkrafa niður þegar þið byrjið að sauma. Til að lækka saumfótinn áður en þið byrjið að sauma, snertið þið hnappinn “saumfótur niður og í sveifluhæð”.

Saumfóturinn fer alla leið niður og heldur við efnið. Snertið þennan hnapp á ný og þá fer saumfóturinn í sveifluhæð.

Í útsaumsaðgerð snertið þið saumfótinn niður til að lækka hann í útsaumsstöðu.

Saumfótur upp og í extra hæð

Snertið saumfótur upp einu sinni til að lyfta saumfætinum.

Snertið hann á ný og þá fer saumfóturinn í aukalega hæð, og um leið er flytjarinn tekinn úr sambandi þannig að auðveldara verði að koma þykkum efnum undir saumfótinn.


Í útsaumsaðgerð, gerir þessi aukalega lyftuhæð ykkur auðveldara að setja eða fjarlægja útsaumsrammann frá vélinni.

Grundvallar ábendingar um snertiskjáinn

Rápið að vild um snertiskjáinn eftir ábendingunum sem lýst er hér að neðan. Frekari upplýsingar er að finna á [Skjárinn](#).


Snertið (Touch)

Snertið hnappinn eða stillinguna á skjánum einu sinni til að velja.




Snertið og haldið (Touch & Hold)

Snertið einu sinni og haldið í nokkrar sekúndur án þessa að sleppa. Notað á sumum hnöppum og skjásvæðum til að komast að frekari valkostum.




Prengja/teygja (Pinch/Stretch)

Snertið með tveimur fingrum á sama tíma og án þess að sleppa snertingunni getið þið þrengt eða teyggt á fjarlægðinni milli fingranna til að súma að eða súmma frá.




Snerta og færa (Touch and Move)

Snertið valið mynstur einu sinni og án þess að sleppa snertingunni færið þið fingurinn á aðra staðsetningu á skjánum. Notað t.d. til að færa mynstur til á útsaumsfletinum.



Sveiflið (Swipe)


Snertið, færið og sleppið fingrinum með snöggri sveiflu. Vinstri hægri/hægri vinstri sveifla á snöggan hátt er notuð t.d. til að skruna á milli saumaforrita. Upp-niður/níður-upp er notað t.d. til að skruna á milli innan saumavalmynda.



Fylgihlutir

Hlutir sem fylgja með vélinni

1. Tvinnanet (4)
2. Alhliða verkfæri
3. Sprettihnífur
4. Bursti
5. Jaðar/bútaþaums stýringar (Notist annaðhvort með því að festa þær við fóthölduna eða með yfirflytjarafætinum)
6. Spólur (9)
7. Halda fyrir tvinnakóna (2)
8. Smellur fyrir ramma (16)
9. Skífur fyrir tvinnakefli, litlar, (2)
10. Skífur fyrir tvinnakefli, meðal (2)
11. Skífur fyrir tvinnakefli, stórar (2)
12. Stórar keflishöldur (2)
13. Alhliða verkfæri
14. Stingplata fyrir beina sauma




Fylgihlutir sem ekki eru á mynd

- CD diskur með forriti fyrir PC, sjá Ókeypis hugbúnaður (Complimentary Software (PC)).
- Lok yfir vél
- Taska fyrir útsaumstækið
- Fótmótstaða
- Rafmagnsleiðsla
- Nálar
- DESIGNER EPIC™ mynsturbók


Rammar sem fylgja vélinni

1. DESIGNER™ “Imperial” rammi (360x260)
2. DESIGNER™ “Crown” rammi (260x200)
3. DESIGNER™ “Splendid” ferhyrndur rammi (120x120)




Saumfætur

Ath: Til að ná sem bestum árangri á eingöngu að nota saumfætur sem eru hannaðir fyrir DESIGNER EPIC™ vélina..




Alhliðafótur A

Er á fótstönginni þegar vélin er afhent. Þessi saumfótur er aðallega notaður við beina og zik zak sauma með sporlengd sem er lengri en 1,0 mm.




Útsaumsfótur B

Notið þennan saumfót fyrir þétt zik zak spor (flatsaum) þar sem sporlengdin er minni en 1.0mm og fyrir aðra nytjasauma og skrautsauma. Það er gróp neðan á þessum saumfæti, sem gerir auðveldara að fara yfir þessa þétta sauma.




Hnappagatafótur C

Fyrir handvirk hnappagöt. Þessi fótur er með viðmiðunar-línur til að ákvarða lengdina á hnappagatinu frá jaðrinum. Miðlínan sýnir að jaðarinn er 15mm frá hnappagatinu. Tvær grópir neðan á fætinum hjálpa til við að stýra hnappagatinu undir fætinum. Hakið aftan á fætinum er til að krækja undirleggsþræði til að styrkja hnappagatið og gera það fallegra.




Blindföldunarfótur D

Fyrir blindfalda. Innri brúnin á þessum fæti stýrir efninu. Hægri táin á að renna meðfram jaðri faldsins.




Rennilásafótur E

Þessum fæti er hægt að smella á fóthölduna þannig að nálin stingi annaðhvort vinstra eða hægri megin við fótinn. Þannig er hægt að sauma rennilásinn í sömu saumátt beggja megin. Færið nálarstöðuna til hægri eða vinstri til að sauma sem næst tönnum rennilássins.




Fótur með rennslisplötum H

Þessi fótur er með rennslisplötur úr gerfiefnum að neðan, og með honum er auðveldara að sauma svampefni, vinyl, plast eða leður, en þau efni vilja festast við málmfætur.




Jaðarfótur J

Til að kasta jaðra og sauma saman um leið með saumum sem eru með saumbreidd 5,0 eða 5,5mm. Saumarnir myndast yfir pinna sem er á fætinum, en hann kemur í veg fyrir að efnisjaðarinn dragist inn.



1/4" Bútsaumsfótur P


Notaður þegar verið er að sauma búтана saman. Fóturinn er með 6mm (1/4") og 3mm (1/8") fjarlægðarstrik frá nálinni.



Útsaumsfótur Q með nema

Við mælum með þessum fæti fyrir útsauma í ramma.


Þessi fótur er einnig notaður við frihendis sauma, fihendis bútsauma og frihendis útsauma. Þegar þið notið þennan fót fyrir frihendis sauma veljið þið frihendis gormaaðferð (free motion spring action) í frihendis valkostunum (free motion options) sprettiglugganum í sauma aðgerð.



Útsaums og stoppfótur R


Notaður við fríhendis útsaum og fríhendis sauma almennt. Þegar þið notið þennan fót veljið þá fríhendis fljótandi aðgerð (free motion floating) í fríhendis valkostunum í sprettiglugganum í sauma aðgerð.

Þennan fót er einnig hægt að nota fyrir útsauma í ramma.




Hliðarflutningsfótur S

Notaður fyrir sauma með hliðarflutningi.




Hnappagatafótur með nema

Er tengdur við vélina og síðan er lengd hnappagatsins valin. Síðan er hægt að sauma hnappagat eftir hnappagat og þau verða öll í sömu lengd. Miðjumerkið á fætinum sýnir 15mm fjarlægð frá jaðri efnisins.




Sjálflímandi rennslisplötur

Ef þið eruð að sauma svampefni, plast, vinyl eða leður, þá geta þessi efni loðað við venjulega málmfætur og vélin átt í erfiðleikum með að flytja þau. Ef þið lendið í slíku getið þið notað þessar sjálflímandi rennslisplötur neðan á saumfótinn og málið er leyst.



Fótur fyrir yfirflutning

Með þessum fæti er hægt að flytja fleiri lög af efnum og/eða vattefni á öruggan hátt. Hægt er að nota ýmsa saumfætur og fóturinn hentar einnig vel til að sauma stungusauma, flannel, teygjanleg efni, gervileður og efni þar sem nákvæms flutings á efninu er krafist. Setjið beinsaumsfótinn á þegar þið ætlið að sauma beina sauma með nálarstöðu í miðju og sporlengd allt að 6mm. Veljið zik zak fótinn þegar þið ætlið að sauma sauma sem eru allt að 7mm á breidd og 6mm á lengd.



Yfirlit yfir sauma

Nytjasaumar

Spor	Nr	Saum- fótur	Lýsing	Notist við
	A1	A	Beint spor, nálarstaða til vinstri	Fyrir alls konar sauma.
	A2	A	Beint spor, nálarstaða í miðju	Fyrir alls konar sauma.
	A3	A	Beint spor, nálarstaða í miðju, heftir í byrjun og enda	Fyrir alls konar sauma. Byrjar og endar með áfram og afturábak sporum.
	A4	A	Beint spor, nálarstaða til hægri	Fyrir alls konar sauma.
	A5, A6, A7	A	Teygjanlegt spor, vinstri, miðju eða hægri nálarstaða	Fyrir sauma á “tricot” og teygjanleg efni.
	A8, A9, A10	A	Zik zak, vinstri, miðju eða hægri nálarstaða	Til að sauma á blúndur, applíkeringar o.fl.
	A11, A12, A13	A	Styrkt beint spor, vinstri, miðju eða hægri nálarstaða	Þrefalt og teygjanlegt, fyrir sauma sem mikið reynir á. Lengið sporlengdina fyrir kantsungusauma.
	A14	B	Styrkt zik zak spor	Til að sauma jaðar við jaðar, eða leður á misvíxl og fyrir skrautsauma.
	A15	A	Þriggja þrepa zik zak	Til að kasta jaðra, viðgerðir, sauma á batur og teygjur. Hentar fyrir þunn og meðalþykk efni
	A16	J	Saumur/kastsaumur	Saumar og kastar jaðarinn í einum saum. Hægt að klippa frá á eftir. Fyrir þunn föst eða teygjanleg efni.
	A17	B	Teygjanlegur saumur/kastsaumur	Saumar og kastar jaðarinn í einum saum. Hægt að klippa frá á eftir. Fyrir meðal og þykkari teygjan-leg efni.
	A18	B	Tvöfalt overlock spor	Saumar og kastar jaðarinn í einum saum. Hægt að sauma meðfram jaðri eða klippa frá á eftir. Fyrir þykk teygjanleg og gróf efni.
	A19	B	Overlock spor	Saumar og kastar jaðarinn í einum saum. Fyrir meðal-þykk teygjanleg efni.
	A20	B	Flatlock spor	Fyrir skrautlega falda og efni lögd á misvíxl, belti og bönd. Fyrir meðal og þykk teygjanleg efni.
	A21	D	Teygjanlegt blindföldunarspor	Fyrir blindfalda á meðal og þykk teygjanleg efni.
	A22	D	Blindföldunarspor á ofin efni	Fyrir blindfalda á meðal og þykk ofin efni.
	A23	A	Skeljasaumur	Fyrir skeljasauma á þunn teygjanleg efni. Saumið ofin efni eingöngu skáskorin.
	A24	A	Fjögurra þrepa zik zak	Til að kasta jaðra, stoppa í, sauma á batur og teygjur á lauslega ofin efni.

Spor	Nr	Saum-fótur	Lýsing	Notist við
	A25	B	Treygjanlegt þekjuspor	Fyrir tricot efni lögð á misvíxl og til að sauma yfir mjóar teygjur.
	A26	A	Hlykkjótt spor	Til viðgerða og sauma á teygjur og treygjanleg efni.
	A27	B	Treygjanlegur vöflusaumur	Til að sauma yfir tvær raðir af teygjutvinna og fyrir rykkingar.
	A28	B	Tengisaumur	Til að sauma saman tvö efni með fasta jaðra og fyrir rykkingar.
	A29	J	Þriggja þrepa zik zak	Til að kasta jaðra, sauma á bætur og teygjur. Hentar fyrir meðal og þykk efni.
	A30	A	Tveggja þrepa zik zak	Til að sauma saman tvö efni með fasta jaðra og fyrir rykkingar.
	A31	B	Heftispor	Til að styrkja vasaop, raufar á skyrtum og pilsum, beltaslaufur og fyrir neðri enda á rennilásunum.
	A32	B	Heftispor	Til að styrkja vasaop, raufar á skyrtum og pilsum, beltaslaufur og fyrir neðri enda á rennilásunum.
	A33	A	Ístopps spor (áfram og afturábak)	Stoppa í og gera við lítil göt í vinnufatnaði, gallabuxum, dúkum og diskapurrkum. Saumið yfir gatið, ýtið svo á afturábak og vélin heldur áfram að sauma fram og til baka og stöðvast síðan sjálfkrafa
	A34	A	Ístopps spor (til beggja hliða)	Til að gera við litlar rifur
	A35	A	Styrkt ístopps spor	Stoppa í og gera við vinnufatnað, gallabuxur, diska og munnþurrkur. Saumið yfir gatið, ýtið svo á afturábak og vélin heldur áfram að sauma fram og til baka og stöðvast síðan sjálfkrafa.
	A36	B	Ístopps spor (fjögurra þrepa)	Hópur af fjórum sporum sem henta vel til að gera við litlar rifur. Spor 1 og 3 eru saumuð áfram, en spor 2 og 4 eru saumuð afturábak. Til að breyta um saumaátt getið þið ýtt á afturábak hnappinn. <i>Ráð: Straiðið bræðanlegt fóður eða undirleggsefni á röngu efnisins. áður en þið saumið.</i>
	A37	A	Beltasprotar	Til að festa beltasprota.
	A38	A	Þræðispor	Til að sauma saumhluta saman til mátunar. Saumar eitt spor og síðan færið þið sjálf efnið. Löng spor sem auðvelt er að rekja upp.
	A39	A	Beint þræðispor	Notið þetta spor ásamt fótómótstöðunni til að þræða saman efnisbúta til mátunar. Þið færið efnið sjálf að næsta þræðipunkti þegar saumfóturinn lyftist, og stígið á fótómótstöðuna. Flytjarinn er sjálfkrafa tekinn úr sambandi.
	A40	A	Zik zak þræðispor	Notið eins og sporið hér að ofan, nema að vélin saumar tvö spor á hverjum þræðipunkti.
	A41	A	Rykkingarspor	Engin heftispor í byrjun þannig að auðveldara sé að draga tvinnann til.

Spor	Nr	Saum-fótur	Lýsing	Notist við
	A42	Hnappa-gatafótur C	Breið hnappagöt með heftingum	Fyrir meðal og gróf efni og með aukalegum skurðar-fleti
	A43	Hnappa-gatafótur C	Hnappagöt með heftingum	Fyrir flestar gerðir efna
	A44	Hnappa-gatafótur C	Hnappagöt með ávalri heftingu	Fyrir þunn efni
	A45	Hnappa-gatafótur C	Hnappagöt með ávalri heftingu	Fyrir blússur og barnafatnað
	A46	Hnappa-gatafótur C	Skráargats hnappagat	Með þversum heftingu fyrir jakka, kápur o.fl.
	A47	Hnappa-gatafótur C	Hnappagat með mjókkandi heftingu	Fyrir klæðskerasumaðan fatnað
	A48	Hnappa-gatafótur C	Skrautlegt tískuhnappagat	Fyrir flest efni
	A49	Hnappa-gatafótur C	Skrautlegt tískuhnappagat	Fyrir flest efni
	A50	Hnappa-gatafótur C	Gróft hnappagat	Fyrir grófari efni
	A51	Hnappa-gatafótur C	Gróft styrkt hnappagat	Fyrir vinnufatnað og gróf efni
	A52	C	Meðal/gróft styrkt hnappagat	Fyrir meðal og gróf efni
	A53	C	Meðalgróft styrkt hnappagat	Fyrir meðalpykk efni
	A54	Hnappa-gatafótur C	Aldamóta hnappagat	Fyrir handavinnuútlit á fin og viðkvæm efni <i>Ráð: Fyrir gallabuxur getið þið aukeið við lengdina og breiddina á hnappagatinu. Notið þá grófari tvinna.</i>
	A55	Hnappa-gatafótur C	Ávallt aldamótahnappagat	Fyrir handavinnuútlit á fin og viðkvæm efni
	A56	A	hnappagöt á leður (bein spor)	Fyrir leður og gervileður
	A57	A	Paspeleruð hnappagöt fyrir vasa (beint spor)	Með auknum skurðarfleti.
	A58	-	Sjálfvirk töluáfesting	Til að festa tölur á efni
	A59	B	Kringlótt kóssagat	Fyrir belti, blúndur o.fl.
	A60	B	Perulagað kóssagat	Fyrir blúndur og skreytingar
	A61	B	Ávallt kóssagat	Fyrir blúndur og skreytingar

Yfirlit yfir saumaforrit

Það eru nokkur mismunandi saumaforrit í vélinni með saumum fyrir alls konar möguleika. Farið í hraðhjálpina til að

fá nánari upplýsingar um saumana, sjá [Hraðhjálp \(Quick Help\)](#).

Nafn á saumum	Lýsing
A — Nytjasaumar	Saumar fyrir algenga sauma og viðgerðir
B — Applíkeringarspor	Til að sauma applíkeringar með mismunandi áferðum
C — Aldamótasaumar	Skrautleg spor fyrir ýmsa aldamótasauma. Saumar fyrir falda, vöfflusauma, sauma á blúndur og skreytingar.
D — Bútsaumar	Saumar fyrir alls konar bútsaumstækni
E — Listsaumar	Skrautleg spor til að skreyta fatnað
F — Skrautsaumar	Til að skreyta fatnað
G — Eðalsaumar	Úrval af bútsaumum bæði fyrir “crazy quilting” og til skreytinga.
H — Barnasaumar	Saumar sem henta vel á barnafatnað
J — Skeljasaumar	Fyrir fallega skeljasaumsáferð á jaðra.
K — Alátta saumar	Forritið þessa sauma á óteljandi hátt. Saumarnir eru myndaðir með hliðarflunungi, og sporbreiddin getur orðið allt að 49mm á breidd.
L — Skrautsaumar	Innihalda þrjár gerðir af saumum; applíkeringar, og upphleyptum saumum og samblandi af þeim svo og pallíettusauma.
M — Þema saumar	Hvert saumanúmer í þessari valmynd inniheldur hóp af fjórum saumum sem ætlast er til að séu saumaðir saman á handahófskenndan hátt. Færið ykkur yfir á næsta saum í þessum hóp með því að snerta afturábak hnappinn.
N — Skreytinga saumar	Skrautlegir saumar sem hægt er að nota eins og þeir eru eða skreyta þá enn meir eftir að hafa saumað þá. Frekari upplýsingar eru í hraðhjálpinni.
O — Einstakir mótif saumar	Einstök spor til skreytinga. Vélin stöðvast eftir að hafa saumað mótífið einu sinni.
P — Sérstakir saumar	Saumar sérstaka saumataekni eins og kertakveikssauma (candlewicking) jaðarsauma o.fl. Þið gætuð þurft á aukaáhöldum að halda. Frekari upplýsingar eru í hraðhjálpinni.
Q — Skrautlegir “Tapering” saumar	Skrautlegir “tapering” saumar þ.e.a.s. mjókkandi og breikkandi flatsaumar.
R — “Pictogram” myndtákn saumar	“Pictogram” eða myndtákn flatsaumar.
S — 4-átta saumar	Fjögurra átta saumar.
T — 8-átta saumar	Beint spor og styrkt beint spor í átta mismunandi áttir án þess að snúa efninu. Hægt að forrita þá með skrautsaumum til að búa til sérstaka jaðra og leggingar.

Stafróf

Stafróf eru fyrir hendi í blokk, útlínu, “Brush line”, skrifstöfum og kyrillísku stafrófi.

2 Undirbúningur



Vélin og útsaumstækið tekin upp

Eftir að hafa lift vélinni úr kassanum og fjarlægt ytri pakkningar og plastpokann, strjúkið þið af vélinni með mjúkum klút og sérstaklega í kring um nálar svæðið og stingplötuna til að fjarlægja alla feiti áður en þið byrjið að sauma.

Þegar þið takið útsaumstækið gætið þess þá að henda ekki svarta plastinu sem er innan í burðarpokanum, því það er notað til að geyma tækið þegar það er ekki í notkun.


Ath: DESIGNER EPIC™ vélin er stillt til að vinna best í venjulegum herbergishita. Mikill hiti eða mikill kuldi getur haft áhrif á vélina.

Vélin og mótstaðan tengd við rafmagn

Á meðal fylgihlutanna eru rafmagnssnúran og fót mótstaðan.

Ath: Áður en þið tengið fót mótstöðuna við vélina, fullvissið ykkur um að fót mótstaðan sé af gerðinni "FR5" (sjá neðan á fót mótstöðunni).

1. Togið snúruna út úr mótstöðunni og tengið snúruna frá fót mótstöðunni við fremri tengilinn á neðanverðri hægri hlið vélarinnar.
2. Tengið rafmagnssnúruna í aftari tengilinn í neðanverðri hægri hlið vélarinnar, og síðan í vegg tengil.
3. Ýtið aðalrofanum ON/OFF á "I" til að kveikja á vélinni.



Gengið frá að saum loknum


1. Ýtið aðalrofanum ON/OFF á "O".
2. Takið rafmagnssnúruna úr vegg tenglinum og úr vélinni.
3. Takið fótmótstöðuna úr sambandi við vélina. Togið lauslega í snúruna og sleppið henni síðan, en við það fer snúran inn í fótmótstöðuna.
4. Setjið alla fylgihluti í hólfið fyrir þá og rennið hólfinu síðan á vélina utan um fríarminn.
5. Setjið fótmótstöðuna á auða svæðið fyrir ofan fríarminn.
6. Setjið lokið yfir vélina.

Ráð: Hægt er að geyma leiðbeiningarnar og rafmagnssnúruna í hólfinu utan á lokinu yfir vélinni.

USB tenglar

Vélin er með tvo USB tengla þar sem hægt er að tengja USB tæki við hana, t.d. minnislykil. USB tengla er eingöngu hægt að setja í vélina á einn hátt — Notið aldrei afl til að setja USB tengil í vélina. Togið tenglana einnig varlega og ávallt beint út ur tenglum vélarinnar.

Ath: Fullvissið ykkur um að USB minnislyklar sem þið notið séu með sniði FAT32.



Notkun á USB tæki

Hnappurinn fyrir utanaðliggjandi tæki í skrárstjórn er eingöngu virkur ef eitthvað tæki er tengt við USB tengil vélarinnar.

Ath: Fjarlægjið aldrei USB tæki frá vélinni ef bringsnúandi bringur er sýndur á skjánum eða ef skráarstjórn (File manager) er sýndur. Ef þið fjarlægjið tæki þegar svo stendur á gætuð þið skemmt skrárnar á USB tækinu.

Lesið nánar í Skráarstjórn — yfirlit (File Manager – Overview).

Tengist WiFi og mySewnet™ skýinu

Farið eftir þrepunum hér að neðan til að tengja vélina ykkar.

Tengist netmiðli í gegn um WiFi

Snertið WiFi hnappinn í efra vinstra horninu á skjánum.

Veljið úr listanum yfir þá netmiðla sem eru fyrir hendi. Ef netmiðillinn ykkar er varinn með aðgangsorði, verðið þið beðin um að stimpla það orð inn til að tengjast netmiðlinum.

Frekari upplýsingar um tengingu, sjá [Þráðlaust net — inngangur \(WiFi Introduction\)](#).



WiFi hnappur

Tengjast “mySewnet™” skýinu

Þegar þið hafið náð WiFi tengingu, snertið þið skýja hnappinn við hliðina á WiFi hnappnum á skjánum. Snertið hnappinn til að skrá ykkur inn. Vefurinn opnast þar sem þið getið skráð ykkur inn. Ef þið hafið ekki notendanafn eða aðgangsorð, veljið þá registur til að stofna aðgang.

Frekari upplýsingar, sjá [mySewnet™ Skýið \(Cloud\)](#).



mySewnet™ hnappur

LED díóðu lýsing

Vélin er með díóðulýsingu sem dreifir lýsingunni jafnt yfir saumflötinn og án þess að skuggar myndist. Þið getið stillt magnið og ljósið á lýsingunni í valmyndinni fyrir stillingar (SET menu). Sjá nánar [Birta í díóðulýsingu \(LED Work Light Brightness\)](#).

Fríarmur


Til að nota fríarminn rennið þið hólfunum fyrir fylgihlutina af vélinni. Það er smáhak sem heldur hólfinu við vélina. Rennið hólfinu út til vinstri frá fríarminum..

Tvinnahnífar

Það eru þrír tvinnahnífar á vélinni. Sá fyrsti er nálægt spólaranum og er til að klippa tvinnann fyrir og eftir spólun.

Sá næsti er nálægt spólusvæðinu eða gríparanum og er til að klippa undirtvinnann eftir að spólan hefur verið sett í gríparann.

Sá þriðji er svo vinstra megin á vélinni til að klippa yfir og undirtvinnann. Togið báða þræðina aftan frá í tvinnahnífinn og togið síðan snöggt niður á við.



Nemi fyrir tvinna

Ef tvinninn slitnar eða ef spólutvinninn er að klárast, stöðvast vélina og sprettigluggi kemur á skjáinn.

Ef yfirtvinninn slitnar; Fjarlægðu tvinnann og þræðið vélina á nýjan leik og snertið síðan OK á sprettiglugganum.

Ef spólutvinninn er að verða búinn; Þið getið haldið áfram að sauma án þess að loka sprettiglugganum áður en tvinninn klárast fullkomlega. Þetta gefur ykkur tækifæri til að undirbúa hvar þið viljið stöðva til að skipta um spólu.. Þegar þið hafið sett nýja spólu í vélina ýtið þið á OK í sprettiglugganum og haldið áfram.


Útdraganleg tvinnastýring

Þessa útdraganlegu tvinnastýringu notið þið ávallt þegar þið þræðið vélina fyrir sauma, útsauma eða við spólun. Þessi tvinnastýring kemur í veg fyrir að snúist upp á tvinnann, að tvinnar snertist og flækist saman eða slitni. Tvinnastýringin og lóðréttu keflispinnarnir gera einnig kleift að nota mjög stóra tvinnakóna.

Togið út eða ýtið útdraganlegu tvinnastýringunni saman.

Haldið um tvinnastýringuna þar sem merkin eru eins og sýnt er og togið hana beint upp þar til hún smellur á sinn stað.

Til að þrýsta henni niður, haldið þið einnig um merkin og ýtið henni beint niður á við.



Keflispinnar


Vélin er með tvo keflispinna, aðal keflispinnann og aukalega keflispinnann. Keflispinnarnir henta fyrir svo til allar gerðir af tvinnakeflum..

Notið aðal keflispinnann (A) fyrir yfirtvinnann og spólun á spóluna í gegn um nálina. Notið aðal keflispinnann fyrir venjulegan saumaskap og útsaumstvinna og notið hann þá í lóðréttri stöðu. Notið keflispinnann í láréttri stöðu ef þið viljið hafa vélina þrædda, þegar þið setjið lokið yfir hana að saum loknum. Munið bara að setja keflispinnann aftur í lóðrétta stöðu þegar þið byrjið að sauma á ný.

Ath: Þið getið ekki hallað keflispinnanum þegar þið eruð að nota stór kefli eða kóna.

Það gæti verið hentugra að nota keflispinnann í láréttri stöðu þegar þið eruð að nota lítil tvinnakefli eða einhvern sérstakan tvinna, sjá Ráð og ábendingar um þræðingu, bls. 38.


Notið aukalega keflispinnann (B) þegar þið spólið á spóluna af öðru tvinnakefli, eða fyrir annað tvinnakefli þegar þið saumið með tvíburanál.



Aðal keflispinninn (A) og aukalegi keflispinninn (B)

Skífur fyrir tvinnakeflin

Með vélinni fylgja þrjár stærðir af skífum til að nota við tvinnakeflin. Fyrir flestar gerðir af tvinnakeflum þarf ekki að nota neina skífu, nema kannski þegar tvinninn er alveg að verða búinn á keflinu. Ef tvinninn krækist efst í tvinnakeflinu setjið þá skífu ofan á það. Notið ávallt skífu sem er aðeins stærri en þvermál tvinnakeflisins. Flati hluti skífunnar á alltaf að liggja upp að tvinnakeflinu og ekkert loft á að vera á milli hennar og keflisins.




Tvinninn

Það eru til margar gerðir af tvinna á markaðnum og hann er framleiddur til margs konar nota.

DESIGNER EPIC™ vélin er framleidd fyrir svo til allar gerðir af tvinna og stærðir af tvinnakeflum. sjá Ráð og ábendingar um þræðingu, bls. 38 um frekari upplýsingar til að ná sem bestum árangri með mismunandi gerðum af tvinna og mismunandi stærðir af keflum og kónum.

Tvinni til allskonar nota

Þannig tvinni er framleiddur úr gerviefnum, baðmull eða gerviefnum sem er þakinn með baðmull. Þannig tvinnar eru notaðir við flest alla venjulega sauma, bæði á fatnað, heimilisvörur og bútasaum.



Útsaumstvinni

Útsaumstvinni er búinn til úr margs konar trefjaefnum; rayon, polyester, acryl eða málmefnum. Þessir tvinna gefa frá sér glansandi áferð í útsaum og skrautsaumum.

Útsaumstvinna notið þið yfirleitt ekki sem undirtvinna, nema því aðeins að bæði réttan og rangan komi til með að sjást. Notið heldur sérstakan finan útsaums undirtvinna, sem hentar miklu betur sem undirtvinni. Fínna undirtvinni í útsaum kemur líka í veg fyrir að sporin hrannist upp undir útsaumsfætinum.

Ath: Þegar þið notið málmstvinna eða flatan filmstvinna í útsaum, gætuð þið þurft að nota nál með stærra auga og einnig að minnka hraða vélarinnar.

Glær tvinni

Glær tvinni sem einnig er kallaður “monofilament” tvinni eða tvinni úr einum þræði er glær einþátta gervitvinni. Hann er notaður í bútasaum og ýmsan útsaum. Þegar þið spólið slíkan tvinna á spóluna — spólið þá aðeins á hálfum hraða og fyllið spóluna eingöngu til hálf.

Nálar

Nál saumavélar leikur stórt hlutverk í öllum saumaskap. Notið því aðeins gæðanálar. Við mælum með nálum af gerðinni 130/705H. Nálar sem fylgja með vélinni í upphafi eru af mest notuðu grófleikum og gerðum.



Gætið þes ávallt að nota réttan grófleika af nál í samráði við þann tvinna sem þið ætlið að nota. Við grófari tvinna þarf að nota grófari nálar með stærra auga. Ef nálarangað er of fínt fyrir þann tvinna sem verið er að nota er einnig bætt á að sjálfvirki þræðarinn ráði ekki við að þræða nálina.


Alhliða nál

Alhliða nál er með aðeins afrúnnaðan odd og hægt að fá hana í ýmsum grófleikum. Hún er fyrir allan venjulegan saumaskap, efni og efnisþykktir.



“Stretch” nálar fyrir teygjanleg efni

“Stretch” nálar eru með sérstakt úrtak í nálinni sem kemur í veg fyrir að vélin hlaupi yfir þegar efnið gefur aðeins eftir. Hentar vel fyrir þrjón, sundfatnað, flís, gervileður og leður.




Útsaumsnálar

Útsaumsnálar eru einnig með sérstakt úrtak á nálinni og þær eru með stærra auga sem kemur í veg fyrir skemmdir á efni og tvinna. Notið þær þegar þið saumið út með málmtvinna eða öðrum sérstökum tvinnagerðum.




“Denim” nálar

“Denim” eða gallabuxnanálar eru mjög oddjvassar til að auðvelda þeim að fara í gegn um þéttofin efni án þess að þær bogni. Henta einnig vel fyrir segldúk og ýmiss gerviefni.



“Wing” húllsaumsnálar

“Wing” eða vængjanálar eru með nokkurs konar vængi á báðum hliðum til að ýta þráðum efnanna til hliðar og búa þannig til göt í efnið þar sem nálin fer í gegn. Henta fyrir húllsauma á efni úr náttúrulegum þráðum..




Áríðandi upplýsingar um nálar

Skiptið oft um nál. Notið aðeins beinar nálar sem eru með hvassan odd (A).

Skemmd nál (B) getur orsakað að vélin hlaupi yfir spor, brotni, tvinninn slitni o.fl. Skemmd nál getur einnig skemmt stingplötu vélarinnar.

Notið aldrei tvíburanálar sem eru settar saman út frá miðju leggsins (C), þær geta skemmt vélina.



Skipt um nál

1. Notið gatið í alhliða verkfærinu til að halda utan um nálina.
2. Losið skrúfuna sem heldur nálinni.
3. Farlægið nálina.
4. Setjið nýja nál og notið alhliða áhaldið til aðstoðar. Ýtið nálinni eins hátt og hún kemst og látið flötinn á henni snúa frá ykkur.





Það er mjög áráðandi að nálina sé sett eins hátt og hún kemst því annars getur sjálfvirki þræðarinn ekki unnið rétt.

5. Herðið á skrúfunni.



Noið afrúnnaða endann á alhliða verkfærinu til að losa og herða skrúfuna.



Þræðing


Fullvissið ykkur um að saumfóturinn og nálín séu í efstu stöðu.

Þræðing á yfirtvinnanum


Fyrir flestar gerðir af tvinnum og keflisstærðum, mælum við með því að þræða yfirtvinnann frá vinstri aðal keflispinnanum í lóðréttri stöðu.

Ef þið verðið vör við vandamál með tvinnann eða árangur saumsins, þá eru einnig önnur ráð til að staðsetja tvinnakeflið. Sjá Ráð og ábendingar um þræðingu, bls. 38.

1. Haldið við merkin á útdraganlegu tvinnastýringunni og dragið hana beint upp þar til hún smellur á sinn stað.




2. Lyftið báðum keflispinnunum í lóðrétta stöðu. Setið kefli á aðal keflispinnann. Notið nú báðar hendur og leggið tvinnann fyrir aftan vinstri klemmuna á útdraganlegu tvinnastýringunni (A). Tvinninn á að renna frá hægri til vinstri.





Ath: Þegar þið notið tvinnakóna, setjið þið kónaböldu á keflispinnann áður en þið setjið kóninn á. Það kemur í veg fyrir að kóninn vaggi.

Ráð: Þegar þið fjarlægjið tvinnakóninn af keflispinnanum, þá getur kónabaldan festst innan í kóninum. Þrýstið þá varlega á hana ofan frá..



3. Haldið tvinnanum með báðum höndum eins og myndin sýnir. Setjið tvinnann undir tvinnastýringuna (A) framan frá og aftur. Togið tvinnann inn og í gegn um þræðiraufina (B).


Ath: Haldið tvinnanum áfram lauslega við blöðina á tvinnastýringunni (A) á meðan á þræðingu stendur. Það myndar ákveðna spennu á tvinnann og tryggir að tvinninn fari rétt í þræðislóðina.



4. Togið tvinnann á milli skífanna í tvinnaspennunni (C). Þræðið síðan niður eftir hægri þræðiraufinni og síðan upp eftir þeirri vinstri. Leggið tvinnann síðan hægra megin frá í raukina á þræðgjafanum (D) þar til hann smellur á sinn stað (E) og farið síðan aftur niður eftir vinstri þræðiraufinni og í síðustu tvinnastýringuna (F) rétt fyrir ofan nálina.
5. Þræðið nálina síðan handvirkt eða með því að nota sjálfvirka þræðarann.



Áður en þið notið sjálfvirka þræðarann, lesið fyrst leiðbeiningarnar og ráðleggingarnar.



Sjálfvirkur þræðari fyrir nál

Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál



Rétt sambengi á milli tvinna-grófleika og nálargrófleika er mjög áriðandi í öllum saumskap, og sérstaklega þegar þið ætlið að nota sjálfvirka þræðarann fyrir nálina. Óbentugt sambengi, eins og grófur tvinni og fín nál geta skemmt þræðarann.

Fordíst einnig að nota fínar nálar á gróf efni, því þær gætu bognað og brotnað. Þið getið einnig skemmt þræðarann ef þið notið sjálfvirka þræðarann á bogna nál.

Efni		Tvinni	Nál
Fín ofín efni	Chiffon, organza, batist, challis, krep o. fl..	Fínni gerð af tvinna: - fínn baðmullar, polyester eða silkitvinni - rayon útsaumstvinni	Alhliða nál 130/705H 70 — 80
Meðal ofín efni	Calico, bútasaumsefni krep, ullarefni, flauel o. fl.	Meðal grófleiki af tvinna: - fínn/venjulegur baðmullar eða polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	Alhliða nál 130/705H 80 — 90
Gróf ofín efni	Denim, tweed, segldúkur, frotteefni o. fl.	Meðal / grófur tvinni: - venjulegur baðmullar eða polyester tvinni - tvinni fyrir stungusauma - rayon útsaumstvinni	Alhliða nál 130/705H 90 — 110
Þunnt teygjanlegt efni	Tricot, einfalt prjón, jersey o.fl.	Fínni gerð af tvinna: - fínn baðmullar eða polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	“Stretch” nál 130/705H-S 75
Meðal teygjanlegt efni	Prjónaflíkur, tvöfalt prjón, velúr, sundfatnaður o.fl.	Meðal grófleiki af tvinna: - venjulegur baðmullar eða polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	“Stretch” nál 130/705H-S 90
Gróft teygjanlegt efni	Gróft prjón, flís o.fl.	Meðal grófleiki af tvinna: - venjulegur baðmullar og polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	“Stretch” nál 130/705H-S 90
Leður	Gervileður og leður	Meðal grófleiki af tvinna: - venjulegur baðmullar eða polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	“Stretch” nál 130/705H-S 90
Vinyl	Vinyl, gervileður og rúskinn	Meðal grófleiki af tvinna: - venjulegur baðmullar eða polyester tvinni - rayon útsaumstvinni	Alhliða nál 130/705H 80

Ath: Það gæti þurft að nota sérstakar nálar á afbrigðileg efni og tvinna til að ná góðum árangri. Hafið samband við HUSQVARNA VIKING® umboðið til að fá ráð í slíkum tilfellum.

Notkun á sjálfvirka þræðaranum fyrir nálina



Með innbyggða þræðaranum fyrir nálina getið þið þrætt nálina með því að ýta á einn hnapp.



Áður en þið notið þræðarann fullvissid ykkur um að nálin sé rétt sett í vélina og sé eins hátt í nálarhöldunni og hún kemst. Gætið þess einnig að nálin sé ekki skemmd eða bogin, og gætið svo að endingu að því að nálin sé af réttum grófleika fyrir tvinnann sem þið eruð að nota. .

1. Setjið tvinnann undir krókinn (A) og togið hann á milli skífanna (B) þar til hann “smellur” á sinn stað.

2. Togið tvinnann síðan upp að tvinnahnífnum og klippið umfram tvinnann með því að toga snöggt aftan frá og fram á við.



3. Snertið hnappinn fyrir sjálfvirka þræðarann. Saumfóturinn fer sjálfkrafa niður á meðan á þræðingu stendur og fer svo sjálfur upp þegar þræðingunni lýkur.



Þræðarinn fyrir nálina er hannaður fyrir nálar af grófleikum 70-120. Þið getið ekki notað þræðarann fyrir nálar í grófleika 65 eða finni, ekki við Wing húllsaumsnálar, tvíbura eða þríburanálar.


Sérstakir tvinnar eins og glær “monofilament” tvinni og aðrir slíkir teygjanlegir tvinnar, málmtvinnar og flatir málmtvinnar og sumir grófir tvinnar gætu verið erfðir fyrir sjálfvirka þræðarann þ.e.a.s. krókurinn á þræðaranum gæti átt í erfððleikum með að ná í slíka þræði. Ef slíkt kemur fyrir mun þræðarinn ekki geta þrætt nálina. Reynið þá að nota þræðarann á ný, eða í versta falli þræðið nálina á handvirkan hátt.

Munið þá að þræða nálina framan frá.

Ekki er hægt að nota sjálfvirka þræðarann þegar sum aukataeki eru notuð á vélinni. Til að forðast skemmdum á þræðaranum og/ eða aukataekjum á vélinni mælum við með því að þið þræðið nálina áður en þið setjið viðkomandi aukataeki á vélina, eða þá að þið þræðið nálina á handvirkan hátt.



Áður en þið notið sjálfvirka þræðarann þegar þið notið hnappagatafótinn með nemanum, lyftið þá hjólinu á fætinum upp til að koma í veg fyrir skemmdir á þræðaranum eða fætinum.



Ráð og ábendingar um þræðingu


Á markaðnum eru margar gerðir af tvinna og þeir hannaðir fyrir mismunandi notkun. Gæði og uppbygging á tvinna svo og lögun og stærð á tvinnakefli getur haft áhrif á atferli tvinnans. Tvinni getur líka verið mismunandi eftir því hvort hann er á fullri spólu eða nærri tómrí.

Ef þið verðið fyrir einhverjum vandamálum, reynið þá ráðin og ábendingarnar hér að neðan.

Ath: Saumið ávallt þrúfusauma á afgangsbúta af efnninu sem á að sauma.

Ef tvinnakeflið er togað upp frá keflispinnanum

Þegar tvinninn er að verða búinn á tvinnakeflinu, getur tvinninn átt það til að flækjast í jaðar keflisins og togað keflið upp á við. Setjið þá skífu ofan á tvinnakeflið til að halda því á sínum stað. Notið ávallt skífu sem er aðeins stærri en keflið sjálft og látið flata hluta skífunnar snúa niður á móti tvinnakeflinu. Það á ekki að vera nokkurt bil á milli skífunnar og tvinnakeflisins.




Ef tvinninn rennur niður eftir tvinnakeflinu

Ef tvinninn er af þeirri gerð að hann renni niður eftir standandi tvinnakeflinu og festist jafnvel undir því og slitni, þá er lausn að setja skífu undir tvinnakeflið.

Ef tvinnakeflið er með sama þvermál og skífan er einnig gott að setja tvinnanet utan um keflið eins og sýnt er. Setjið netið neðan frá og upp eftir keflinu áður en þið setjið keflið á keflispinnann.


Ath: Til að koma í veg fyrir að netið hafi áhrif á tvinnaspennuna eða togi of mikið í tvinnann, þá ætti netið aðeins að hylja neðri hluta keflisins en ekki þar sem það mjókkar ofan til.



Ef tvinninn flækist eða snýst upp á hann þegar hann kemur af keflinu

Þegar um smærri kefli með sérstökum tvinna er að ræða, þá er einnig ráð að halla keflispinnanum þannig að tvinnakeflið sjálft snúist þegar tvinninn er togaður af því..

Setjið tvinnakeflið á keflispinnann. Setjið ekki skífu ofan á keflið því hún gæti komið í veg fyrir að keflið geti snúist. Togið tvinnann upp að útdraganlegu tvinnastýringunni og þræðið eins og lýst er í Þræðing á yfirtvinnanum, bls. 34.




Þræðing á tvíburanál


Setjið tvíburanál í nálarhölduna. Fullvissið ykkur um að saumfóturinn og nálin séu í efstu stöðu.

1. Lyfitið báðum keflispinnnum í lóðrétta stöðu og setjið tvinnakefli á báða keflispinnana. Notið báðar hendur og leggið tvinnann frá aðal keflispinnanum fyrir aftan vinstri klemmuna á útdraganlegu tvinnastýringunni (A) hægra megin frá og til vinstri, og síðan tvinnann frá aukalega keflispinnanum fyrir aftan hægri klemmuna (B) og hægra megin frá og til vinstri.

Ath: Setjið tvinnann frá aukalega keflispinnanum ekki fyrir aftan báðar klemmurnar á tvinnastýringunni því það myndi skapa of mikla spennu á tvinnann.




Ath: Þegar þið notið stærri tvinnakóna á aukalega keflispinnann, setjið þá stóra keflisskeifu með slötu blöðina upp og síðan kónaböldu á keflispinnann áður en þið setjið kóninn á.



2. Haldið báðum tvinnunum með báðum höndum eins og myndin sýnir. Setjið tvinnana undir tvinnastýringuna (A) framan frá og aftur. Togið tvinnana saman aftur í og í gegn um þræðirauf (B).


Ath: Haldið áfram og haldið lauslega nálægt tvinnastýringunni (A), í gegn um þræðiferlið. Það myndar dálitla spennu á tvinnana og tryggir að tvinnarnir fari rétt í þræðislóðina.



3. Togið tvinnana á milli skífanna (C) og fullvissið ykkur um að tvinnarnir fari sitt hvoru megin við miðskífuna. Þræðið síðan niður eftir hægri þræðiraufinni og síðan upp eftir þeirri vinstri. Leggið tvinnnana síðan hægra megin frá í þráðgjafann (D) og togið aðeins í þá þar til þeir smella á sinn stað (E). Farið síðan aftur niður eftir vinstri raufinni. Síðan á annan tvinninn að fara inn í þræðilykkjuna niður við nálina (F) en hinn að vera fyrir utan hana. Fullvissið ykkur um að tvinnarnir flækist eða snúist ekki saman.

4. Þræðið tvíburanálarnar síðan með höndunum.
 *Ekki er hægt að nota sjálfvirka þræðarann á tvíburanál.*

Ath: Grófleiki og óreglulegt yfirborð á sérstökum tvinnum eins og málmtvinna eykur á núningsmótstöðu á þessa tvinna. Það er því alltaf ráðlegt að minnka yfirtvinnaspennuna til að minnka bættu á nálarbrotum eða því að tvinninn slitni þegar verið er að nota slíka tvinna.




Spólað á spóluna


Ávallt ætti að spóla sérstaka tvinna eins og glæran “monofilament” tvinna, málmtvinna eða flatan málmtvinna frá aukalega keflispinnanum en aldrei í gegn um nálina og saumfótinn.

Ath: Spólið slíka sérstaka tvinna einnig á lægri hraða.

1. Setjið tvinnakefli á aukalega keflispinnann. Notið báðar hendur, og tugið tvinnann fyrir aftan hægri klemmuna á útdraganlegu tvinnastýringunni (A). Tvinninn á að koma frá hægri til vinstri.




Ath: Þegar þið notið stóra tvinnakóna, setjið þið fyrst stóra skáfu með flata jadarinn upp og síðan kónaböldu á aukalega keflispinnann áður en þið setjið kóninn þar.



2. Þræðið tvinnann síðan í tvinnastýringuna fyrir spólun (A) aftan frá og fram á við og til hægri. Þræðið hann síðan í gegn um tvinnastýringuna (B) í kring um skífurnar í tvinnaspennunni (C) og niður í tvinnastýringuna (D) eins og sýnt er.



Þegar þið eruð að nota ýmsa sérstaka tvinnapræði getur þetta venjulega þræðiferli orsakað að tvinninn verði allt of þétt spólaður á spóluna. Sleppið þá að þræða í tvinnastýringuna (B) og tvinnaspennuna (C) til að minnka spennuna á tvinnana. Tugið tvinnana í þeim tilfellum beint frá tvinnastýringu (A) og í tvinnastýringuna (D).




3. Setjið spóluna á spólaraspindilinn á neðri hægri hlið vélarinnar. Þið getið aðeins sett spóluna á einn veg á spólarann — og þannig að vörumerkið snúi út á við.



Spólurnar í þessa vél eru hannaðar sérstaklega fyrir vélina. Notið því ekki spólur frá öðrum saumavélum.

Vefjið nokkra snúninga réttsælis utan um spóluna og klippið síðan umfram tvinnann með tvinnahnífnum (B).



4. Ýtið spólararminum (A) í áttina að spólunni og við það kemur sprettigluggi á skjáinn. Þar getið þið stillt hraða vélarinnar á meðan hún spólar með því að færa sleðastöðlinn til. Stöðvið og byrjið spólun með því að snerta hnappinn í sprettiglugganum.
5. Þegar spólan er full, smellur armurinn frá spólunni og spólunin stöðvast sjálfkrafa. Sprettiglugginn lokast. Fjarlægið spóluna og klippið tvinnann með tvinnahnífnum (B).

Spólað í gegn um nálina


Þegar þið eruð að nota sama tvinnann bæði sem undir og yfirtvinna, þá getur verið þægilegt að spóla á spóluna í gegn um nálina og án þess að afþræða vélina og þræða hana aftur.




Við mælum eindregið frá því að spóla sérstaka tvinna eins og glæran eða teygjanlegan tvinna, málmtvinna eða flatan málmtvinna í gegn um nálina. Mjög grófsan tvinna á heldur ekki að spóla í gegn um nálina, þar sem spennan getur orðið of mikil og þá er hætt á að nálin brotni. Spólið slíka tvinna eins og áður var lýst..

1. Fullvissið ykkur um að saumfótur og nál séu í efstu stöðu.
2. Þræðið vélina eins og lýst var í Þræðing á yfirtvinnanum, bls. 34.
3. Togið tvinnann frá nálinni undir saumfótin og upp til hægri.

Ath: Þegar þið notið þessa aðferð má eingöngu nota saumfætur úr málm — alls ekki plastfætur.




4. Notið báðar hendur til að setja tvinnann í tvinnastýringu (A) og upp í gegn um þræðiraufina og síðan vinstra megin frá í tvinnastýringuna (B).



5. Þræðið síðan beint í tvinnastýringuna (C).

Ath: Farið fram hjá tvinnaspennunni þegar þið notið þessa aðferð.




6. Setjið spólu á spólaraspindilinn neðan til á hægri hlið vélarinnar. Spóluna er eingöngu hægt að setja á spólarann á einn hátt —þannig að vörumerkið snúi út.




Spólurnar í þessa vél eru hannaðar sérstaklega fyrir vélina — Notið því ekki spólur úr öðrum vélum.

Vefjið nokkra snúninga réttsælis utan um spóluna og klippið síðan umfram tvinnann með tvinnahnífnum (B)..



7. Ýtið spólaraarminum (A) í áttina að spólunni og við það kemur sprettigluggi á skjáinn. Þar getið þið stillt hraða vélarinnar á meðan hún spólar með því að færa sleðastíllinn til. Stöðvið og byrjið spólun með því að snerta hnappinn í sprettiglugganum..
8. Þegar spólan er full, smellur armurinn frá spólunni og spólunin stöðvast sjálfkrafa. Sprettiglugginn lokast. Fjarlægið spóluna og klippið tvinnann með tvinnahnífnum (B).

Ath: Ef þið lendið í vandræðum með að spóla í gegn um nálina og þið eruð að nota stóran tvinnakón, færið þá kóninn yfir á aukalega keflispinnann og notið hægri smelluna á tvinnastýringunni í staðinn. Setjið stóra skífuna með flata blutann upp og kónaböldu á keflispinnann áður en þið setjið kóninn þar.




Spólan sett í vélina




Notið eingöngu spólur sem eru fyrir þessa vél.

1. Opnið lokið yfir gríparanum með því að ýta á losunarhnappinn (A) hægra megin og fjarlægjið lokið.
2. Setjið spóluna í spóluhúsið. Hún kemst aðeins á einn veg og þannig að vörumerkið snúi upp. Spólan snýst þé rangsælis þegar þið togið í tvinnann.
3. Styðjið fingri ofan á spóluna þannig að hún geti ekki snúist um leið og þið togið tvinnann ákveðið til hægri og síðan til vinstri í spennifjöðrina (B) þar til tvinninn “smellur” á sinn stað. Haldið áfram að þræða í kring um (C) og síðan hægra megin við tvinnahnífinn (D).
4. Setjið lokið aftur yfir gríparann, togið í tvinnann til vinstri til að klippa hann.




Skipt um saumfót

1. Fullvissið ykkur um að nálin sé í efstu stöðu. Þrýstið saumfætinum niður á við og að ykkur.
2. Athugið að pinnarnir á saumafætinum séu á móts við raufarnar á fóthöldunni. Þrýstið fætinum aðeins upp á við þar til hann smellur á fóthölduna.




Hnappagatafóturinn með nemanum settur á

1. Smellið hnappagatafætinum á vélina.
2. Setjið tengilinn í stunguna fyrir aukatekin aftan á saumavélinni og gætið þess að punktarnir þrír snúi út á við.



Áður en þið notið sjálfvirka þræðarann þegar þessi hnappagatafótur er á vélinni, lyftið þið hjólinu á fætinum upp til að forðast skemmdir á þræðaranum og fætinum.




Fótur Q með nema settur á

1. Notið alhliða áhaldið og fjarlægið fóthölduna.


Ath: Fjarlægjið ekki skrifuna sem heldur höldunni eftir að hafa losað hölduna. Alhliða verkefarið er segulmagnað og getur haldið skrifunni og þannig komið í veg fyrir að hún glatist.

2. Setjið fótinn Q aftan frá á fótstöngina þannig að gatið á fætnum og gatið á fótstönginni standist á. Snúið handhjólinu fram á við og lækkið nálina þannig að hún fari ofan í opið á fætinum. Armurinn á fætinum á að liggja ofan á festiskrúfunni fyrir nálina. Setjið skrifuna fyrir fóthölduna aftur í og festið fótinn á fótstöngina.






Notið afrúnnuð hluta albliða ábaldsins til að losa og festa skrifuna.



Yfirflutningur með skiptanlegum saumfótum

Yfirflytjariinn með útskiptanlegum saumfótum er hannaður til að flytja efni og vattefni á öruggan hátt. Hann hentar því vel fyrir bútaum, sauma flauel, teygjanleg efni, gervileður og efni sem þarfnast mjög nákvæms flutnings. Smellið beinsaumsfætinum á efri flytjarann þegar þið eruð að sauma bein spor með nálarstöðu í miðju og sporlengd allt að 6mm. Smellið zik zak fætinum á þegar þið þurfið að nota zik zak allt að 7mm á breidd og 6mm að lengd.

Ath: Kikið á aukalega hluti fyrir efri flytjara í listanum fyrir aukablutina í leiðbeiningunum á www.husqvarnaviking.com eða hjá HUSQVARNA VIKING® umboðinu.




1. Efri flytjari
2. Skiptanlegur zik zak fótur
3. Skiptanlegur fótur fyrir beinan saum

Efri flytjarinn settur á vélina

1. Notið alhliða verkfærið og fjarlægið fóthölduna.

Ath: Fjarlægið ekki skrifuna sem heldur höldunni eftir að hafa losað hölduna. Alhliða verkfærið er segulmagnað og getur haldið skrifunni og þannig komið í veg fyrir að hún glatist.


2. Setjið yfirflytjarann aftan frá á fótstöngina og þannig að gaffallinn liggi yfir skrifunni sem heldur nálinni. Festið hann síðan með skrifunni sem hélt fóthöldunni.



Smellið saumfótunum á eða af

3. Með fótstöngina í efri stöðu staðsetjið þið saumfóttinn undir yfirflytjaranum.
4. Þrýstið saumfætinum upp á við þannig að hann smelli á sinn stað.
5. Til að fjarlægja saumfóttinn ýtið þið fremri hluta hans aðeins upp á við þar til hann smellur af.

Ath: Geymið yfirflytjarann ávallt með saumfæti á þegar hann er ekki á vélinni.




Hvernig á að setja jaðarstýringu á vélina

Jaðarstýringarnar tvær sem fylgja með vélinni henta mjög vel þegar þið þurfið að sauma tvo sauma hlið við hlið eða með einhverju bili á milli. Það fylgja jaðarstýringar bæði fyrir vinstri og hægri hlið.

6. Stingið jaðarstýringunni í gatið aftan á yfirflytjaranum. Stillið svo fjarlægðina sem þið viljið nota.

Ath: Jaðarstýringarnar er einnig hægt að nota án yfirflytjarans. Þá eru þær settar í gatið aftan á fótöldunni og hert að þeim með skrífunni sem er þar.



Stingplata fyrir beina sauma

Við mælum með beinsaums stingplötunni fyrir útsauma með beinu spori með sporlegu í miðju. Hún getur einnig hentað vel t.d. við samansaum á bútum og saumum á þunnum fínum efnum. Hún hentar einnig fyrir suma saumataekni í sauma aðgerð. Minna gatið í stingplötunni heldur betur við efnið í kring um nálina og kemur í veg frir að efnið þrýstist niður um gatið á stingplötunni, og þá sérstaklega í byrjun og enda saums.

1. Fjarlægið saumfótninn. Opnið lokið yfir gríparanum með því að ýta á losunarhnappinn (A), og fjarlægið lokið.
2. Fullvissið ykkur um að flytjarinn sé úr sambandi. Setjið allhliða áhaldið undir stingpötuna eins og sýnt er — snúið aðeins upp á það til að smella stingplötunni af.




Ath: Takið flytjarann úr sambandi með því að snerta "saumfótur upp og í extra hæð"

Ath: Þegar þið skiptið um stingplötu, breinsið þá um leiða alla ló og óbreyndi sem safnast hafa fyrir undir plötunni sem var á vélinni.

3. Með flytjarann úr sambandi, staðsetjið þið beinsaums stingplötuna þannig að hún falli í raufarnar að aftan (B). Þrýstið lauslega ofan á plötuna þar til hún smellur á sinn stað. Setjið lokið aftur yfir gríparann.



Til að koma í veg fyrir skemmdir á beinsaums stingplötunni, gætið þess að nota engin tæki sem gætu skemmt hana eins og t.d. tvíburanálar.



3 Undirbúningur fyrir útsaum





Útsaumstækið

(tegund EU 22)

1. Takki til að losa um tækið (að neðan)
2. Útsaumsarmur
3. Útsaumshalda fyrir ramma
4. Stillanlegir fætur
5. Tengill fyrir útsaumstæki




Þegar þið takið útsaumstækið upp í fyrsta sinn, gætið þess þá sérstaklega að fjarlægja þökkunarstífuna neðan á tækinu.



Yfirlit yfir útsaumsramma


1. Tengistykki fyrir ramma
2. Ytri rammi
3. Innri rammi
4. Hraðlosun
5. Skrúfa
6. Rífflur til að festa spennur
7. Miðjumerki



Q-saumfótur

Við mælum eindregið með saumfæti Q fyrir útsauma í ramma


Sjá Fótur Q með nema settur á, bls. 46.



Stingplata fyrir beina sauma

Við mælum einnig með stingplötunni fyrir beina sauma þegar saumað er út í ramma.

Sjá Stingplata fyrir beina sauma, bls. 48.



Mynstur

Það eru mera en 650 mynstur í innbyggða minni vélarinnar.

Þessi mynstur, auk 8 innbyggðu útsaums stafrófanna eru sýnd í DESIGNER EPIC™ sýnishorna bókinni.

DESIGNER EPIC™ Sýnishornabók


Flettið í gegn um DESIGNER EPIC™ sýnishornabókina með mynstrunum og útsaums stafrófunum.

Öll innbyggð mynstur eru sýnd í bókinni og númer hvers þeirra einnig sýnt. Fyrir mynstur með upplýsingum um sérstaka útsaumstækni, sporafjölda í mynstrinu og stærð mynstursins eru einnig sýnd, svo og listi yfir litablokkir með upplýsingum um saumatekni í blokkunum..

Útsaumstækið tengt við vélina

1. Rennið hólfinu fyrir fylgihlutina af vélinni.
2. Rennið útsaumstækinu á fríarminn þar til það tengist örugglega við tengilinn aftan til á vélinni. Ef þörf er á stillið þið fætur tækisins þannig að það sé stöðugt og sé jafnhátt vélararminum. Kveikið á vélinni.
3. Ef þið voruð þegar í útsaums aðgerð eða þegar þið breytið yfir í útsaums aðgerð, kemur upp sprettigluggi og segir ykkur að fjarlægja rammann af tækinu svo vélin geti kvarðað sig. Snertið síðan OK og vélin kvarðar sig nú og útsaumsramminn færast í byrjunarstöðu.

Ath: KVARÐIÐ EKKI vélina með rammann á tækinu þar sem það getur skemmt nálina, saumfótinn, rammann og/ eða útsaumstækið sjálft. Fjarlægjið allt efni og annað sem er nálægt vélinni áður en þið kvarðið tækið þannig að engin hættu sé á að útsaumsarmurinn rekist í eitthvað á meðan á kvörðun stendur.



Útsaumstækið fjarlægt


1. Til að setja útsaumstækið aftur í töskuna, setjið þið útsaumsarminn í byrjunarstöðu með því að velja byrjunarstöðu (park position) á skjánum. Sjá nánar [park position](#).
2. Þrýstið á hnappinn vinstra megin neðan á tækinu (A) og rennið tækinu til vinstri til að fjarlægja það.
3. Geymið útsaumstækið ávallt í upprunalegum “styrofoam” umbúðum í burðarpokanum.

Efnið spennt í ramma

Til að ná sem bestum árangri er nauðsynlegt að setja stöðugleikaefni undir efnið sjálft. Þegar þið spennið stöðugleikaefni og efni í ramma þarf að gæta þess að þau séu bæði slétt og vel spennt í rammanum.

1. Opnið hraðlæsinguna (A) á ytri rammanum og losið um skrufuna (B). Fjarlægið innri rammann og setjið ytri rammann á sléttan flöt og látið skrufuna á rammanum snúa að ykkur og til hægri (B). Það er lítil ör á miðjunni á neðri brún rammans, sem á að standast á við ör sem er á innri rammanum.
2. Setjið stöðugleikaefnið og efnið þannig að réttan snúi upp ofan á ytri rammanum. Setjið innri rammann ofan á efnið og þannig að litla örin vísi á neðri hluta rammans. Ef þið getið séð rammastærðina í neðri hluta innri rammans þá hafið þið sett hann rétt á.
3. Þrýstið innri rammanum nú þétt inn í ytri rammann.
4. Lokið hraðlæsingunni (A). Stillið nú þrýstinginn á ytri rammanum með því að snúa skrufunni (B). Til að góður árangur náist verður efnið að vera slétt og stíft í rammanum.


Ath: Ef þið ætlið að sauma fleiri mynstur á sama efni, opnið þið hraðlæsinguna, færið rammann yfir á nýja staðinn á efninu og lokið hraðlæsingunni. Ef þið skiptið hins vegar um efni þá gætuð þið þurft að stilla þrýstinginn á efnið með skrufunni. Notið aldrei afl á hraðlæsinguna.



Rammanum rennt á eða af tækinu

Rennið útsaumsrammanum framan frá á hölduna fyrir rammann (A) þar til hann smellur á sinnstað.

Til að fjarlægja rammann ytið þið á gráa hnappinn (B) á tengingunni fyrir rammann og rennið honum síðan fram á við að ykkur.



4 Skjárinn




Skjárinn

DESIGNER EPIC™ er með skjá sem er mjög auðveldur í notkun. Nokkrar ábendingar — snerta, snerta og halda, þrengja/teygja, snerta og færa og renna — er eiginlega allt sem þú þarft að gera til að nota skjáinn.

Ábendingar


Snerta

Snertu skjáinn einu sinni og slepptu til að velja það sem þú vilt þ.e.a.s. stillingar eða mynstur.



Snerta og halda

Snertu og haltu fingrinum á skjánum í nokkrar sekúndur þ.e. a.s. á saumaforriti eða mynstri til að opna “smart kistuna” (smart toolbox).




Þrengja/teygja

Snertið skjáinn samtímis með tveimur fingrum og án þess að sleppa þeim af skjánum getið þið minnkað bilið á milli tveggja punkta eða aukið það.


Þessi aðgerð getur verið mjög gagnleg í saumaforriti og mynsturforriti til að draga ákveðna hluti að eða frá. Það getur einnig verið gagnlegt þegar þið lesið innbyggðu leiðbeiningarnar, þá getið þið súmmað bæði texta og myndir að.

Ath: Ef þið þrengið / teygjið á völdu mynstri þá getur það haft áhrif á staðsetningar aðgerðina og þið færið mynstrið til í stað þess að draga útsaumsflötinn að.



Snerta og færa


Snertið einu sinni og án þess að sleppa færið þið fingurinn á aðra staðsetningu á skjánum og það er til að færa valið mynstur til á útsaumsfletinum.



Renna

Snertið skjáinn með fingrinum og rennið honum stöðugt frá vinstri til hægri til að renna og þannig skruna á milli saumavalmynda.

Á sama hátt getið þið rennt fingrinum ofan frá og niður á við eða neðan frá og upp á við til að skruna á milli innar þeirrar valmyndar sem þið eruð í.



“Smart kistan”

“Smart” kistan eða “Smart toolbox” er fyrir hendi í saum eða forriti á saumafletinum eða í mynstri, saum eða forriti á útsaumsfletinum. Snertið og haldið við saumaforrit eða mynstur til að opna “smart kistuna”, færið fingurinn til að auðkenna valkostinn sem þið ætlið að nota og sleppið til að velja hann.

Valkostirnir í “smart kistunni” eru mismunandi eftir því hvar og á hvað þeir eru notaðir. Dæmi um valkosti eru afritun, eyðing, speglun og undirbúningur.



Algengar aðgerðir

Eftirfarandi aðgerðir á skjánum eru mikið notaðar.

OK

Staðfestir breytingar og sprettiglugga og fer einnig aftur á fyrri glugga.



Hætta við (Cancel)

Hættir við breytingar og sprettiglugga og fer einnig aftur á fyrri glugga.



Útsaums undirbúningur (Embroidery Edit)

Í neðra hægra horni í “útsaums undirbúnings” (embroidery edit) glugganum er GO hnappur. Snertið hann til að fara í “velkomin í útsaums saumaskaps gluggann” (welcome to embroidery stitch out)..




Útsaums saumaskapur (Embroidery Stitch Out)

Snertið til baka hnappinn í neðra hægra horni “útsaums saumaskaps gluggans” (embroidery stitch out) til að fara aftur í “útsaums undirbúningur” (embroidery edit)..



Snertið og haldið (Touch & Hold)

Sumir hnappar hafa aukalegar aðgerðir, og eru þá merktir með ör í neðra hægra horninu. Til að komast að þessum aðgerðum snertið þið og haldið við hnappinn í nokkrar sekúndur.



Topprein (Topbar)

Á toppreininni finnið þið eftirfarandi aðgerðir: *mySewnet*TM hnapp, “uppfærsla á stýribúnaði” (firmware update), *JoyOS advisor*TM hnapp, “hraðhjálp” (quick help), (stillingar” (settings) og “sauma/útsaums aðgerðar víxlskiptingu” (sewing/embroidery mode toggle).

Ath: Ekki er víst að allar aðgerðir séu aðgengilegar á sama tíma.




1. Þráðlaust net (WiFi)
2. *mySewnet*TM
3. Þráðlaus uppfærsla á fastabúnaði
4. *JoyOS advisor*TM aðgerð
5. Hraðhjálp
6. Stillingar
7. Sauma/útsaums aðgerðar víxlskipting

WiFi

Snertið WiFi hnappinn á toppreininni og gerið þráðlausa netið (WiFi) virkt.. Veljið nettengingu af listanum yfir þá tengimöguleika sem eru til staðar. Ef netið þitt þarfnast aðgangsorðs, verðið þið beðin um að skrifa það inn á flötinn í sprettiglugganum.

Þið getið einnig tengst netinu með WiFi í “stillingum” (settings).

Ef þið fáið ekkert samband eða eruð með lélegt samband farið þá í “gangtruflanir” (troubleshooting).



	Þráðlaust net (WiFi) er tengt og góður styrkur.
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt með meðalgóðum styrk.
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt en lélegur styrkur.
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt en netkerfið vinnur samt ekki rétt.
	Þráðlausa netið (WiFi) er aftengt. Tengist netinu í gegn um “WiFi” hnappinn eða “ <u>WiFi settings</u> ”.

Lesið meira um þráðlausa netið (WiFi) í vélinni í kaflanum um þráðlausa netið (WiFi chapter).

mySewnet™ (Saumanetið mitt)

Snertið *mySewnet™* hnappinn á toppreininni og snertið “sign in” hnappinn til að opna sprettlugga. Skráið ykkur inn á *mySewnet™* aðganginn eða stofnið nýjan *mySewnet™* aðgang.


Þegar þið hafið skráð ykkur inn getið þið séð “hversu mikið rými” (*available space*) þið eigið á *mySewnet™* skýinu.

Staða samstillingar verður þá sýnd á *mySewnet™* hnappnum á toppreininni:

Ef vélin getur ekki tengst *mySewnet™* skýinu eða samstillist ekki, skoðið þá “gangtruflanir” (*troubleshooting*).

	Allar skrár í vélinni og <i>mySewnet™</i> skýið eru samstillar..
	Vélin er nú að stilla saman skrár við <i>mySewnet™</i> skýið.
	<i>mySewnet™</i> skýið getur ekki samtengst vélinni. Athugið hvort þið hafið “nægjanlegt rými” (<i>available space</i>) í <i>mySewnet™</i> skýinu
	Skráð með aðgang að <i>mySewnet™</i> en vélin er ekki með þráðlausa nettengingu (WiFi). Tengid vélin við netið (WiFi)..
	Ekki skráð með aðgang að <i>mySewnet™</i> . Skráið ykkur inn eða stofnið <i>mySewnet™</i> aðgang til að geta samstillt skrár frá vélinni við <i>mySewnet™</i> skýið.

Lesið meira um *mySewnet™* skýið í *mySewnet™* kaflanum.



Þráðlaus uppfærsla á stýribúnaði (Wireless Firmware Update)

DESIGNER EPIC™ er nýtskuleg sauma og útsaums vél sem hægt er að uppfæra. Við mælum eindregið með því að þið setjið ávallt inn nýjustu uppfærslur fyrir hugbúnað vélarinnar. Allar uppfærslur koma notendum vélanna til góða.

Til að nálgast nýjustu uppfærslur þurfið þið að tengjast netinu með því að nota þráðlausa tengingu (WiFi) eða “uppfæra í gegn um USB tæki” og tengingu. (*update through a USB device*). Þegar þið eruð tengd leitar vélin sjálfkrafa að nýjustu uppfærslum. Snertið uppfærsluhnappinn á toppreininni til að hala niður nýjustu uppfærslurnar.

Lesið meira um þráðlausa uppfærslu í kaflanum “Uppfærsla á stýribúnaði í gegn um þráðlausa netið” (*firmware update using WiFi*).



JoyOS advisor™ aðgerðin


Snertið *JoyOS advisor™* aðgerðarhnappinn til að opna *JoyOS advisor™* aðgerðina á sjálfvirkann hátt.. Lesið meira um hana á “*JoyOS advisor™* feature”.



Hraðhjálp (Quick Help)

Snertið hraðhjálpin (quick help) á toppreininni. Hnappurinn verður auðkenndur og blikkar sem gefur til kynna að hraðhjálpin er virk. Snertið táknið, hnapp eða svæði á skjánum sem þið viljið fá upplýsingar um. Sprettigluggi kemur á skjáinn sem sýnir ykkur stuttan texta um táknið, hnappinn eða svæðið. Snertið OK til að loka sprettiglugganum og fara út úr hraðhjálpinni.

Sumt í hraðhjálpinni verður sýnt með tilvísunum í innbyggða leiðarvísirinn þar sem e.t.v. eru fleiri upplýsingar. Það verður sýnt með bláum hnapp. Snertið hnappinn til að opna innbyggða leiðarvísinn.



Stillingar (Settings)

Snertið stillinga hnappinn til að opna stillingagluggann. Lesið meira um “stillingar” ([settings](#)) í vélinni.

Ef sauma eða útsaums tækni er hlaðin inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni þá geta sumar stillingar sem mælt er með verið settar inn sjálfkrafa þegar þið hlaðið inn saumum og/eða mynstrum frá *JoyOS advisor™* “[verkefna valmyndinni](#)” ([project menu](#)). Það verður gefið til kynna með upphrópunarmerki á stillihnappnum. Snertið hnappinn til að opna stillingarnar og sjá hvaða stillingu(m) hefur verið breytt.



Stillinga hnappur í sauma aðgerð



Stillinga hnappur í útsaums aðgerð

Sauma/útsaums víxlskipting (Sewing/Embroidery Mode Toggle)

Víxlið á milli sauma og útsaumsaðgerðar með því að snerta víxlhnappinn í efra hægra horninu.



5 Þráðlaust net og þjónustur (WiFi & *mySewnet*™ Services)



Þráðlaust net — inngangur (WiFi Introduction)

DESIGNER EPIC™ vélin er með þráðlausa nettengingu (WiFi) sem gerir ykkur kleyft að tengja vélina þráðlaust við mySewnel™ þjónustuna.


Byrjað með þráðlaust net (Getting Started With WiFi)

Snertið WiFi hnappinn á toppreininni og gerið þráðlausa netið (WiFi) virkt. Veljið nettengingu við staðarnet sem sýnd eru. Ef tenging ykkar þarfnast aðgangsorðs þá kemur upp sprettigluggi þar sem þið skráið það orð í til að geta tengst netinu.

Snertið “i” hnappinn hægra megin til að opna upplýsinga sprettiglugga um staðarnetið. Þið getið einnig séð styrkleika á boðmerkjum netsins og ef netið er háð aðgangsorði þá er það sýnt með lokuðum hengilás.

Þið getið einnig tengst þráðlausa netinu (WiFi) í gegn um “WiFi stillingar” (WiFi settings).

Ef þið fáið engin boðmerki frá netinu eða þau eru mjög veik skoðið þá “gangtruflanir” (troubleshooting).



	Þráðlaust net (WiFi) er tengt og styrkurinn góður..
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt og styrkurinn í meðallagi..
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt en styrkurinn lélegur.
	Þráðlaust net (WiFi) er tengt en vinnur samt ekki eðlilega.
	Þráðlaust net (WiFi) er aftengt. Tengist netinu í gegn um WiFi hnappinn eða í WiFi stillingum (<u>WiFi settings</u>).

Falið þráðlaust net (Hidden Network)

Snertið þennan hnapp til að tengjast földu þráðlausu neti. Sprettigluggi kemur á skjáinn þar sem þið getið skrifað inn nafnið á því.

Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota þráðlausa netið (Firmware Update Using WiFi)

DESIGNER EPIC™ er nýttiskuleg uppferanleg sauma og útsaums vél og við mælum eindregið með því að þið setjið upp allar nýjustu uppfærslur. Allar uppfærslur verða eingöngu til hagsbóta fyrir notendur vélanna.

Til að nálgast þráðlausar uppfærslur á stýrikerfinu þurfið þið fyrst að tengjast þráðlausa netinu (WiFi). Þegar þið eruð tengd mun saumavélin sjálfkrafa leita að fyrirbyggjandi uppfærslum. Ef vélin finnur að fyrir hendi sé nýrri uppfærsla á stýrikerfinu, þá verður uppfærsluhnauppurinn á toppreininni sýnilegur. Snertið hnappinn til að opna sprettiglugga til að hala niður og setja upp nýjustu uppfærsluna á stýrikerfinu.

Þegar uppfærslunni lýkur endurræsir vélin sig sjálfkrafa. Aðgætið númer uppfærslunnar í stillingum (settings, machine information).



Uppfærsluhnauppur fyrir stýrikerfið á efstu reininni

	Vísbending um að vélin þín sé ekki með nýjustu uppfærslu á stýrikerfinu. Snertið hnappinn til að opna sprettigluggann til að hala niður og setja upp nýjustu uppfærsluna.
	Snúningshjól er sýnt á hnappnum fyrir uppfærsluna, sem þýðir að verið sé að hala niður nýjustu uppfærslu.
	Upphrópunarmerki er sýnt á hnappnum fyrir uppfærsluna, sem þýðir að niðurlað stýrikerfi býður þess að vera sett upp.

Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota USB tæki (Firmware Update Using a USB Device)

Heimsækið heimasíðu HUSQVARNA VIKING® frá tölvu ykkar en hún er www.husqvarnaviking.com og leitið að ykkar vél. Hér finnið þið fyrirbyggjandi uppfærslur.

Þið getið einnig tengst *mySewnet*™ gáttinni (portal) til að finna uppfærslur á stýrikerfinu.

1. Halið niður “þjöppuðu skránni” (zip file) yfir uppfærsluna á stýrikerfinu. “Afþjappið” (unzip) skrána og afritið hana (.clo) yfir á USB tæki.

Ath: Breytið ekki nafninu á skránni og afritið ekki skrána yfir á USB tæki sem inniheldur aðra skrá eða möppu.

Ath: Fullvissið ykkur um að það sé engin eldri uppfærsla (.clo) á USB minnishylinum þegar þið afritið nýja uppfærsluskrá á stýrikerfi (.clo). Skráarnafnið er ekki einstætt.

2. Fullvissið ykkur um að slökkt sé á vélinni. Tengid USB tækið með nýju uppfærslunni af stýrikerfinu við USB tengil á vélinni ykkar.
3. Þrýstið og haldið við afturábak hnappinn, sem er staðsettur hægra megin á vélinni og kveikið um leið á vélinni með ON/OFF aðalrofanum. Sleppið afturábak hnappnum þegar uppfærslutáknið sést á skjánum.
4. Uppfærslan á stýrikerfinu verður staðfest og sett upp. Vélin gæti endurræst sig nokkrum sinnum á meðan á uppfærslu stendur. Slökkvið aldrei sjálf á vélinni.
5. Þegar uppfærslunni lýkur endurræsir vélin sig sjálfkrafa. Aðgætið númerið á hugbúnaðinum í “stillingum” (settings, machine information).

Ókeypis hugbúnaður (Complimentary Software (PC))

Hugbúnaður fyrir PC er fyrir hendi fyrir vélina ykkar DESIGNER EPIC™. Hann inniheldur eftirfarandi:

- *mySewnet*™ samræmingar verkfæri fyrir skýið, en það leyfir ykkur að samræma innihaldið í *mySewnet*™ skýinu við saumavélina ykkar í gegn um möppu í tölvunni ykkar. Dragið og sleppið skrár í möppuna í tölvunni og skrárnar verða þá sjálfkrafa sendar í *mySewnet*™ skýið og aðgengileg frá vélinni ykkar þegar þið eruð tengd *mySewnet*™ aðganginum.
- Hrað leturgerða forrit (QuickFont program) þar sem þið getið hannað óteljandi útsaums leturgerðir frá flestum “TrueType™” og “OpenType™” leturgerðum í tölvunni ykkar.
- Tengist “Windows Explorer” til að fást við útsaumsmynstur: skoða mynstur sem smámyndir, lesa mismunandi útsaums skráarsnið, bæta inn skipunum um tvinnaklippingar og fleira.

Heimsækið heimasíðu HUSQVARNA VIKING® sem er www.husqvarnaviking.com til að fá stuðning. Veljið ykkar vélartegund og halið hugbúnaðinn niður. Þið getið einnig fundið ókeypis hugbúnað í *mySewnet*™ “gáttinni” (portal).

Fleiri upplýsingar og sundurliðaðri upplýsingar um uppsetningu er að finna á síðunni sem þið halið niður.

mySewnet™ Þjónusta (Services)

DESIGNER EPIC™ vélin er með mySewnet™ þjónustu sem inniheldur eftirfarandi:


- mySewnet™ aðgang – Persónulega innskráningar aðgang til að nálgast hinar mismuandi mySewnet™ þjónustur.
- mySewnet™ skýið – Þjónusta sem er í skýinu þar sem þið getið vistað og nálgast ykkar persónulegu skrár frá þremur mismunandi stöðum: mySewnet™ möppu frá skýinu í vélinni; mySewnet™ samræmingar verkfærinu á tölvunni ykkar og mySewnet™ “gáttinni” (portal). Frá mySewnet™ skýinu getið þið einnig séð núverandi sauma og útsaums stöðu í gegn um HUSQVARNA VIKING® útsaums app skjáinn (Embroidery monitor app).
- mySewnet™ gáttin – Vefsíða með mismunandi mySewnet™ þjónustu eins og skráningu á vélinni, athuga og uppfæra persónulega notenda samsetningu og stjórna eða meðhöndla skrár í mySewnet™ skýinu.

mySewnet™ Aðgangur (Account)

Byrjið á að skrá mySewnet™ aðgang til að geta notað mySewnet™ þjónustur. Þið getið hannað aðganginn frá mySewnet™ hnappnum á toppreininni eða í mySewnet™ “stillingum” (settings).

Snertið innskráningarhnappinn og upp kemur sprettigluggi þar sem þið getið valið um að skrá nýjan aðgang að mySewnet™.


mySewnet™ aðgang er einnig hægt að hanna í gegn um mySewnet™ “gáttina” (portal) á husqvarnaviking.mysewnet.com.



mySewnet™ Skýið (Cloud)

mySewnet™ skýið er þjónusta til að geyma skrár í “skýinu” (the cloud) sem stendur öllum eigendum og notendum véla sem geta tengst mySewnet™ skýja aðgerðinni eins og t.d. vélin ykkar DESIGNER EPIC™. mySewnet™ skýið býður upp á einfalda leið til að stjórna og hafa aðgang að persónulegum skráum frá þremur mismunandi stöðum: mySewnet™ skýja möppu í vélinni, mySewnet™ “samræmingar verkfæri fyrir skýið” (cloud sync tool) á tölvunni ykkar, og mySewnet™ “gáttinni” (portal).

- mySewnet™ “skýjamappa” (cloud folder) í DESIGNER EPIC™ vélinni – Í “skráarstjórn” (file manager) finnið þið mySewnet™ skýjamöppu þar sem þið geymið og samstillið skrárnar ykkar við mySewnet™ skýið.
- mySewnet™ samræmingar verkfærið á tölvunni – Setjið upp mySewnet™ samræmingar verkfærið á tölvuna ykkar til að vera með nærlæga möppu í tölvunni samhæfða við mySewnet™ skýið.



- *mySewnet*TM gáttina – Stjórna skránum í *mySewnet*TM skýinu í gegn um venjulegan internet vafra.

Staða samstillingar er sýnd á *mySewnet*TM hnappnum á toppreininni:

	Allar skrár í vélinni og <i>mySewnet</i> TM skýinu eru samhæfðar.
	Vélin er eins og er að samhæfa skrár við <i>mySewnet</i> TM skýið.
	<i>mySewnet</i> TM skýið getur ekki samhæft við vélina. Athugið hvort þið séuð með nægjanlegt fyrirliggjandi rými (<u>available space</u>) í <i>mySewnet</i> TM skýinu.
	Er tengd(ur) við <i>mySewnet</i> TM aðganginn minn, en það er engin tenging við <i>mySewnet</i> TM netþjóninn.
	Ekki tengd(ur) við <i>mySewnet</i> TM aðganginn minn. Tengist eða skráið <i>mySewnet</i> TM aðgang til að getað samhæft skrár úr vélinni yfir á <i>mySewnet</i> TM skýið.


Ef vélin getur ekki tengst *mySewnet*TM skýinu eða getur ekki samhæft skrár, farið þá í gangtruflanir (troubleshooting).

Notað rými í *mySewnet* skýinu (Used Space in *mySewnet*TM Cloud)

Í *mySewnet*TM skýinu getur þú geymt myndur, stafróf, spor og sauma og aðrar skrár úr vélinni þinni.

Snertið *mySewnet*TM hnappinn á toppreininni eða farið í stillingarnar (*mySewnet*TM settings). Þegar þú átt aðeins eftir lítið rými lætur vélin þig vita einu sinni. Ef þið haldið áfram að fylla rýmið minnir vélin þig ekki aftur á að rýmið sé að minnka þar til það er orðið algjörlega fullt. Eyðið þá eða færið skrár yfir á USB tæki til að auka við rýmið.

*Ath: mySewnet*TM rýmið í skýinu verður virkt í fyrsta sinn sem þið skráið ykkur inn á *mySewnet*TM aðgang frá vélinni.



Uppsetning á samræmingar verkfæri fyrir tölvuna (Installation of *mySewnet*TM Cloud Sync Tool for PC)

Setjið upp *mySewnet*TM samræmingar verkfærið til að styðja við samstillingar á möppu í tölvunni ykkar við innihaldið sem geymt er í *mySewnet*TM skýið. Uppsetninguna. Talvan þarf að hafa eitt af eftirfarandi stýrikerfum: Windows® 7, Windows® 8 eða Windows® 10.

Leiðbeiningar um uppsetningu

1. Halið niður samræmingar verkfærið í tölvuna ykkar frá *mySewnet*™ “gáttinni” (portal) frá husqvarnaviking.mysewnet.com.
2. Tvísmellið á skrána “mySewnetCloudSyncSetup.exe” í tölvunni til að setja uppsetningarálfinn í gang. Farið í gegn um þrepin fyrir uppsetninguna
3. Þegar henni er lokið sjáið þið *mySewnet*™ “möppu fyrir samhæfingu við skýið” (cloud sync folder) á harða drifinu ykkar. Bætið við, breytið eða eyðið innihaldinu í *mySewnet*™ möppunni í tölvunni til að geta bætt við, breytt eða eytt innihaldi í *mySewnet*™ skýjamöppunni í DESIGNER EPIC™ vélinni,


Staða samstillingar verður sýnd á *mySewnet*™ hnappnum á forritastíkunni.

	Tengdur við <i>mySewnet</i> ™ skýið.
	Samhæfir skrár við <i>mySewnet</i> ™ skýið mitt..
	Ekki tengdur við <i>mySewnet</i> ™ skýjaverkfærið.
	Get ekki samhæft við <i>mySewnet</i> ™ skýja verkfærið. Athugið “notað rými” (used space) í <i>mySewnet</i> ™ skýinu.

Samhæfa skrá (Synchronize a File)

Fullvissið ykkur um að þið séuð skráð frá vélinni inn á *mySewnet*™ aðgang. Fullvissið ykkur einnig um að *mySewnet*™ skýjaverkfærið sé uppsett og í gangi á tölvunni ykkar.

1. Dragið og sleppið skránni í *mySewnet*™ skráarmöppuna á tölvunni ykkar.



2. Táknið er sýnt á meðan samhæfing er í gangi.
3. Táknið sýnir að skráin hefur verið samhæfð og er nú bæði í *mySewnet*™ möppunni í skýinu og “skrárstjórn” (file manager) í DESIGNER EPIC™ vélinni og einnig í *mySewnet*™ gáttinni (portal).



mySewnet™ gáttin (Portal)

mySewnet™ gáttin er persónuleg vefsíða með aðgang að ýmissi *mySewnet*™ þjónustu. Skráið ykkur inn á *mySewnet*™ gáttina með *mySewnet*™ aðganginum ykkar. Þið getið fengið aðgang að *mySewnet*™ gáttinni hjá husqvarnaviking.mysewnet.com til að nota eftirfarandi þjónustu:


- Mínar vélar (My machines) – Yfirlit yfir efni tengt vélunum þínum eins og leiðarvísir, sækja innblástur í sambandi við það sem þið eruð að sauma, upplýsingar um aukalega hluti o.s.frv.
- Mín uppsetning (My profile) – Yfirlit yfir ykkar persónulegu uppsetningu, með upplýsingum um tengiliði, netpóst áskriftir, upplýsingar um áhugamál og upplýsingar um aðgang o.fl.
- *mySewnet*™ skýið (cloud) – Möguleikar á að hafa umsjón með persónulegum skráum. Skrárnar eru sjálfkrafa samhæfðar við *mySewnet*™ skýja möppurnar í DESIGNER EPIC™ vélinni og *mySewnet*™ samræmingar verkfærið.

HUSQVARNA VIKING® Útsaums smáforrit “app” (mySewMonitor app)

Með HUSQVARNA VIKING® útsaums “smáforriti” (app) í farsímanum getur DESIGNER EPIC™ vélin sent skilaboð til þín þegar hún þarfnast nærveru þinnar. Hlaðið niður HUSQVARNA VIKING® útsaums “smáforritinu” (app) í farsímann frá “App Store” eða “Google Play”. Þið getið einnig hlaðið smáforritinu niður frá *mySewnet*™ “gáttinni” (portal) hjá husqvarnaviking.mysewnet.com.

Smáforritið mun sýna núverandi stöðu á útsaumnum:

- Allar litablokkir í innhlöðnu mynstri eða mynstrum.
- Núverandi númer á spori og núverandi litablokk.
- Sprettiglugga í vélinni eins og að það þurfi að skipta um tvinnalit eða að spólan sé að verða tóm.




6 JoyOS advisor™



JoyOS advisor™ kynning

JoyOS advisor™ ráðgjafinn inniheldur SAUMARÁÐGJAFI (SEWING ADVISOR™), ÚTSAUMS RÁÐGJAFI (EMBROIDERY ADVISOR™), fróðleiks miðstöð (knowledge center) og innbyggðan leiðarvísir. Í JoyOS advisor™ finnið þið gagnvirkar leiðbeiningar um sauma og útsaumstækni, þrep fyrir þrep leiðbeiningar og leiðbeiningar um undirleggsefni.




JoyOS advisor™ verkefna valmynd (Project Menu)

Í JoyOS advisor™ “verkefna valmyndinni” (project menu) eru sýndir saumar og/eða mynstur sem henta núverandi innhlaðinni sauma/útsaums tækni. Þessi hnappur er sjálfgefinn þegar þið veljið tækni með JoyOS advisor™ aðgerðinni.




JoyOS advisor™ verkefna skyggjir (Project Viewer)


Þegar þið hlaðið inn JoyOS advisor™ verkefni frá JoyOS advisor™ aðgerðinni þá verður það sýnt í “verkefna skoðaranum” (project viewer) sem er alltaf aðgengilegur á skjánum. Þegar verkefna skoðarinn er sýndur í lágmarki getið þið snert hnappinn til að stækka hann.



JoyOS advisor™ verkefna skoðari — yfirlit (Project Viewer – Overview)



1. Færið skoðarann á skjánum að ykkar eigin vali og hafið hann þannig að þið getið ávallt náð til falinna hnappa þegar þið farið eftir leiðbeiningum um þá.
2. Minnkið eða stækkið textann í skoðaranum með því að snerta A- eða A+ hnappana.
3. Til að minnka, snertið þið í efra hægra horninu. Til að teygja á því á nýjan leik snertið þið *JoyOS advisor™* verkefna skoðara hnappinn á ný.
4. Snertið hægri örina til að fara fram á við í leiðbeiningunum en hægri örina til að fara til baka.
5. Upplýsingar sem eru sýndar fyrir hvert þrep í leiðbeiningunum.
6. Hægt er að stækka allar myndir með því að snerta þær í skoðaranum.
7. Hlaðið inn meðmæltan saum fyrir innhlaðna tækni með því að snerta sauminn í skoðaranum.
8. Hreyfimynd er sýnd með leiktækni fyrir ofan myndina. Snertið leiktáknið til að hlaða hreyfimyndina inn. Fleiri og sundurliðaðar lýsingar eru í ”hreyfimyndum” (animations)




Myndir í verkefna skoðaranum (Pictures in JoyOS advisor™ Project Viewer)

Myndir í JoyOS advisor™ verkefna skoðaranum er hægt að stækka með því að snerta þær, sem kemur sér mjög vel þegar um myndir af efnum er að ræða. Með því að snerta mynd af hnappi opnast fyrir leiðbeiningar um hvar þennan hnapp sé að finna.

Hreyfimyndir í verkefna skoðaranum (Animations in JoyOS advisor™ Project Viewer)


Hreyfimyndir eru sýndar í skoðaranum sem mynd með leikjatakni að ofan. Snertið leikjahnapp til að skoða hreyfimyndina. Í video spilaranum sem opnast er hægt að stoppa, fara til baka, hratt áfram, setja hreyfimyndina á endurtekningu og slökkva eða kveikja á aðgerðinni “allur skjárin”. Slökkvið á hreyfimyndinni með því að snerta ”hætta við” (cancel) í neðra hægra horninu. Snertið og haldið á “spóla til baka” (rewind) til að byrja hreyfimyndina aftur frá byrjun.

1. Spóla til baka (Snerta og halda til að fara á byrjunina)
2. Spila/pása
3. Hratt áfram
4. Endurtekning á/af
5. Full skjámynd á/af
6. Loka




Saumur eða spor í verkefna skoðara (Stitch in JoyOS advisor™ Project Viewer)

Ef mælt er með ákveðnu spori eða saum í ákveðinni tækni þá getið þið hlaðið það inn beint frá skoðaranum með því að snerta sporhnappinn. Vélin sér sjálfkrafa um að stilla bestu aðgerðirnar fyrir sporið eða sauminn.



SAUMARÁÐGJAFI –Yfirlit (SEWING ADVISOR™ – Overview)

Þegar þið hlaðið inn ákveðinni saumatekni mun vélin velja sjálfkrafa hentugasta sauminn og stillingar fyrir hann og efnið og verkefnið. Allt eftir því hvaða valkosti þið hafið valið þá mun JoyOS advisor™ aðgerðin mæla með hentugustu saumatekninni.



1. Efnisval
2. Hópar fyrir saumatekni
3. Saumatekni
4. Halda áfram með núverandi JoyOS advisor™ verkefni.
5. Hlaða inn “smart vistun”
6. Byrja strax

Efnisval (Fabric Selection)

Byrjið á því að velja það efni sem þið ætlið að nota.

Uppástungur um efni í sérhverjum efnishóp sem hægt er að velja úr eru talin upp hér að neðan.

Ath: Sum efni hafa mikið magn litarefna sem geta jafnvel litað frá sér á önnur efni eða smitað litarefnum á vélina. Það getur verið mjög erfitt eða jafnvel ómögulegt að ná þesum litum af vélinni.


Flís og gallabuxnaefni og þá sérstaklega rauð og blá efni innihalda mjög mikið litarefni.

Ef ykkur grunar að efnið/flíkin sem þið ætlið að fara að sauma innihaldi mikið litarefni, þá ráðleggjum við ykkur alltaf að þvo þau áður en þið farið að sauma þau til að koma í veg fyrir að þau smiti lit yfir á vélina ykkar.


Ofin eða prjónuð efni (Woven or Knit)

Munurinn á ofnu og prjónuðu efni er hvernig þræðirnir eru settir saman. Ofin efni eru búin til úr tveimur þráðum, langþráðum og ívafspráðum, sem mætast hornrétt. Prjón er hins vegar búin til úr einum þræði eða fleiri samtvinnuðum þráðum sem fléttast saman. Prjón er mjög teygjanlegt.

Sem grunnreglu veljið þið ofin efni í ráðgjafanum JoyOS advisor™ fyrir öll stöðug efni sem ekki eru teygjanleg en síðan “Stretch” fyrir öll efni sem eru teygjanleg.



Ofið efni



Prjónað efni

Ofin efni (Woven Fabrics)

Ofin þunn: Chiffon, organza, batist, challis, krep o.s.frv.

Ofin meðal: Calico, bútasaumsefni, krep, baðmullarefni, flauel o.s.frv.

Ofin gróf: Denim, tweed, segldúkur, frottéefni o.s.frv.

Teygjanleg efni

Teygjanleg þunn: Tricot, einfalt jersey o.s.frv.


Teygjanleg meðal: Peysuprjón, tvöfalt prjón, velúr, sundfatnaður o.s.frv.

Teygjanleg gróf: Þykkt peysuprjón, flís o.s.frv.


Leður og vinyl

Fyrir rúskinn og leður. Leður er húð af skepnum þar sem hárin hafa verið fjarlægð. Leður getur verið mismunandi mjúkt og rúskinn gefur aðeins eftir.

Fyrir leður, gervileður eða rúskinn. Vinyl er gerviefni sem mjög oft er með ofinni röngu. Vinyl getur verið mjúkt og mynstrað og í sumum tilfellum teygjanlegt.



Leður



Vinyl efni

Hópar fyrir saumataækni (Sewing Technique Groups)

Eftir að hafa valið efni snertið þið “hópa fyrir saumataækni” og þá mun ráðgjafinn *JoyOS advisor™* ráðleggja þá saumataækni sem hentar efninu. Snertið “saumataækni” til að hlaða því inn í *JoyOS advisor™* verkefna gluggann.

Dæmi: Veljið “ofin meðal” og rennilása til að skoða alla þá saumataækni sem hægt er að nota fyrir meðalgróf ofin efni. Breytið efninu yfir í “teygjanlegt meðal” (stretch medium) og takið eftir að öll saumataækni fyrir rennilása á þá ekki við þegar um teygjanleg efni er að ræða.

Ath: Notið “bráðhjálpina” (quick help) í saumataækni til að fá stutta lýsingu af tækninni.

Grundvallar saumataækni (Basic Sewing Techniques)


Í grundvallar saumataækni finnið þið mest notuðu saumataeknið. Þegar þið veljið eina af grundvallar saumataeknunum verður ráðlögðum saum fyrir valið efni sjálfkrafa hlaðið inn í vélina.

Saumur (Seam)


Saumur saumar tvo hluta af efnum saman með saumfari sem oftast verður svo straujað út. Í flestum tilfellum eru jaðrar efnanna kastaðir með “overlock” eða kastsaum áður en efnin eru saumuð saman.

Saumar á teygjanleg efni verða að geta teygst eins og efnin sjálf. Teygjanlegir saumar eru yfirleitt það teygjanlegir að þeir henta til að sauma saman flest teygjanleg efni.

Ráðgjafinn *JoyOS advisor™* mun velja hentugustu sporlengdina og sporbreiddina fyrir þann efnisgrófleika og einnig koma með ráðleggingar um saumfót og nál.



Beint spor





Teygjanlegt spor

Kastsaumur (Overcast)

Gott er að nota kastsauma til að sauma jaðrana á efnunum áður en þau eru saumuð saman, en það kemur í veg fyrir að trosni úr jöðrunum og einnig að efnin liggi flöt.


Ráðgjafinn *JoyOS advisor™* velur hentugustu sporlengdina og sporbreiddina fyrir þann grófleika af efni sem þið eruð að sauma svo og hentugasta saumfótinn og nál.



Saumur og kastsaumur (Seam and Overcast)

Með saum/kastsaum er hægt að sauma efnin saman og kasta jaðrana um leið. Þessi tækni hentar vel t.d. til að sauma stroff við hálsmál og stroff á flikur. Í vélinni eru fjöldi mismunandi sauma/kastsauma.

Ráðgjafinn *JoyOS advisor™* mun velja hentugasta sauminn fyrir það efni sem þið eruð með, velja stillingar sjálfkrafa og ráðleggja ykkur um saumfót og nál.




Þræðispor (Baste)

Þræðispor er bráðabirgðasaumur til að mæta flíkur og einnig fyrir rykkingar og til merkinga. Ráðgjafinn JoyOS advisor™ stillir sjálfkrafa á langa sporlengd og minnkar tvinnaspennuna þannig að auðvelt verði að fjarlægja tvinnann eða toga í þá við rykkingar.



Blindfaldur (Blind Hem)

Með blindfalldi er hægt að sauma falda sem ekki sjást á réttu efnisins. Um er að ræða tvær gerðir af þessum földum – annar til að nota á meðalþykk eða þykk ofin efni, en hinn er fyrir meðalþykk teygjanleg efni. Ekki er ráðlagt að sauma blindfalda á þunn efni, leður eða vinyl.



Faldsaumur (Hem)

Og enn mun ráðgjafinn JoyOS advisor™ velja þann sýnilega faldsaum sem hentar því efni sem þið eruð með. Fyrir ofin efni, leður og vinyl er beint spor valið en fyrir teygjanleg efni spor sem teygjast.

Hnappagöt (Buttonholes)


Ráðgjafinn JoyOS advisor™ velur einnig hentugasta hnappagatið og stillingar fyrir efnið sem þið eruð með. Ávallt ætti að styrkja efni eða leggja undirleggsefni á þá staði þar sem hnappagöt verða saumuð.

Ráð: Í hólfinu fyrir fylgiblutina er sérstakur kerókur þar sem þið getið hengt hnappagatafótinn með nemanum.

Handvirk hnappagöt (Manual Buttonhole)

Handvirk hnappagöt eru aðallega notuð á ofin gróf efni. Þegar þið saumið handvirk hnappagöt þá notið þið hnappagatafót C.


1. Saumið fyrri legginn í þeirri lengd sem þið viljið hafa hann.
2. Snertið þá afturábak hnappinn. Vélin saumar þá fyrri heftinguna og seinni legginn.
3. Þegar seinni leggurinn er jafnlangur þeim fyrri, ýtið þið aftur á afturábak hnappinn til að sauma seinni heftinguna.
4. Snertið STOP aðgerðina til að sauma sömu lengd aftur og aftur.



Saumaátt fyrir hnappagöt sem eru saumuð með hnappagatafatinum C

Sjálfvirk hnappagöt (Automatic Buttonhole)


Þegar þið saumið hnappagöt á ofin þunn efni, ofin meðalþykk, þunn teygjanleg eða vinyll, þá getið þið notað “hnappagatafótinn með nemanum” (Sensor One-Step Buttonhole Foot). Með honum getið þið saumað sjálfvirk hnappagöt. Lesið nánar um hvernig eigi “að setja hnappagatafótinn með nemanum á vélina” (attach the Sensor One-Step Buttonhole Foot).



Saumaátt fyrir flatsaums hnappagöt sem eru saumuð með hnappagatafótinum með nemanum.

Hnappagöt með undirleggsþræði (Corded Buttonhole)

Við mælum með því að hafa undirleggsþræð undir hnappagatinu þegar þið saumið hnappagöt á teygjanleg eða gróf efni. Notið undirleggsþræð bæði til að styrkja hnappagatið og einnig til að það líti betur út. Notið perlugarn eða undirleggsþræð. Setjið hnappagatafótinn C og notið hakið aftan á fætinum til að halda þræðinum á meðan þið saumið hnappagatið.




Forritanleg töluáfesting (Programmable Button Sew On)

Festið tölur, króka og tausmellur á fljótlegan og öruggan hátt með vélinni. Veljið “töluáfestingu” (sew on button) í ráðgjafanum JoyOS advisor™.

Ath: Setjið þynnri endann á albliða verkefærinu undir töluna þegar þið festið tölur á þunn efni. Notið þykkari endann á áhaldinu þegar þið festið tölur á þykkari efni. Haldið þeim á sínum stað með glæru limbandi.


Ath: Algengasta breidd á milli gata er 3,0 á flestum tölum. Ef þið eruð með þínulitlar tölur eða stórar káputölur minnkið þá (–) eða aukið (+) sporbreiddina þar til sveiflan á nálinni stingur í sitt hvort gatið á tölunni.

Ath: Aukalega er hægt að fá sérstakan töluáfestifót hjá næsta umboðsaðila.



Byrja strax (Start New)

Byrjið ávallt á því að velja efnisgerðina sem þið ætlið að sauma. Ef þið viljið síðan byrja strax að sauma án þess að hlaða inn saumatekni, ýtið þið á hnappinn “byrja strax” (start new) í neðra hægra horninu. Þá farið þið beint í sauma aðgerð á efninu sem þið völduð og beint spor er valið sjálfkrafa. Í sauma aðgerð getið þið skoðað og notað alla þá sauma sem eru í vélinni.



Halda áfram (Continue)

Ef saumatækni er sett inn í vélina og þið veljið aftur ráðgjafann *JoyOS advisor™* þá kemur “halda áfram” (continue) hnappur með núverandi innhlöðnu *JoyOS advisor™* verkefni á skjáinn. Í sauma aðgerð getið þið þá valið annað efni. Snertið síðan “halda áfram” (continue) hnappinn til að hlaða breytta efninu inn í núverandi ráðgjafa *JoyOS advisor™* verkefni.

Continue:
Seam/Overcast

Hlaða inn “Smart vistun” (Load Smart Save)

“Smart vistun” (Smart save) man og geymir allar sauma og útsaums stillingar á vélinni. Með því að nota þetta getið þið slökkt á vélinni og haldið áfram að sauma verkefnið seinna meir.


Farið einfaldlega í ráðgjafann *JoyOS advisor™* og snertið hnappinn “hlaða inn Smart Save” (load smart save). Vélin hleður þá inn þann saum, eða útsaumsstillingar sem voru í vélinni þegar þið hættuð að sauma og snertuð þá “smart vistunar” (smart save) hnappinn

Lesið mera um hvernig á að [hlaða inn “smart vistun”](#).



ÚTSAUMS RÁÐGJAFI — Yfirlit (EMBROIDERY ADVISOR™ — Overview)


ÚTSAUMS RÁÐGJAFINN (EMBROIDERY ADVISOR™) gefur ykkur ráðleggingar um mismunandi útsaums tækni. Þegar þið veljið útsaums tækni, mun vélin sýna ykkur allar útgáfur af tækni fyrir valinn hóp af úsaumstækni.



1. Bakgrunns litur
2. Hópar fyrir útsaumstækni
3. Útsaumstækni
4. Halda áfram með núverandi JoyOS advisor™ verkefni
5. Hlaða inn “smart vistun”
6. Byrja strax
7. Valkostir um rúðufleti
8. Valinn bakgrunnslitur

Bakgrunns litur (Background Color)


Veljið lit á bakgrunni fyrir útsaumsflötinn og hafið hann líkan efninu sem þið ætlið að nota. Veljið á milli mismunandi bakgrunnslita. Valinn litur verður sýndur í rammanum.



Valkostir um rúðufleti (Grid Options)

Snertið hnappinn fyrir valkostina um rúðufleti til að kalla fram rúðufleti á útsaumsfletinum til að auðvelda ykkur staðsetningu mynstursins. Snertið aftur til að láta rúðufletinn hverfa.

Snertið og haldið til að opna sprettiglugga þar sem þið getið valið fjarlægðina í millimetrum á milli flatanna með því að nota - og + hnappana. Þið getið einnig valið á milli 8 fyrirfram ákveðinna valkosta um rúðufleti. Einnig getið þið snert númeraflötinn til að opna lyklaborð þar sem þið getið stimplað inn númer.




Hópar fyrir útsaumstækni (Embroidery Technique Groups)

Eftir að hafa valið lit fyrir bakgrunninn, snertið þið hóp fyrir útsaumstækni og þá sýnir JoyOS advisor™ aðgerðin fyrirbyggjandi útsaumstækni í þeim hóp. Snertið útsaumstækni til að hlaða henni inn í JoyOS advisor™ verkefna skóðarann.

Ath: Notið braðhjálpinu (quick help) í útsaumstækninni til að fá stutta lýsingu á henni.


Byrja strax (Start New)

Ef þið viljið byrja strax að sauma út án þess að stimpla inn ákveðna útsaumstækni, snertið þið "START NEW" hnappinn í neðra hægra horninu. Þið farið með þeim bakgrunnslit sem var þar og rúðufleti ef þið hafið valið það. Öll innbyggð mynstur verða sýnd í mynstur valmyndinni.



Halda áfram (Continue)

Ef tækni hefur verið hlaðið inn og þið farið aftur inn í *JoyOS advisor™* aðgerðina verður “HALDA ÁFRAM” hnappur sýndur og núverandi innhlaðið *JoyOS advisor™* verkefni verður sýnt. Í EMBROIDERY ADVISOR™ getið þið valið annan bakgrunnslit og einnig valið eða afvalið rúðuflöt. Snertið “HALDA ÁFRAM” hnappinn til að velja nýjan bakgrunnslit og/eða rúðuflöt í núverandi *JoyOS advisor™* verkefni.



Hlaða inn “Smart” vistun (Load Smart Save)

“SMART VISTUN” (Smart save)man og geymir alla sauma og útsaums lagfæringar og stillingar. Það gerir ykkur kleift að slökkva á vélinni og halda síðan áfram seinna meir eftir smá hvíld.


Farið einfaldlega í *JoyOS advisor™* aðgerðina og snertið hnappinn “hlaða inn smart vistun” (load smart save). Vélin hleður inn sauminn, útsauminn og stillingunum eins og þær voru þegar þið slökktuð á vélinni.

Lesið meira um hvernig á að “smart vista” í [smart save](#).



Froðleiks miðstöð — yfirlit (Knowledge Center – Overview)

JoyOS advisor™ aðgerðin inniheldur einnig “fróðleiks miðstöð” (knowledge center) en þar eru m.a. leiðbeiningar um undirleggsefni, hraðleiðbeiningar (quick start guide), saumaleiðbeiningar og þrep fyrir þrep vinnubók



1. Leiðbeiningar um undirleggsefni
2. Hraðleiðbeiningar
3. Hópur af tækniatriðum
4. Aðgengileg tækni í völdum hóp
5. Halda áfram með JoyOS advisor™ verkefni
6. Þrep fyrir þrep vinnubók
7. Sauma leiðbeiningar

Leiðbeiningar um undirleggsefni (Stabilizer Guide)

Veljið þann hóp af undirleggsefni sem þið viljið skoða nánar. Snertið undirleggsefni til að skoða nánar hvenær á að nota viðkomandi efni. Upplýsingar um viðkomandi undirleggsefni verður sýnt í skoðara í fróðleiks miðstöðinni. Lokið skoðaranum til að velja annað efni innan þessa hóps.

- **Klippist frá (Cut away):** Þetta eru undirleggsefni sem þarf að klippa frá eftir saum með skærum. Þessi tegund gerir efnið mjög stöðugt.
- **Vatt (Batting):** Notist á milli efra og neðra efnis til að gefa meiri fyllingu í *JoyOS advisor™* verkefnið.
- **Vatns uppleysanlegt undirleggsefni (Water soluble stabilizer):** Undirleggsefnin í þessum hóp leysast öll upp í vatni. Þau koma sér mjög vel þegar verið er að sauma blúndumynstur eða klippimynstur.
- **Sérstök (Specialty):** Í þessum flokki finnið þið undirleggsefni fyrir sérstök verkefni.
- **Rífa frá (Tear-a-way):** “Tear-a-way” undirleggsefni eru bráðabirgða undirleggsefni. Þau er auðvelt að fjarlægja að saum loknum.

Hraðleiðbeiningar (Quick Start Guide)

Snertið hraðleiðbeingahóp (quick start group) til að skoða mismunandi hraðleiðbeiningar innan hópsins. Veljið eitt af atriðunum til að fá leiðbeiningarnar beint í skoðarann. Sumar leiðbeiningarnar eru sýndar með “hreyfimyndum” ([animations](#)).

Þrep fyrir þrep vinnubók (Step-by-Step Workbook)

Í þrep fyrir þrep vinnubókinni finnið þið *JoyOS advisor™* verkefni sem innihalda þrep fyrir þrep leiðbeiningar um hvernig eigi að nota sérstaka útsaumstækni þ.e.a.s. mynsturlögun, og mynstur staðsetningar. Veljið þrep fyrir þrep hóp til að skoða *JoyOS advisor™* verkefni innan þess hóps. Snertið þrep fyrir þrep til að hlaða því inn á *JoyOS advisor™* verkefna skoðarann..

Ath: Minnkið eða stækkið verkefnið á skjánum til að geta séð allar aðgerðir þegar þið flettið í gegn um tækniblutana.

Saumaleiðbeiningar (Sewing Instructions)

Snertið saumaleiðbeiningar (sewing instructions) til að hlaða þeim inn og skoða tæknina í leiðbeiningunum.

Halda áfram (Continue)

Ef *JoyOS advisor*TM verkefni er innhlaðið og þið farið aftur inn í *JoyOS advisor*TM aðgerðina, kemur fram “halda áfram” (continue) hnappur ásamt innhlöðnu *JoyOS advisor*TM verkefni á skjáinn. Snertið hnappinn “halda áfram” (continue) eða *JoyOS advisor*TM aðgerðar hnappinn.

Continue:
Seam/Overcast

7 Saumað (Sewing)



Byrjað að sauma (Getting Started to Sew)

Þegar DESIGNER EPIC™ vélin fer í gang þá opnast *JoyOS advisor™* aðgerðin einnig sjálfkrafa.

Fullvissið ykkur um að efnisgerðin sem þið ætlið að fara að sauma sé alltaf valin í *JoyOS advisor™* aðgerðinni.

Lesið meira um “efnisvalið” í “[fabric selections](#)”.


Eftir að þið hafið valið efnið, veljið þið þá saumatækni sem þið ætlið að nota eða þið getið einnig ýtt á “halda áfram” (start new). Þegar þið hafið valið einhverja sérstaka saumatækni þá koma fram ítarlegar leiðbeiningar í *JoyOS advisor™* “verkefna skoðaranum” (project viewer). Ef þið snertið “byrja strax” (start new) farið þið beint í sauma aðgerð og beint spor verður valið sem sjálfgefið spor. Lesið meira um *JoyOS advisor™* aðgerðina.

Sauma aðgerð — yfirlit (Sewing Mode – Overview)

Í sauma aðgerð getið þið valið spor eða sauma og stillt þá og saumað. Valinn saumur verður sýndur í raunstærð á saumafletinum. Ráðleggingar um viðkomandi saum verða svo sýndar fyrir ofan.

Þið getið einnig farið í “forritunar aðgerð” (program mode) til að hanna eigið saumaforrit. Lesið meira um hvernig forrita á sauma í “forritun” ([program](#)).


Ath: Öll tákni og valkostir verða ekki sýnd á sama tíma.



1. [Efni sem var valið](#)
2. [JoyOS advisor™ verkefnis val](#)
3. [Sauma valmynd](#)
4. [Fara yfir á fyrra spor](#)
5. [Stafrófs valmynd](#)
6. [Fara yfir á næsta spor](#)
7. [Skráarstjórn](#)
8. [“Tapering” valmynd](#)
9. [Tvinnaskömmtun/Tvinnaspenna/Nemi fyrir fótþrýsting](#)
10. [Fara yfir í næsta hluta saums](#)
11. [Undirbúa \(eða breyta\) saumaforriti](#)
12. [Speglun enda í enda](#)
13. [Speglun til hliðar](#)
14. [Sporlengd/sporþéttleiki](#)
15. [Sporbreidd/Spor eða nálarstaða](#)
16. [Vista](#)
17. [“Smart” vistun](#)
18. [Valstika](#)
19. [JoyOS advisor™ verkefna skoðari](#)
20. [Nýtt forrit](#)
21. [Jafna spor](#)
22. [Fríhendis valkostir](#)
23. [Saumaflokkar](#)
24. [Upplýsingar um sauma](#)
25. [Valflötur](#)
26. [Nafn á saumavalmynd](#)
27. [Valflötur til að minnka/stækka](#)
28. [Ráðleggingar um sauma](#)
29. [Byrja á saum frá byrjun](#)

hvað er spor eða saumur? (What is a Stitch?)


Spor samanstendur annaðhvort úr einu spori eins og í beinu spori, eða sem tvö einstök spor t.d. zik zak spor. Ennfremur getur spor eða saumur verið sett saman af fjölda spora eins og t.d. í þriggja þrepa zik zak eða skrautsaumar.



Veljið spor eða staf (Select a Stitch or Letter)

Til að hlaða inn saum, veljið þið saumavalmyndina og snertið sauminn á valfletinum til að velja sauminn. Valinn saumur kemur þá sjálfkrafa á skjáinn og upplýsingar um hann verða sýndar á upplýsingafletinum. Sveiflið upp eða niður til að skruna í gegn um alla saumana í viðkomandi flokki. Sveiflið til vinstri eða hægri til að skruna að og velja saum úr öðrum saumaflokki. Þið getið einnig sveiflað til vinstri eða hægri í flokkalistanum og síðan snert ákveðinn flokk til að velja hann. Valflöturinn verður uppfærður og sýnir nú saumana í völdum flokki.

Til að hanna texta veljið þið valmyndina fyrir stafrófin og veljið þið ákveðna leturgerð með því að snerta hana. Þegar þið hafið valið leturgerð verður hún sjálfkrafa hlaðin inn í nýtt forrit og lyklorð verður sýnt. Forritið textann ykkar með því að snerta viðkomandi stafi á lyklorðinu. Minnkið lyklorðið og snertið OK í forritunarglugganum. Textinn verður hlaðinn inn í sauma aðgerð og tilbúinn til að verða saumaður. Lærið meira um hvernig eigi að forrita mynstur og stafi í kaflanum "forritun" ([program](#)).



1. Valmynd fyrir sauma
2. Valmynd fyrir stafróf
3. Skráarstjórn
4. Valflötur
5. Upplýsingar um saum
6. Flokkar sauma

Hlaða inn saum eða staf frá öðrum stað (Load a Stitch or Letter From Another Location)

T.d. að hlaða inn saum eða forritum sem þið hafið vistað í *mySewnet*™ skýjamöppunni eða á USB tæki frá skráarstjórn. Snertið "skráarstjórn" (file manager) og hlaðið inn saum eða forriti með því að snerta og halda við skrána. Í skráarstjórn sjáið þið allar skrár sem þið hafið vistað þ.e.a.s. sauma, mynstur og letur. Lærið hvernig best er að skipuleggja skrárnar ykkar í "skráarstjórn" ([file manager](#)).

Stillingar á sporum og saumum (Stitch Settings)

Vélin stillir sig sjálf á hentugustu og sjálfgæfnar stillingar fyrir hvert spor eða saum. Þið getið hins vegar gert ykkar breytingar á völdum saum. Breytingarnar munu hins vegar eingöngu gilda fyrir sauminn í þetta sinn því þegar þið veljið annan saum eða hættið, þá verður þessi ákveðni saumur aftur settur á sínar sjálfgæfðu grunnstillingar. Þið getið hins vegar vistað þessum breytta saum með því að snerta "vista" (save).

Stjórnstækin sem eru fyrir hendi á skjánum eru breytileg allt eftir því hvaða saumur er á skjánum. Sumir saumar hafa fleiri en eitt stjórnstæki og þá getið þið notað valstikuna sem er neðan og hægra megin við stjórnstækin á skjánum. Snertið þessa valstiku til að breyta yfir á annan stýribúnað fyrir öðru vísi stillingu fyrir sauminn. Snertið stikuna á ný til að fara yfir á fyrri stjórnstæki. Mismunandi stillingum er lýst nánar hér að neðan.

Ath: Þegar reynt er að fara fram úr lágmarks og hámarks gildum fyrir lengdar og breiddarstillingar, gefur vélin frá sér viðvörðunarljóð. Sjálfgæfin gildi eru alltaf sýnd með svörtum tölum.



Sporbreidd (Stitch Width)

Aukið eða minnkið sporbreiddina með því að nota + og - á stjórnborðinu. Talan fyrir ofan stjórnborðið sýnir sporbreiddina í mm.

Breytt sporstaða (nálarstaða) getur takmarkað breytingar á sporbreidd.



Spor eða nálarstaða (Stitch Positioning)

Á. sumum saumum sem eru með sporbreidd minni en 7mm. er hægt að breyta sporstöðunni (nálarstöðunni). Notið + til að færa sporið (nálinu) til hægri og - til að færa það til vinstri. Talan fyrir ofan stjórnborðið sýnir nálarstöðuna í mm. frá nálarstöðu í miðju. Hægt er að velja um 29 mismunandi nálarstöður (fyrir beint spor).

Sporstöðunni er aðeins hægt að breyta upp að hámarksbreidd saumsins. Breytingar á sporlegu munu einnig takmarka breytingar á sporbreidd.



Sporlengd (Stitch Length)

Aukið eða minnkið sporlengdina með því að nota + og – á stjórnborðinu. Tölurnar fyrir ofan sýna sporlengdina í mm, Ef þið lengið zik zak spor eða skrautspor, verður teygð á þeim sporum. Ef þið lengið spor þar sem hægt er að stilla þéttleikann, þá verður viðkomandi spor lengra, en þéttleikinn í flatsaumssporum verður samt hinn sami og áður.



Sporþéttleiki (Stitch Density)

Með stjórnhnappnum fyrir sporþéttleika getið þið stillt hvað sporin liggja þétt saman í flatsaumum. Þéttleikinn hefur ekki áhrif á heildarlengd mynstursins.


Snertið + til að auka bilið en snertið - til að minnka bilið á milli sporanna. Talan fyrir ofan stjórnhnappinn sýnir millibúið á milli flatsaumssporanna í mm.

Ráð: Minnkið þéttleikann til að fá önnur sjónræn áhrif t.d. þegar þið notið sérstaka og/eða grófari tvinna.



Tölustærð (Button Size)

Þegar þið saumið hnappagöt með hnappagatafætinum sem er með nemanum, getið þið stillt inn tölustærðina. Mælið tölustærðina með mælistikunni fyrir tölurnar sem er framan á vélinni og stimplið síðan stærðina á henni inn í gluggann fyrir tölustærðina. Saumið alltaf prufuhnappagat á afgangsbút af því efni sem þið eruð að sauma til að staðfesta að lengdin á hnappagatinu sé rétt.



Töluáfesting (Sew On Button)

Þegar þið festið tölur á efni þá getið þið stillt inn sporafjöldann sem þið viljið nota. Snertið + eða- til að auka eða minnka fjölda sporanna.



Nemi fyrir þrýsting á saumfót (Sensor Foot Pressure)

Snertið + til að auka eða - til að minnka þrýstinginn á saumfætinum á efnið

Ath: Annar valkostur er að snerta rofareinina á tvinnaspennu/ tvinnaskömmtunarstjórninni til að fara aftur yfir á venjulega fótþrýstinginn.

EINSTAKT NEMAKERFI (EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™)

Þökk sé þessu “nemakerfi” (EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™) að þá skynjar vélin þykktina á efninu undir saumfætinum og stillir þrýsting á saumfótinn í samræmi við það til að tryggja öruggan og jafnan flutning á efninu.


Þið getið farið í “sauma aðgerð” (sewing mode) til að skoða hvaða þrýstingur er á saumfótinn og þar getið þið einnig breytt honum ef þið viljið.



deLuxe saumakerfi (deLuxe™ Stitch System)

deLuxe™ saumakerfið er með tvær aðferðir til að stilla yfirtvinnann: tvinnaskömmtun og svo tvinnaspennu eins og er í öllum eldri gerðum véla. Til að ná sem bestum árangri mun vélin nota tvinnaskömmtun þegar því verður við komið. Tvinnaskömmtunin metur sjálfkrafa og stöðugt þykkt efnisins og skammtar þá tilheyrandi magn af tvinna fyrir þá þykkt og valinn saum.

Þegar tvinnaspenna er notuð upp á gamla mátann sjá spennudiskarnir um að halda rétttri spennu á yfirtvinnanum. Í sumum saumtæknum er nauðsynlegt að nota tvinnaspennuna. Afveljið þá deLuxe™ saumakerfið í “bráðabirgða saumastillingum” (temporary sewing settings) til að fullvissa ykkur um að venjulega tvinnaspennan sé virk. Þegar deLuxe™ saumakerfið er valið í “bráðabirgða saumastillingum” mun stjórnbúnaðurinn sem sést í sauma aðgerð breytast á milli tvinnaskömmtunar og yfir í



Tvinnaskömmtunarkerfi



Venjuleg tvinnaspenna

tvinnaspennu allt eftir því hvaða stillingar eru í gangi og tegund saumsins.

Notið tvinnaskömmtnun/tvinnaspennu stjórnbúnaðinn til að stilla jafnvægið á milli yfir og undirtvinna, þ.e.a.s. minnkið spennuna þegar þið notið t.d. málmtvinna og aukið spennuna þegar þið notið grófari tvinna. Framkvæmið nokkrar tilraunir með mismunandi stillingum á afgangsbúta af því efni sem þið ætlið að nota.

Ath: Þegar þið breytið gildunum á tvinnaskömmtnun/tvinnaspennu, munu þau eingöngu eiga við það spor sem þið eruð að nota. Um leið og þið skiptið yfir og veljið annan saum mun vélin setja allar stillingar á sjálfgefín gildi aftur,

Ráð: Aukið tvinnaspennuna í tvinnaskömmtnun/tvinnaspennu þegar þið notið grófan tvinna á gallabúxnaefni og önnur slík gróf efni.

Stilla tvinnasepnnu /tvinnamötun (Adjust Thread Tension/Thread Portioning)


Fallegasta og besta sporið er þegar tvinnarnir mætast á milli efnanna.

Ef undirtvinninn kemur upp á réttuna þá er tvinnaskömmtnunin/tvinnaspennan of stíf. Minnkið spennuna.


Ef yfirtvinninn kemur niður á rönguna þá er tvinnaskömmtnunin/tvinnaspennan of laus. Aukið spennuna.

Fyrir skrautsauma og hnappagöt á yfirtvinninn að sjást aðeins á röngunni.

Saumið nokkra tilraunasauma á afgangsbúta af því efni sem þið ætlið að nota til að stilla á rétta spennu.



Rétt tvinnaspenna



Tvinnaspennan of stíf




Tvinnaspennan of laus

Speglun (Mirroring)

Snertið hnappinn fyrir endaspeglun til að spegla sauminn enda í enda, en hnappinn fyrir hliðarspeglun til að spegla saumana til hliðanna.

Ráð: Notið "smart kistuna" (smart toolbox) til að opna fyrir "fjótivísun" (shortcut) fyrir speglun.

Ath: Suma sauma eins og t.d. hnappagat er ekki hægt að spegla.




1. Endaspeglun
2. Hliðarspeglun


Jafnvægi (Balance)

Þegar saumað er á sum efni eða þegar verið er að nota einhverja sérstaka saumataækni, gæti þurft að stilla jafnvægi í sumum saumum. Til að stilla jafnvægi í ákveðnum saum snertið þið hnappinn fyrir jafnvægi í sauma aðgerð.

Byrjið á því að sauma slíka sauma á efnisbút af sama efni og nota á. Breytið síðan forskoðuninni á skjánum þannig að hún líti út eins og saumaða prufan lítur út og notið + eða – stjórnhnappana til að framkvæma það. Þegar þið saumið aftur verður vélin búin að leiðrétta jafnvægið.



Jafnvægishnappur í sauma aðgerð



Sprettiluggi fyrir jafnvægi

Fríhendis valkostir (Free Motion Options)

Þið getið valið á milli tveggja fríhendis valkosta: “fríhendis gorma aðgerð” (free motion spring action) eða “fríhendis flotstöðu” (free motion floating).

Þegar saumað er fríhendis með beinu spori, notið þá stingplötuna með kringlótta gatinu. Lesið um hvernig skipta á um stingplötu í “[change to Straight Stitch Plate](#)”.

Fríhendis gorma aðgerð (Free Motion Spring Action)

Gerðið þessa aðgerð virka þegar þið ætlið að nota fríhendis gorma saumfótinn þ.e.a.s. saumfót Q. Flytjarinn verður sjálfkrafa tekinn úr sambandi.

Gormafóturinn lyftist í hverju spori og lækkar svo aftur og heldur við efnið á meðan nálín fer í gegn um það og myndar sporið. Þið færið svo efnið sjálf með höndunum.

Við mælum með því að þið notið “Sensor Q-fótinn” fyrir alla fríhendis sauma nema þar sem þið eruð að nota einhverja sérstaka saumtækni eða aukahluti þar sem því verður ekki komið við að nota þennan Q-fót.



Táknið fyrir fríhendis gorma fótinn verður sýnt í sauma ráðleggingunum.

Ráð: Einnig er fáanlegur sérstakur fríhendis gormafótur sem er opin að framan og fæst hann hjá umboðinu.

Fríhendis flotstaða (Free Motion Floating)

Gerðið þessa aðgerð virka þegar þið notið saumfótinn R. Flytjarinn verður sjálfkrafa tekinn úr sambandi.

Þegar þið saumið fríhendis á litlum hraða lyftist saumfóturinn og lækkar sig í hverju spori til að halda við efnið á meðan sporið er myndað. Ef saumað er á meiri hraða flýtur saumfóturinn rétt fyrir ofan efnið á meðan saumað er. Þið færið svo efnið sjálf með höndunum.

Vélin getur hlaupið yfir spor og spor ef efnið færast upp og niður með nálinni þegar saumað er. Í slíkum tilfellum getið þið lækkað saumfótinn aðeins en við það minnkar bilið á milli saumfóts og efnisins og það ætti að koma í veg fyrir að vélin hlaupi yfir spor.

Ath: Gætið þess að lækka saumfótinn ekki of mikið. Hægt verður að vera að færa efnið auðveldlega til undir fætinum.

Til að stilla hæðina á saumfætinum í fríhendis fljótandi saum, snertið þið “stjórn á saumfótshæð” (presser foot height control) til að framkvæma stillingarnar.




Táknið fyrir fríhendis flotstöðu verður sýnt í sauma ráðleggingunum

Ath: Ef fríhendis flotstaða er gerð virk, notið þá alls ekki fríhendis gormafótinn, því það gæti skemmt fótinn.

Frihandsalternativ

Använd stygnplåten för raksöm vid frihandssömnad med raksöm för bästa resultat.



Fjädrande frihandssömnad (t.ex. pressarfot Q)

Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks vid varje stygn. Matartänderna kommer att sänkas och trådspänningen kommer att aktiveras. Sensorfot Q rekommenderas för all frihandssömnad, utom vid användning av vissa specialtekniker eller tillbehör som inte stöder användning av sensorfot Q.



Svävande frihandssömnad (t.ex. pressarfot R)

Pressarfoten svävar över tyget i högre hastighet. Matartänderna kommer att sänkas och trådspänningen kommer att aktiveras.




OK

Ath: Gerið “sporbreiddar öryggið” (stitch width safety) virkt til að forðað því að nálin geti stungið í fótinn eða stingplötuna.

Ráðleggingar um sauma (Sewing Recommendations)

Efst á skjánum sýnir vélin valið efni og virkt spor. Þar eru einnig sýndar sauma ráðleggingar sem stilltar eru sjálfkrafa miðað við valið efni og núverandi stillingar. Eftirfarandi ráðleggingar eru sýndar: “saumfótur” (presser foot), “nálin” (needle), “undirleggsefni” (stabilizer) og “rennslisplötur” (glide plates). Ráðleggingar um stingplötu fyrir beint spor verður einnig sýnd þegar frihendis saumur með beinu spori er valinn.

Ráð: Við mælum með því að þið notið “fróðleiks miðstöðina” (knowledge center) í JoyOS advisor™ aðgerðinni og leiðbeiningarnar um undirleggsefnin þar sem þið getið lesið um hín ýmsu undirleggsefni.



1. Ráðleggingar um saumfætur
2. Ráðleggingar um nálar
3. Valinn saumur
4. Mælt með rennslisplötum
5. Mælt með undirleggsefni
6. Mælt með stingplötu fyrir beint spor

Vista saum (Save Stitch)

Til að vista saumaskrá, snertið þið vistunarhnappinn og sprettigluggi kemur á skjáinn. Í glugganum eru tveir valkostir þ.e.a.s. þið getið vistað skrána í möppu í *mySewnet*™ skýinu eða á USB tæki. Áður vistuð mynstur, saumar, forrit og/eða stafróf verða sýnd. Gefið skránni nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK hnappinn.

Ef þið viljið vista í einhverja möppu, snertið þið einfaldlega og haldið við möppuna til að opna hana, gefið skránni nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK í sprettiglugganum til að staðfesta. Til að búa til nýja möppu, ýtið þið einfaldlega á hnappinn til að búa til nýja möppu (create new folder), gefið möppunni nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK. Síðan snertið þið og haldið við möppuna til að opna hana og vista í þessa nýju möppu.


Snertið hnappinn til að skoða lista og smámyndir og þá getið þið skipt á milli þess að skoða skrár á lista eða sem smámyndatákn. Í listaskoðun þá eru allar skrár sýndar með skráarnafni og skráargerð. Í “smámyndaskoðun” (thumbnail view) verður hver skrá sýnd með skráarnafni og smámynd af skránni.

Til að hætta við vistunarferli, lokið þið sprettiglugganum með því að snerta “hætta við” (cancel). Vistunar sprettiglugginn lokast og þið farið aftur yfir í sauma aðgerð.

Lesið meira um skipulagningu á vistuðum saumum í “skráarstjórn” ([file manager](#))



Vistunarhnappur



1. Valflötur
2. Skráarnafn
3. Hætta við
4. Staðfesta
5. Búa til nýja möppu
6. Skoðun á listum og smámyndum
7. Vista á USB tæki
8. Vista í *mySewnet*™ skýjamöppunni

“Smart” vistun (Smart Save)

Ef þið viljið hætta að sauma en vista sporið og stillingarnar sem þið eruð að nota, snertið þið “smart vistunarhnappinn” (smart save button). Sprettigluggi kemur á skjáinn og gefur til kynna að “smart vistun” hafi verið framkvæmd og að þið getið slökkt á vélinni.

“Smart vistun” man og geymir saumin, útsauminn og allar stillingar eins og þær voru þegar “smart vistun” var síðast framkvæmd. Þetta gerir ykkur kleift að slökkva á vélinni og halda síðan áfram seinna meir. Til að hlaða inn “smart vistun”, snertið þið hnappinn til að “hlaða inn” (load smart save button) í *JoyOS advisor*™ aðgerðinni.

“Smart vistunin” verður vistuð þar til þið notið “smart vistun” á nýjan leik og setjið annan saum inn fyrir þann fyrri.



JoyOS advisor™ aðgerðar hnappur




Hnappur fyrir “smart vistun”

Umfangs saumar — Valmynd L (Dimensional Stitches – Menu L)

Valmynd L – umfangs saumar innihalda þrjár gerðir af saumum: applikeringar, pop-up og palliettu sauma. Í þessari valmynd verða einnig sambland af applikeringar og “pop-up” saumum. Þar sem hver saumur er sérstakur, munu þessir saumar bjóða upp á mismunandi skrautáhrif allt eftir því hvaða saumur er valinn og hvaða efni þið hafið valið.


Ráð: Við mælum með því að nota JoyOS advisor™ aðgerðina og skoða leiðbeiningarnar um þessa “umfangs” (dimensional) sauma og fá sjálfkrafa réttar stillingar fyrir þá.



Dæmi um applikeringar saum

Þema saumar — valmynd M (Theme Stitches – Menu M)

Þema saumar eru fallegir samhæfðir saumar, og eru fjórir í hóp, og hannaðir til þess að vera saumaðir saman á óreglulegan eða handahófskenndan hátt. Snertið afturábak hnappinn framan á vélinni eða afturábak hnappinn á skjánum til að fara yfir á næsta saum í hópnum. Ef þið snertið afturábak hnappinn tvisvar sinnum — og það skjótt — hlaupið þið yfir næsta saum í hópnum.



Dæmi um þema saum



Afturábak hnappurinn á skjánum


Skreyttir saumar — valmynd N (Embellished Stitches – Menu N)

Skreyttir saumar eru skrautsaumar þar sem þið getið breytt útlitinu á saumnum eftir að þið hafið saumað sauminn til að ná fram sérstakri áferð. Þessa sauma er hægt að skreyta með kristal eða klippa þá upp fyrir skúf eða brúskáferð..


Skúfsaumar eru saumaðir með marga þræði ofan á hverjum öðrum. Hægt er að láta þessa þræði vera eins og þeir eru saumaðir eða klippa þá, til að ná fram nokkurs konar þrívíddar áhrifum. Þessi löngu spor ætti að klippa við jaðar og á réttu efnisins. Hentugt er að nota sprettihníf til þessa.

Ráð: Fyrir grófari þræði er mjög gott að nota “kertakveiksfótinn” (Candlewicking Foot) til að auðvelda flutninginn (hann er nr. 413 16 23-45).

Kristal sauma má nota eins og þeir eru eða einnig er hægt að skreyta þá enn meira með því að bæta inn kristöllum í saumuðu hringina.



Dæmi um kristal saum



Dæmi um skúf saum

Mjókkandi og breikkandi saumar — valmynd Q (Tapering Stitches – Menu Q)

“Tapering” valmyndin verður sýnileg þegar þið hafið valið saum sem hægt er að mjókkka eða breikka. Snertið “tapering” valmyndina til að opna skoðun á hornum eða skáum til að byrja eða enda mjókkun og/eða breikkun. Veljið horn eða skáa með því að snerta hann á valfletinum. Vélin byrjar á því að sauma skáann og heldur síðan áfram með hinn valda saum eins og hann er. Þegar óskaðri lengd er náð ýtið þið á afturábak hnappinn. Vélin saumar þá skáann til enda.

Veljið “mjókkun breikkun af” (taper “off”) til að fjarlægja mjókkun/breikkun í byrjun eða enda á saumnum. Ef þið veljið (taper “off”) bæði í byrjun og lokin verður saumurinn saumaður eins og hann er og án skáa.


Æfing fyrir “taper” flatsaum (Taper Satin Stitch Exercise)

“Taper” saumar sauma skáa fyrir horn og odda sjálfkrafa í flatsaumum og hægt nota þá t.d. við sauma á stöfum sem saumaðir eru með flatsaum. Prófið þessa æfingu og saumið horn með ská-hornum á efnisbút þar sem þið notið einnig undirleggsefni.

1. Veljið saum Q1 í valmynd Q - Skrautlegir skásaumar..
2. Opnið fyrir skásauma (tapering) og velið 45 gráðu bæði fyrir byrjun og í lokin.

Ath: Fyrir breiðari flatsauma, breikkið þið sporbreiddina.

3. Gerið nálin stöðvist uppi/niðri virka og byrjið að sauma. Vélin byrjar á því að sauma skáann og heldur síðan áfram að sauma flatsauminn í fullri breidd.
4. Þegar flatsaumurinn er orðinn eins langur og hann á að vera, snertið þið afturábak hnappinn. Þá mun vélin byrja á seinni skáanum.
5. Snúið efninu til að halda áfram með næsta skáskorna flatsauminn. Gerið STOP aðgerðina virka til að endurtaka fyrri saumlengdina, þar með talda skáana í byrjun og lokin.



4-átta saumar – valmynd S (4-Way Stitches – Menu S)

4-átta saumarnir gera ykkur kleift að sauma nokkra sterka sauma í fjórar mismunandi áttir. Þið getið valið um mismunandi 4-átta sauma. Þeir geta komið sér mjög vel t.d. þegar þið saumið batur á buxnaskálmur með því að nota fríarminn. Þessir 4-átta saumar eru forritaðir í ákveðnum lengdum og sporbreiddum.

4-átta sauma æfing

Efni: Ofið þykkt (Woven heavy), tvö efni — annað er bótin.

Veljið: Ofið þykkt í *JoyOS advisor™* aðgerðinni, valmynd S — 4-átta saumar — saumur 8

Notið: Saumfót S og nál í grófleika 90 eins og mælt er með


Saumið

1. Setjið bótina ofan á efnið sem á að bæta og látið saumfótinn setjast ofan á bótina í efra vinstra horninu á henni. Vælin saumar fyrst þversum að ofan frá vinstri til hægri eins og sýnt er á skjánum.
2. Saumið þversum að ofan og snertið síðan afturábak hnappinn eða 4-átta hnappinn (afturábak hnappinn á skjánum) til að breyta um saumaátt. Saumaáttin á skjánum mun breytast. Stígið á fótstöðuna og saumfóturinn lækkar sjálfkrafa.
3. Saumið niður eftir hliðinni á bótinni. Haldið síðan áfram á sama hátt og saumið allan hringinn á bótinni, og snertið afturábak hnappinn eða 4-átta hnappinn á skjánum til að breyta um saumaátt.
4. Snertið síðan tvinnaklippu aðgerðina (cut function).

Ráð: Til að sauma falleg horn með 4-átta saumunum, snertið þið STOP function áður en þið breytið um saumaátt. Það gerir það að verkum að vélin lýkur við núverandi spor áður en hún breytir um saumaátt.



4-átta sauma hnappur fyrir saumaátt (afturábak hnappur á skjánum)



8-átta saumar – valmynd T (8-Way Stitches – Menu T)

Í þessari valmynd eru tvenns konar spor, beint og styrkt beint spor. Snertið örvarnar til að velja eina af fyrirfram ákveðinni saumaátt. Til að fínstilla saumaáttina notið þið sporbreiddar og sporlengdarhnappana. Forritið þessi spor ein eða blandið þeim saman við skrautsauma úr öðrum valmyndum til að búa til einstaka sauma eða jaðra.

8-átta sauma æfing


Efni: Ofið meðal og undirleggsefni.

Veljið: Ofið meðal í *JoyOS advisor™* aðgerðinni, valmynd T — 8 átta saumar.

Notið: Þræðið vélina með útsaumstvinna að ofan og útsaums spólutvinna í spóluna. Notið saumfót S og nál í grófleika 80 eins og mælt er með.

Saumið:

1. Snertið program hnappinn.
2. Veljið saum 1 í valmynd H — barnasaumum.
3. Veljið valmynd T og smellið 3svar sinnum á beina sporið til hægri
4. Veljið saum 1 í valmynd H.
5. Veljið valmynd T og smellið 3svar sinnum á beint spor til hægri
6. Veljið saum 1 í valmynd H.
7. Veljið valmynd T og smellið 3svar sinnum á beint spor til vinstri.
8. Veljið saum 1 í valmynd H.
9. Veljið valmynd T og smellið 3svar sinnum á beint spor til vinstri.
10. Snertið OK til að fara aftur í sauma aðgerð.
11. Setjið efnið og undirleggsefnið undir saumfótninn. Stígið á fótstöðuna til að láta saumfótninn fara niður og byrjið að sauma þessi forrituðu spor.



1. Beint spor til hægri
2. Beint spor til vinstri

Sérstakir saumar fyrir aukalega saumfætur (Special Stitches For Optional Presser Feet=)

Valmynd P — sérstakir saumar innihalda m.a. sérstaka sauma eins og kertakveiks saum, og jaðarsauma. Þessi saumtækni þarfnast e.t.v. sérstakra saumfóta og e.t.v. aukaáhalda. Þetta er gefið til kynna með táknu fyrir aukalegu saumfætuna á skjánum.


Ráð: Nánari sundurliðaðar upplýsingar um núverandi valinn saum er að finna í “upplýsingum um sauma” ([stitch information](#)).



Skilaboð í sprettigluggum (Sewing Pop-up Messages)


Spólutvinninn að klárast (Bobbin Thread Low)

Þegar undirtvinninn er að verða búinn koma skilaboð á skjáinn sem gefa ykkur smátíma til að skipta um spólu í vélinni. Þetta gefur ykkur tíma til að ákveða hvenær þið ætlið eða getið skipt um spólu. Þið getið líka haldið áfram að sauma þar til spólutvinninn klárast. Þá stigið þið bara á fótómótstöðuna og lokið ekki sprettiglugganum.




Athugið yfirtvinnann (Check Upper Thread)

Vélin stöðvast sjálfkrafa ef yfirtvinninn klárast eða slitnar. Þræðið vélina á ný, lokið sprettiglugganum og haldið áfram að sauma.




Fjarlægið hnappagatafótinn með nemanum (Remove Sensor One-Step Buttonhole Foot)

Hnappagatafótinn með nemanum á aðeins að nota fyrir hnappagöt. Sprettigluggi minnir ykkur á að fjarlægja fótinn ef þið ætlið að sauma aðra sauma.




Get ekki notað sjálfvirka þræðarann fyrir nálina (Cannot Use the Automatic Needle Threader)

Ef þið eruð að nota tvíburanál, snertið þið OK og þræðið nálarnar með höndunum. Ef þið eruð að nota venjulega nál snertið þið OK og afveljið tvíburanál í stillingunum (settings). Ýtið aftur á hnappinn fyrir sjálfvirka þræðarann.




Tvíburanál (Twin Needle)

Þessi skilaboð koma upp ef þið reynið að velja saum sem ekki hentar fyrir tvíburanál.




Sporbreiddaröryggi (Stitch Width Safety)

Þegar sporbreiddaröryggið er virkt, þá koma þessi skilaboð á skjáinn ef reynt er að velja saum sem ekki hentar þegar sporbreiddaröryggið er virkt.



Athugið (Attention!)

Vélin stöðvast og þegar þessi skilaboð koma á skjáinn verðið þið að hætta að sauma. Bíðið í augnablik og snertið síðan OK hnappinn þegar hann er virkur. Athugið nálargrófleikann og aðrar aðstæður. Yfirfarið þræðinguna.



8 Útsaumur (Embroidery)



Byrjað að sauma út (Getting Started to Embroider)

Þegar kveikt er á DESIGNER EPIC™ vélinni kemur *JoyOS advisor™* aðgerðin sjálfkrafa á skjáinn.

Veljið ákveðna útsaumtækni eða veljið “byrja strax” (start new). Þegar sérstök útsaumstækni hefur verið valin fáir þið leiðbeiningar frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Þegar þið snertið “start new” farið þið í útsaums aðgerð með völdum bakgrunsslit.

Lesið meira um *JoyOS advisor™* aðgerðina.


Útsaums undirbúningur — yfirlit

(Embroidery Edit – Overview)

Í útsaums undirbúningi getið þið stillt, sameinað, vistað og eytt mynstrum, saumumog leturgerðum. Þið getið breytt

mynstrinu án þess að hafa útsaumsáhalðið tengt við vélina. Innhlaðin mynstur eru sýnd á útsaumsfletinum.

Ráð: Minnkið valflötinn með því að snerta stækka/minnka (expand/minimize) valflötinn til að nota allan skjáinn þegar þið eruð að undirbúa eða breyta mynstrum.



- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. <u>Útsaumsflötur</u> | 13. <u>Applíkering mynsturs</u> | 24. <u>Heildar sporaföldi í sameinuðum mynstrum</u> |
| 2. <u>Snúnings handföng</u> | 14. <u>Forrit</u> | 25. <u>Tegund mynsturs</u> |
| 3. <u>Kvörðunar handfög</u> | 15. <u>Afturkalla</u> | 26. <u>Upplýsingar um mynstur</u> |
| 4. <u>Súmm sleði</u> | 16. <u>JoyOS advisor™ verkefna skoðari</u> | 27. <u>Tvinnalitir</u> |
| 5. <u>Súmm valkostir</u> | 17. <u>Endurtaka</u> | 28. <u>Skráarstjórn</u> |
| 6. <u>Rammaval</u> | 18. <u>Staðsetning</u> | 29. <u>Mynsturvalmynd</u> |
| 7. <u>Verkfærabox</u> | 19. <u>Snúa</u> | 30. <u>Leturvalmynd</u> |
| 8. <u>Stjórnhiól</u> | 20. <u>Fara í útsaums saumaskap</u> | 31. <u>Saumavalmynd</u> |
| 9. <u>Undirbúa/breyta</u> | 21. <u>Kvarða</u> | 32. <u>JoyOS advisor™ verkefna valmynd</u> |
| 10. <u>Lögun mynsturs</u> | 22. <u>Skima</u> | 33. <u>nafn á mynsturvalmynd</u> |
| 11. <u>Vista</u> | 23. <u>Númeraröð á mynstri</u> | 34. <u>Minnkun/stækkun á valfleti</u> |
| 12. <u>“Smart” vistun</u> | | |

Hlaða inn mynstri (Load a Design)

Snertið og haldið við mynstur í nokkrar sekúndur til að gera það virkt og dragið það síðan yfir á útsaumsflötinn án þess að sleppa fingrinum af skjánum. Til að staðsetja mynstrið sleppið þið fingrinum af skjánum og þá er mynstrið komið á útsaumsflötinn.

Sveiflið upp/niður á valfletinum til að kruna í gegn um mynstrin innan valflokksins. Sveiflið vinstri/hægri á valfletinum til að skruna á milli hinna mismunandi mynsturflokka. Þið getið einnig sveiflað vinstri/hægri í listanum yfir flokkana og síðan snert ákveðinn flokk til að velja hann. Valflöturinn mun nú sýna öll mynstrin innan þess flokks sem þið völduð. Þegar ynstur hefur verið valið, koma upplýsingar um það á upplýsingaflötinn á skjánum.

Ath: Þið getið einnig hlaðið inn mynstur frá mySewnet™ skjáamöppunni og einnig frá USB tæki í skráarstjórn.



Hlaða inn saum (Load a Stitch)

Snertið og haldið við saumí nokkrar sekúndur í saumavalmyndinni til að gera hann virkan og dragið hann síðan yfir á útsaumsflötinn án þess að sleppa fingrinum af skjánum. Sleppið síðan fingrinum og þá er saumurinn kominn á útsaumsflötinn.

Ath: Þið getið einnig hlaðið inn vistuðum saumum frá mySewnet™ skjáamöppunni og einnig frá USB tæki í skráarstjórn (file manager).

Ath: Snertið saum til að fá nánari upplýsingar um hann.



Hlaða inn leturgerð' (Load a Font)

Þið getið búið til texta bæði með venjulegu letri og einnig útsaums letri. Veljið leturgerð með því að opna leturgerða valmyndina og snerta síðan þá leturgerð sem þið viljið nota á skjánum. Ef þið veljið útsaums leturgerð þá opnast gluggi “forrita útsaums letur” (program embroidery text). Ef þið veljið venjulegt letur verður því hlaðið inn í “forritun” (program). Venjulegt letur er sýnt í svörtum lit en útsaumsletur í lit. Hannaður texti verður síðan hlaðinn inn á útsaumsflötinn. Ef þið viljið breyta textanum á einhvern hátt, veljið þá textann og snertið hnappinn “breyta texta” (edit design) eða notið “smart kistuna”.

Ath: Þið getið einnig hlaðið inn vistuðum leturgerðum frá mySewnet™ möppu í skjýinu og frá USB tæki.



Skráarstjórn (File Manager)

Snertið hnappinn fyrir skráarstjórn til að opna skráarstjórnina og finna vistaða mynstrið ykkar, saum eða leturgerð. Í skráarstjórn getið þið einnig hlaðið inn skrár frá mySewnet™ skjáamöppunni, innbyggð mynstur og einnig frá USB tækjum. Snertið og haldið til að hlaða inn mynstri, saum eða leturgerð. Til að hlaða inn nokkrum mynstrum, saumum og/ eða leturgerðum, gerið þið “fjölval” (multi-select) virkt og veljið skrárnar. Snertið og haldið við eina af völdu skránum til að færa allar valdar skrárnar inn á útsauma flötinn.



Lesið meira um skipulagningu á vistuðum mynstrum, saumum og leturgerðum í skrárstjórninni ([file manager](#)).

Hvernig á að velja mynstur (How to Select Designs)

Þegar þið hlaðið mynstrum inn í útsaum undirbúning, verður síðast valda mynstrið valið sem sjálfgefið.

Veljið eitt mynstur



Til að velja eitt mynstur getið þið annaðhvort snert mynstrið á skjánum eða opnað “kistuna” (toolbox) og snert þar smámyndina í valglugganum. Til að skoða í hvaða röð mynstrin verða saumuð lesið þið nánar í “röð saumaðra mynstra” ([design stitch out order](#)).

Æfing til að velja mynstur

1. Í útsaums undirbúningi (edit) snertið þið mynsturvalmyndina (enu).
2. Snertið og haldið við mynstur í mynsturvalmyndinni til að gera það virkt og dragið það síðan yfir á útsaumsflötinn og sleppið því til að hlaða því þar inn. Gerið þetta fjórum sinnum en við mismunandi mynstur.
3. Síðasta mynstrið verður umvafið mynsturramma, sem þýðir að það mynstur er virkt og valið mynstur á fletinum.
4. Ef þið viljið veja fyrsta mynstrið sem virkt mynstur, snertið þið það á skjánum. Þið getið einnig snert kistuna og valið smámyndina fyrir fyrsta mynstrið í valglugganum.
5. Til að velja fleiri en eitt mynstur, snertið þið hnappinn fyrir fjölvalið (multi-select button). Snertið mynstrið sem þið viljið velja.
6. Þegar þið hafið valið mynstrið/mynstrin, þá getið þið eytt, afritað, staðsett, kvarðað, speglað og/eða snúið þeim. Aðeins valið eða valin mynstur munu verða fyrir þeim breytingum sem þið framkvæmið..

Veljið öll

7. Ef þið viljið velja öll mynstrin, snertið þið einfaldlega hannpinn fyrir fjölvalið ([select all](#)). Öll mynstur sem eru á skjánum verða þá valin, og auðkennd með valramma. Nú getið þið framkvæmt breytingar á öllum mynstrunum. Ef þið viljið svo sameina öll mynstrin í eitt mynstur snertið þið hnappinn “sameina/sundra” ([group/ungroup](#)).




Val á ramma (Hoop Selection)

Vélin mun velja þann ramma sem best hentar fyrir innhlaðið mynstur. Til að velja öðruvísi rammastærð, snertið þið hnappinn fyrir rammaval. Þá kemur upp listi yfir alla ramma og einnig þá sem þið eigið kannski ekki en fást hjá umboðsaðila HUSQVARNA VIKING® á ykkar svæði.

Eftir að þið hafið valið annan ramma, lokast listinn yfir ramma.


Ath: Þið getið aðlagð þennan lista með því að velja ykkar ramma í “mína ramma” (my hoops) í sjálfgefnu útsaums stillingunum (default embroidery settings.), Valdir ramar verða þá sýndir efst í listanum yfir rammavalið.



Kistan (Toolbox)

Í útsaums undirbúningi (edit) er hægt að finna nokkrar aðgerðir í kistunni (toolbox). Snertið hnappinn til að opna kistuna og snertið hann aftur til að loka henni. Þið getið staðsett kistuna bæði lóðrétt eða lárétt á skjáinn með því að ýta á hnappinn “breyta um átt” (change direction).

Råd: Notið “smart kistuna” smart toolbox á skjánum til að opna “fjótivísir” (shortcut) fyrir sumar af aðgerðunum.



Hnappur fyrir kistuna



Hnappur til að breyta um átt

Færa rammann (Move to Hoop)

Rauður rammi kemur í kring um útsaumsflötinn ef mynstur er staðsett fyrir utan rammavæðið. Snertið “færa að ramma” (move to hoop) til að færa það mynstur sem er fyrir utan rammavæðið inn í það. Mynstrið verður sett eins nálægt jaðri rammans og hægt er.

Råd: Ef þið viljið staðsetja mynstur t.d. eins nálægt efra vinstra horninu og hægt er, snertið það og dragið mynstrið upp að efra vinstra horninu. Fullvissið ykkur um að mynstrið verði sett fyrir utan rammavæðið. Snertið síðan “færa að ramma” (move to hoop) og þá verður mynstrið staðsett innan rammans eins nálægt jaðri hans og hægt er.



Eyða (Delete)

Þegar þið snertið “eyða” (delete) verður völdu mynstri eða mynstrum eytt af útsaumsfletinum. Ef fleiri en eitt mynstur eru valin kemur upp sprettigluggi. Snertið OK til að staðfesta að þið ætlið að eyða mynstrunum. Snertið og haldið til að eyða öllum mynsttunum á útsaumsfletinum og snertið OK í sprettiglugganum til að staðfesta það.




Afrita (Duplicate)

Snertið “afrita” (duplicate) Til að búa til afrit af völdu mynstri eða mynstrum. Snertið og haldið við afritunarhnappinn til að búa til fleiri en eitt afrit af völdu mynstri eða mynstrum. Lyklaborð kemur upp á skjáinn þar sem þið getið stimplað inn fjölda þeirra afrita sem þið viljið búa til.



Hliðarspeglun og endaspeglun (Mirror Side to Side and End to End)


Til að spegla mynstur lárétt, snertið þið hnappinn fyrir hliðarspeglun. Til að spegla mynstur lóðrétt snertið þið hnappinn fyrir endaspeglun.



1. Hliðarspeglun
2. Endaspeglun

Sauma mynstur fyrr/seinna (Stitch Out Design Earlier/Later)

Til að breyta röðinni á því hvenær ákveðið mynstur verður saumað, án þess að þurfa að hlaða öllum mynstrunum inn á nýjan leik, getið þið notað hnappana “sauma mynstur fyrr/seinna”. Veljið það mynstur sem þið viljið setja fyrr eða seinna í mynsturröðina og snertið annanhvorn hnappinn til að breyta röð mynstranna. Mynstrið færast þá til í valglugganum og sýnir nú breytta röð mynstranna. Lesið meira um þetta í ”saumaröð mynstranna” [design stitch out order](#)”.



1. Sauma mynstur fyrr
2. Sauma mynstur seinna

Setja mynstur saman/slíta í sundur (Group/Ungroup)

Ef þið hafið valið tvö eða fleiri mynstur og viljið sameina þau og gera þau að einu mynstri, snertið þið hnappinn til að “sameina/slíta í sundur” (group/ungroup). Rammi er í kring um hvert valið mynstur, og þegar öll eru valin saman þá verður rammi um þau öll í hóp. Til að slíta þau í sundur og gera þau aftur að einstökum mynstrum ýtið þið aftur á “group/ungroup” hnappinn og þá verða mynstrin aftur einstök mynstur.



Velja allt (Select All)

Ef þið viljið velja öll mynstrin snertið þið einfaldlega hnappinn “velja allt” (select all). Öll mynstrin á skjánum verða nú valin saman í hóp og rammi er í kring um þau öll. Nú getið þið framkvæmt breytingar á öllum mynstrunum sameiginlega. Ef þið viljið svo sameina öll þessi mynstur í eitt mynstur snertið þið hnappinn “setja mynstur saman/slíta í sundur” (group/ungroup).



Fjölval (Multi-Select)

“Fjölval” (Multi-select) gerir ykkur kleift að velja tvö eða fleiri mynstur sem eru á skjánum á sama tíma. Snertið hnappinn fyrir fjölval og síðan mynstrin á sjánum sem þið viljið velja. Þið getið einnig valið smámyndirnar í valglugganum. Gluggi kemur í kring um valið mynstur, bæði smámyndina í valglugganum og mynstrin á útsaumsfletinum. Til að afvelja mynstrin, snertið þið þau aftur og þá hverfur glugginn í kring um mynstrin.



Snerti aðgerðir (Touch Functions)

Þið getið staðsett, snúið, kvarðað og skimað beint á skjánum með því að nota fingurna. Snertið og haldið við snertiaðgerð til að læsa henni. Það kemur í veg fyrir virkjun á annarri snertiaðgerð af misgá þegar þið eruð að vinna við mynstrin beint á skjánum. Veljið hvaða snertiaðgerð sem er til að aflæsa hana.



Touch function pan is locked

Staðsetja (Position)

Snertið og færið valið mynstur með fingrunum til að staðsetja það hvar sem er á útsaumsfletinum. Snertiaðgerðin “staðsetja” (position), verður sjálfkrafa gerð virk.

Þið getið einnig valið snertiaðgerðina “staðsetja” til að gera hana virka og notað síðan hjólið til að stilla staðsetninguna á völdu mynstri eða mynstrum. Tölurnar fyrir ofan staðsetningarhnappinn sýna stöðuna í mm. lárétta og lóðrétta stöðu frá miðju rammans fyrir valið eða valin mynstur.

Snertið miðjuna á stjórn hjólinu til að staðsetja valið eða valin mynstur í miðjan rammann.

Snertið og haldið við staðsetningarhnappinn til að læsa honum og koma þannig í veg fyrir aðra snertiaðgerð af misgá. Hengilás fyrir neðan hnappinn gefur til kynna að aðgerðin sé læst. Snertið hvaða snertiaðgerð sem er til að aflæsa á ný.



Snúa (Rotate)

Snúið völdu mynstri eða mynstrum með því að snerta snúnings handfangið sem staðsett er fyrir miðju efst í mynstur valglugganum og færið fingurna á skjánum. Snertiaðgerðin “snúa” (rotate) verður sjálfkrafa gerð virk.

Þið getið einnig valið snertiaðgerðina “snúa”, til að gera aðgerðina virka með því að nota örvarnar á hjólinu til að stilla snúninginn á völdu eða völdum mynstrum og þá um eina gráðu í einu. Sérhver snerting á miðju hjólsins mun snúa mynstrinu eða mynstrunum um 90° réttsælis í hvert sinn. Tölurnar fyrir ofan snúnings hnappinn sýnir snúninginn í gráðum.

Snertið og haldið við snúningshnappinn til að læsa honum, og til að koma í veg fyrir aðra snertiaðgerð af misgá. Hengilás fyrir neðan hnappinn gefur til kynna að aðgerðin sé læst. Veljið hvaða snertiaðgerð sem er til að aflæsa á ný.



Kvörðun (Scale)

Með snertiaðgerðinni “kvörðun” (scale) getið þið stækkað eða minnkað valið eða valin mynstur allt að $\pm 20\%$ án þess að breyta sporafjöldnum.

Kvarðið valið eða valin mynstur með því að snerta eitt af kvörðunarhandföngunum sem eru í hornunum á mynstur valrammanum og færið fingurinn til á skjánum.

Snertiaðgerðin “kvörðun” verður sjálfkrafa virk. Þegar þið kvarðið mynstur verður 100% hnappurinn einnig virkur. Snertið hnappinn til að kvarða mynstrið eða mynstrin aftur í sjálfgefin gildi.

Þið getið einnig valið þessa snertiaðgerð og notað örvarnar á hjólinu til að stilla stærðina á völdu eða völdum mynstrum. Tölurnar fyrir ofan kvörðunarhnappinn sýna núverandi stærð í mm. bæði breidd og lengd.

Snertið og haldið við kvörðunarhnappinn til að læsa honum og til að koma í veg fyrir aðra snertiaðgerð af misgá. Hengilás fyrir neðan hnappinn gefur til kynna að aðgerðin sé læst. Veljið hvaða snertiaðgerð sem er til að aflæsa á ný.

Það er sjálfgefið að stærðarhlutföllin eru læst. Það er sýnt með lokuðum hengilás í miðju hjólsins. Snertið hengilásinn til að aflæsa og gera ykkur kleift að kvarða breidd og lengd að eigin vali.

Ath: Í mynsturlögun og mynstur applíkeringum þá eiga tölurnar fyrir ofan kvörðunina við lögunarlínurnar en ekki lögun/applíkeringar mynstrið.



Skima (Pan)

Snertið og færið hvert sem er á útsaumsfletinum, en ekki á valið mynstur, til að skima um útsaumsflötinn í aðdreginni mynd. Ef þið snertið og færið á valið mynstur mun það hafa áhrif á staðsetningar aðgerðina og þið færið mynstrið í staðinn fyrir að skima um útsaumsflötinn.

Snertið og haldið til að læsa skimun og til að koma í veg fyrir aðra snertiaðgerð af misgá.. Hengilás fyrir neðan hnappinn gefur til kynna að aðgerðin sé læst. Veljið hvaða snertiaðgerð sem er til að aflæsa á ný.

Þið getið einnig notað stjórnhjólið til að stilla skoðunina á útsaumsfletinum.

Ath: Þegar þið súmmið að verður mynstrið mjög stórt. Læsið snertiaðgerðinni “skimun” og snertið og færið skimunina á ákveðin bluta í mynstrinu. Þið getið einnig notað örvarnar á stjórnhjólinu til að finna þann stað sem þið ætlið að vinna við.



Skimun er opin




Skimun er læst

Súmma (Zoom)

Súmmið að með því að setja tvo fingur á skjáinn á sama tíma, og án þess að sleppa fingrunum af skjánum, teygjið þið á mynstrinu með því að færa fingurna í sundur. Á sama hátt getið þið minnkað mynstrið með því að leggja tvo fingur á skjáinn og færa þá saman.


Ef þið súmmið á valið mynstur, þá gæti það gert staðsetningaradgerðina virka og fært mynstrið í stað þess að súmma að því. Snertið því og haldið “læsa skimun” (lock pan) til að koma í veg fyrir að gera staðsetningu virka af misgáningi. Hengilás fyrir neðan hnappinn gefur til kynna að adgerðin sé læst. Nú getið þið aðeins “skimað” (pan) og “súmnað” (zoom). Veljið hnappinn á ný til að opna hann.

Þið getið einnig notað súmmsleðann til að draga að eða frá á útsaumsfletinum. Færið sleðann til hægri til að súmma að en til vinstri til að súmma frá. Hægra megin við súmmsleðann sjáið þið hversu mikið þið hafið súmnað.



Súmm valkostir (Zoom Options)

Snertið súmm valkostina til að opna sprettiglugga þar sem þið getið valið á milli þess að súmma allt að eða súmma að ramma. “Súmna allt að” (zoom to all) mun sýna allt mynstrið og fylla út í útsaumsflötinn. “Súmna að ramma” (zoom to hoop) mun stilla útsaumsflötinn þannig að hann henti inn í valinn ramma.




1. Súmma allt að
2. Súmma að ramma

Afturkalla/ endurtaka (Undo/Redo)

Snertið örina sem bendir til vinstri til að afturkalla það sem þið framkvæmduð síðast. Snertið oftari til að fara aftur í röðina á stillingunum ykkar.

Snertið örina sem bendir til hægri til að endurtaka síðustu adgerð ykkar í mynstrinu. Snertið oftari til að fara áfram í röðina á stillingunum. “Endurtaka” (redo) er aðeins virkt eftir að “afturkalla” (undo) hefur verið notað.

Ath: Ekki er hægt að afturkalla allar adgerðir. Hnapparnir verða grálitadír ef ekki er hægt að nota þá.



Afturkalla



Endurtaka

Röð mynstra í saumaskap (Design Stitch Out Order)

Þegar verið er að vinna við mynsturröð sem samanstendur af nokkrum mynstrum eða saumum getur verið gott að vita í hvaða röð mynstrin verða saumuð. Veljið mynstur til að sjá hvaða saumanúmer það hefur í röðinni. 3(4) t.d. þýðir að viðkomandi mynstur er númer 3 í röðinni af 4 mynstrum.



Heildar sporafjöldi í mynsturröð (Total Number of Stitches in Design Combination)

Þið getið séð heildar sporafjöldann í mynsturröðinni við hliðina á blóminu í útsaums-”undirbúningi” (edit).



Vista mynstur (Save Design)

Til að vista skrá, snertið þið vistunarhnappinn og þá kemur fram sprettluggi á skjáinn. Í honum getið þið valið að vista skrána í *mySewnet*TM möppu í skýinu eða á USB tæki. Áður vistuð mynstur, saumar, forrit og/eða stafróf eru sýnd á skjánum. Gefið skránni ykkar nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK hnappinn til að staðfesta.

Ef þið viljið vista í möppu, snertið þið einfaldlega og haldið við möppuna til að opna hana, gefið skránni ykkar nafn með lyklaborðinu og snertið OK í sprettlugganum til staðfestingar. Til að búa til nýja möppu ýtið þið einfaldlega á hnappinn “búa til nýja möppu” (create new folder), gefið möppunni nafn með lyklaborðinu og snertið OK. Snertið síðan og haldið við möppuna til að opna hana og vista skrána í þessari nýju möppu.


Snertið hnappinn fyrir skoðun á listum og smámyndum til að skipta á milli og skoða skrár í listanum og smámyndatáknin. Í listanum er hver skrá sýnd með sínu skráarnafni og skráargerð. Í smámyndaskoðun eru skrárnar sýndar með skráarnafni og smámynd af skránni.

Til að hætta við vistunarferlið, lokið þið sprettlugganum með því að snerta “hætta við” (cancel). Sprettlugginn lokast og þið farið aftur í útsaums aðgerð.

Lesið meira um skipulagningu á vistuðum skráum í “skráarstjórn” ([file manager](#)).



Vistunarhnappur í útsaums undirbúningi



1. Valflötur
2. Skráarnafn
3. Hætta
4. Staðfesta
5. Búa til nýja möppu
6. Skipta á milli lista og smámynda skoðunar
7. Vista á USB tæki
8. Vista á *mySewnet*TM möppu í skýinu

“Smart” vistun (Smart Save)

Ef þið viljið hætta að sauma og halda svo áfram seinna, getið þið vistað sauminn eða mynstrið og alla stillingar með því snerta hnappinn fyrir “smart vistun” (smart save). Sprettigluggi gefur til kynna að “smart vistun” hafi verið framkvæmd og þið getið því slökkt á vélinni.

“Smart vistun” man og geymir sauminn, skrautsaumana, mynstrið og stillingar eins og þær voru þegar “smart vistunin” var síðast framkvæmd. Með því getið þið slökkt á vélinni og haldið áfram seinna. Til að hlaða inn “smart vistun” snertið þið “hlaða inn smart vistun” (load smart save) hnappinn í JoyOS *advisor*TM aðgerð.

“Smart” vistunin verður vistuð þar til þið snertið “smart vistunar” hnappinn á ný og vistið annað mynstur þar.



Hnappur fyrir “smart vistun”

JoyOS *advisor*TM aðgerðar
hnappur


Halda áfram (GO)

Til að fara í útsaums saumaðgerð snertið þið GO í lægra hægra horninu í útsaums undirbúnings glugganum. Þegar þið snertið GO til að fara í útsaums saumaðgerð, kemur upp gluggi “velkomin í útsaums saumaskap” ([welcome to embroidery stitch out](#)). Í þessum glugga kemur yfirlit yfir núverandi útsaumsstillingar sem þið getið farið yfir áður en þið byrjið að sauma. Farið yfir stillingarnar áður en þið haldið áfram.



Undirbúa mynstur eða texta sem eru fyrir hendi (Edit an Existing Design or Text)


Þegar þið hafið hannað mynstur þ.e.a.s. lögun, applíkeringu eða texta, þá verður hnappurinn “undirbúa mynstrið” (edit design) virkur. Ef þið viljið yfirfara eða breyta mynstrinu, veljið þið mynstrið og snertið hnappinn “undirbúa mynstur” (edit design). Allt eftir gerð mynstursins munu þið fara í mismunandi glugga. T.d. ef þið veljið “lagað eða formað” (shaped design) farið þið inn í viðeigandi glugga með innhlöðnu mynstri þar sem þið getið breytt því.



Ráð: “Undirbúnings aðgerðin” (Edit function) er einnig að finna í “smart kistunni” ([smart toolbox](#)).

Undirbúa hnappagat

Ef hnappagat er valið og þið snertið hnappinn fyrir “undirbúning” (edit), kemur upp sprettluggi á skjáinn. Í honum getið þið breitt sporbreiddinni, tölustærðinni og sporþéttleikanum. Snertið “valstikuna” (alternative switch bar) til að skipta yfir á sporþéttleika. Snertið OK í sprettlugganum til að staðfesta breytingarnar sem framkvæmdar voru í sprettlugganum.



1. Sporbeidd
2. Tölustærð/sporþéttleiki

Undirbúa tvinnaliti (Thread Color Edit)

Snertið hnappinn fyrir “undirbúa tvinnalit” (thread color edit) til að skoða lista með tvinnalitum í völdu mynstri.

Ath: Aðeins þær litablokkir sem eru í völdu mynstri verða sýndar í tvinnalistanum.

Skipta um tvinnalit

Þið getið breytt litunum í mynstrinu. Hverri litablokk er lýst í tvinnalits listanum. Snertið þá litablokk í listanum sem þið viljið breyta. Snertið hnappinn fyrir “skiptingu á tvinnalit” (thread color change) til að opna sprettiglugga þar sem þið getið valið nýja tvinnalitinn.

Snertið litahjólið til að velja nýja litinn eða snertið gráu kvarðareinina. Þegar þið veljið lit frá litahjólinu, kemur einnig upp “birturein” (lightness bar), þar sem þið getið stillt styrkleikann í litnum.

Skipta um fleiri en eina litablokk


Til að skipta um tvinnalit í fleiri en einni litablokk í einu, veljið þið “fjölvalshnappinn” (multi-select button), og snertið síðan litablokkirnar til að velja þær sem þið viljið skipta um liti í.

Snertið hnappinn “velja allar” (select all) til að breyta litum í öllum litablokkunum í einu. Hnappurinn fyrir “fjölval” (multi-select) verður sjálfkrafa valinn.

Notið hnappinn “velja alla jafnt” (select equal) til að breyta öllum litablokkunum í einu. Snertið þá litablokk sem þið viljið breyta, og snertið síðan hnappinn “velja alla jafnt” (select equal) til að velja allar litablokkir sem eru eins í listanum. Hnappurinn fyrir “fjölvalið” (multi-select) verður sjálfkrafa valinn. Ef tvær eða fleiri litablokkir verða valdar þá mun “velja alla jafnt” (select equal) velja allar litablokkir sem eru eins fyrir alla valda liti.

Skjámynd af völdum og ekki völdum litablokkum

Valdar litablokkir eru sýndar með litunum í þeim á skjánum. Litablokkir sem ekki eru valdar verða sýndar gráleitar á útsaumsfletinum á skjánum til að auðvelda ykkur að sjá hvaða litablokkum í mynstrinu verður breytt.



1. Velja alla jafnt
2. Velja allar
3. Fjölval
4. Skipta um tvinnalit
5. Undirbúa tvinnalit



Sprettigluggi fyrir skiptingu á tvinnalit

Forrita útsaumstexta (Program Embroidery Text)

Til að búa til textamynstur snertið þið “leturgerða valmyndina” (font menu) og veljið útsaums leturgerð á valfletinum. Notið lyklaborðið til að skrifa textann og snertið svo OK þegar það er búið til að setja textann inn á útsaumsflötinn.

Þegar þið veljið útsaums leturgerð þá opnast forrit í útsaums textaglugganum sjálfkrafa. Ef þið viljið laga fyrirbyggjandi texta til í útsaums “undirbúningi” (edit) þá veljið þið textamynstrið og snertið síðan hnappinn “undirbúa mynstur” (edit design). Þið getið einnig komist í “undirbúning” (edit) í gegn um “smart kistuna” (smart toolbox).

Ath: Ef leturgerð er valin, þá mun “forrita” (program) verða opnað í staðinn ef þið snertið “edit” hnappinn.

Búa til texta (Create a Text)

Notið lyklaborðið og snertið þá stafr sem þið viljið hafa í textanum. Textinn kemur á útsaumsflötinn og í textaflötinn fyrir ofan lyklaborðið.

Þið getið breytt leturgerðinni og stærðinni á öllum textanum með því að snerta aðra leturgerð í valmyndinni fyrir leturgerðirna. Textinn sem fyrir er breytist yfir í nýju leturgerðina og/eda leturstærðina á útsaumsfletinum.

Bæta inn staf (Add a Letter)


Notið bendilsörvarnar til að færa bendilinn á þann stað þar sem þið viljið bæta staf inn í textann. Snertið stafinn og honum verður bætt inn á þeim stað sem bendillinn er. Þið getið einnig snert með fingrinum á textaflätinum til að færa bendilinn til.

Eyða staf (Delete a Letter)

Til að eyða staf, þá færið þið bendilinn á staðinn fyrir aftan þann staf sem á að eyða og snertið síðan hnappinn “eyða” (cancel). Ef þið viljið eyða öllum textanum, snertið þið og haldið við hnappinn. Stöfunum verður þá eytt einum og einum í einu en með auknum hraða.

Textalögun (Text Shaping)

Þið getið haft lögun textans á ýmsan hátt með tilheyrandi aðgerðum.



1. Textaflötur
2. Velja bil
3. Velja textalögun
4. Bendilsörvar
5. Eyða
6. Ákveðinn textaflötur
7. OK, fara til baka á útsaums undirbúning
8. Upplýsingar um valda leturgerð
9. Valflötur

Velja textalögun


Snertið “velja textalögun” (select text shape) til að opna lista yfir mismunandi lögun á textalínunum. Snertið þá textalínu og þá mun textinn á skjánum fylgja þeirri línulögun sem þið völduð. Litla svarta örin gefur til kynna þá átt sem textinn mun fara þegar þið þurfið að bæta inn staf við textann.

Til að breyta stærðinni á löguninni, snertið þið eitt af kvörðunar handföngunum í hornunum í mynstur valglugganum og dragið fingurinn á skjánum.



Velja bil og jöfnun

Snertið hnappinn “velja bil og jöfnun” (select spacing) til að opna lista af möguleikum fyrir textann á línunni; jafnt bil, vinstri jöfnun, miðju jöfnun eða hægri jöfnun. Ef textanum er “jafnt skipt” (evenly spaced) þá mun honum verða jafnt dreift á línuna með jöfnu millibili á milli allra stafanna. Ef þið veljið vinstri jöfnun, þá byrjar textinn alltaf að hlaðast inn við vinstri jaðarinn. Miðju jöfnun mun setja textann í báðar áttir út frá miðri línunni.og ef þið veljið hægri jöfnun byrjar textinn að hlaðast inn hægra megin frá. Bilið á milli stafanna er hægt að auka eða minnka með “millibils sledanum” (spacing slider), nema þar sem þið veljið “jafna skiptingu”.



Ákveðin textavinkill


Snertið hnappinn “fastur stafahalli” (fixed letter angle) til að halla stöfum á fastri ákveðinni staðsetningu mynsturlínunnar. Afveljið til að halla stöfum eftir mynsturlínunni.



Lögun mynsturs (Design Shaping)

Mynsturlögun (design shaping) er sérstök aðferð til að fara með sköpunargáfu ykkar á næsta þrep. Notið falleg saumaforrit eða útsaumsmyndur til að móta eitt af mörgum lögunum eða formum.


Ráð: Notið JoyOS advisor™ aðgerðina til að staðsetja JoyOS advisor™ leiðbeingar fyrir mynsturlögun.



Hnappur fyrir mynsturlögun

Æfing fyrir mynsturlögun

1. Snertið hnappinn fyrir “mynsturlögun” (design shaping) í mynstur undirbúningi til að byrja á nýrri lögun.
2. Snertið “valmyndina fyrir lögun” (shape menu) og veljið eina af löguninni í listanum. Lögunarlína verður þá sýnd á skjánum. Litla svarta örin í forritinu gefur til kynna í hvaða átt mynstrið mun saumast þegar því verður bætt inn á línuna.
3. Bætið inn mynstrum eða saumum frá mynstur valmyndinni, saumavalmyndinni eða frá skrárstjórn. Snertið og haldið við mynstur eða saum í nokkrar sekúndur til að hlaða því inn og dragið það síðan á lögunarlínuna án þess að sleppa fingrinum af skjánum. Sleppið fingrinum þegar þið eruð búin að koma mynstrinu eða saumnum á línuna.
4. Til að breyta stærðinni á löguninni snertið þið eitt af kvörðunarhandföngunum í hornunum á mynsturfletinum og dragið fingurinn eftir skjánum. Til að snúa löguninni snertið þið og snúið snúningshandfanginu á skjánum. Snúningsaðgerðin verður sjálfkrafa valin.




- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Snúningshandföng | 8. Endurtaka samsetninguna/ afrita síðasta mynstur |
| 2. Kvörðunarhandföng | 9. Ákveðið mynsturhorn |
| 3. Lögunarlína | 10. Velja hliðarstaðsetningu |
| 4. Velja línustaðsetningu | 11. Skráarstjórn |
| 5. Velja bil og jöfnun | 12. Valmynd fyrir mynstur |
| 6. Eyða því síðasta/eyða öllu | 13. Valmynd fyrir sauma |
| 7. Stilla fjölda mynstra | 14. Valmynd fyrir lögun |

Endurtaka samsetninguna og afrita síðasta mynstur

5. Bætið fleiri mynstrum við lögunina á tvo mismunandi vegu með aðgerðinni “endurtaka/afrita síðasta mynstur” (repeat/duplicate last design) aðgerðinni. Þegar sleðastillirinn er til hægri og þið snertið + hnappinn þá mun vélin bæta mynstrum við í sömu röð og þau sem eru innhlaðin. Þegar sleðastillirinn er til vinstri og þið snertið + hnappinn mun vélin afrita og bæta síðasta mynstri sem er í röðinni við á lögunina. Snertið í tölufloðinn fyrir ofan + og — hnappana til að opna lyklaborð til að stimpla inn fjölda mynstranna.
6. Snertið OK í mynstur glugganum til að hlaða mynstrunum öllum inn á útsaums undirbúnings flötinn.



Endurtaka samsetninguna




Afrita síðasta mynstur

Undirbúa eða breyta fyrirbyggjandi lögun


- Ef þið viljið gera breytingar á þegar hannaðri mynsturlögun í “mynstur undirbúningi” (edit), veljið þið það mynstur og snertið síðan hnappinn “breyta/udirbúa” (edit) í útsaums undirbúningi. Þá farið þið aftur í gluggann fyrir mynsturlögun.

Ráð: Þið getið einnig komist í “edit” með því að opna “smart keistuna” (smart toolbox). Snertið og haldið við mynstrið til að opna “smart keistuna”.




Velja bil og jöfnun (Select Spacing)

Snertið hnappinn til að “velja bil og jöfnun” (select spacing) til að opna lista með valkostum fyrir bil og jöfnun á lögunarlínunni, þ.e.a.s. jafnt bil, vinstri jöfnun, miðju jöfnun eða hægri jöfnun. Jafnt bil er sjálfgefinn valkostur og mun setja mynstrin jafnt á alla lögunarlínuna með jöfnu millibili á milli mynstranna. Ef þið viljið vinstri jöfnun munu mynstrin öll byrja vinstra megin frá, í miðju jöfnu verða þau sett jafnt út frá miðjunni og í hægri jöfnun koma þau út frá hægri hliðinni. Hægt er að auka eða minnka bilið á milli mynstranna með millibils sleðanum, nema þar sem jafnt bil er valið.




Velja staðsetningu a línunni (Select Line Positioning)

Snertið hnappinn fyrir “staðsetningu á línunni” (line positioning) til að opna sprettlugga með lista af valkostum þar sem þið getið staðsett mynstrið lárétt, hlutfallslega við lögunarlínuna: fyrir ofan, miðjusettt eða fyrir neðan.



Velja hliðarstaðsetningu (Select Side Positioning)

Snertið hnappinn fyrir “hliðarstaðsetningu” (side positioning) til að opna sprettlugga með lista af valkostum um hvernig mynstrinu verður snúið á línunni: enginn snúningur, snúa um 90 gráður réttsælis, snúa um 180 gráður eða snúa um 90 gráður rangsælis.




Ákveðinn mynsturskái (Fixed Design Angle)

Snertið “velja mynsturskáann” (select design angle) til að öll mynstrin flútti við á ákveðinn, lóðréttan snúning á línunni. Afveljið til að halda núverandi skáa á línunni.



Ákveða fjölda mynstra (Set Number of Designs)

Ef þið viljið setja ákveðinn fjölda af mynstrum á línuna, snertið þið númeraflötinn fyrir ofan + og — hnappana til að opna lyklaborð. Þar getið þið stimplað inn þann fjölda mynstra sem þið viljið hafa og ýtt síðan á OK til að loka glugganum.



Mynstur applíkering (Design Appliqué)

Hannið skrautlega applíkeringu með. applíkeringar aðgerðinni. Snertið hnappinn fyrir “mynstur applíkeringar” (design appliqué) í útsaums undirbúningi til að byrja á nýju applíkeringarmynstri.


Rád: Við ráðleggjum að nota JoyOS advisor™ aðgerðina sem innihalda leiðbeiningar um hvernig eigi að hanna applíkeringar.

Begar þið hannið applíkeringar mynstur þá er hægt að velja á milli þriggja skrautsauma með tveimur mismunandi breiddum til að sauma yfir jaðarinn á applíkeringunni.


- Flatsaumur (mjór eða breiður) — mjór eða breiður flatsaumur mun hylja jaðarinn á applíkeringunni.
- Fjaðra flatsaumur (mjór eða breiður) – mjór eða breiður fjaðra flatsaumur mun hylja jaðarinn á applíkeringunni.
- Kertakveiks saumur (mjór eða breiður) –mjór eða breiður kertakveikssaumur mun hylja jaðarinn á applíkeringunni.

Skrautsaumarnir munu hylja gófan jaðarinn á applíkeringunni.

Æfing fyrir mynstur applíkeringu



Hnappur fyrir mynstur applíkeringar



1. Valmynd fyrir lögun
2. Snúningshandfang
3. Handföng fyrir kvörðun

1. Snertið hnappinn fyrir mynstur applíkeringu í útsaums undirbúningi (edit) til að byrja á nýrri applíkeringu. Hægra megin í valmyndinni fyrir lögun finnið þið alls konar og mismunandi myndir, stafi og tölustafi til að velja úr fyrir applíkeringuna. Snertið einhverja lögun til að hlaða henni inn.
2. Snertið skrautsaum til að setja hann á línuna.
3. Til að breyta um stærðina á applíkeringunni, snertið þið eitt af kvörðunar handföngunum í hornunum á mynsturrammanum og færið fingurinn til á skjánum. Við það verður “snerti aðgerðarkvarðinn” (touch function scale) sjálfkrafa valinn. Til að snúa löguninni snertið þið “súnings handfangið” (rotate handle) á skjánum. Þá verður snúnings aðgerðin sjálfkrafa valin.
4. Snertið OK til að staðfesta mynstur applíkeringuna og hlaða henni inn á útsaums undirbúnings gluggann. Snertið GO til að fara í útsaums saumaskap.
4. Kertakveiks saumur (mjór)
5. Fjaðra flatsaumur (mjór)
6. Flatsaumur (mjór)
7. Flatsaumur (breiður)
8. Fjaðra flatsaumur (breiður)
9. Kertakveiks saumur (breiður)
10. OK, fara til baka í útsaums undirbúning
11. Valflötur


Saumaskapur

5. Fyrsta litablokkin mun aðeins sauma beint spor sem útlínu á grunn efnið til að sýna hvar applíkeringin á að koma.
6. Leggið nú applíkeringarefnið yfir útlínusporin á grunnefninu og fullvissið ykkur um að það hylji allar útlínurnar.
7. Næsta litablokk saumar aftur beint spor til að festa applíkeringarefnið við grunnefnið.
8. Klippið nú umfram applíkeringarefnið frá eins nálægt beinu sporunum og hægt er
9. Sporin í þriðju litablokkinni munu svo hylja grófa jaðarinn á applíkeringarefninu.

Sprettiglúggar í útsaums undirbúningi (Embroidery Edit Pop-up Messages)

Þið eruð komin fram yfir hámarks sporafjölda


Mynsturröðin sem þið eruð að reyna að búa til er með of mörg spor. Ein mynsturröð getur að hámarki innihaldið um það bil 500.000 spor.



Útsaumurinn er of flókinn (Embroidery Combination is too Complex)

Þessi sprettigluggi kemur fram af einni af eftirtalinni ástæðu:

- Mynsturröðin er með of margar litablokkir.
- Það eru of mörg mynstur í röðinni.
- Eitt eða fleiri mynstur hafa verið sett saman of oft.



9 Útsaums saumaskapur (Embroidery Stitch Out)




Útsaums saumaskapur — yfirlit

(Embroidery Stitch Out – Overview)

Til að sauma mystrið eða mynstrin farið þið í “útsaums saumaskap” (embroidery stitch out) með því að snerta GO hnappinn í útsaums undirbúningi. Áður en þið farið í útsaums saumaskap sjáið þið gluggann “velkomin í útsaums

saumaskap” (welcome to embroidery stitch out) og þar er mynstrið ykkar og stillingar á því. Farið yfir stillingarnar, framkvæmið breytingar ef þörf er á þeim og snertið síðan “halda áfram” (continue) til að fara í útsaums saumaskap. Til þess þarf útsaumstækið að vera tengt við vélina til að hægt verði að sauma. Setjið réttan ramma í tækið.



1. Útsaumsflötur
2. Valmynd fyrir litablokkir
3. Súmm sleði
4. Súmm valkostir
5. Valinn rammi
6. Valkostir um rammastaðsetningu
7. Staðsetning mynsturs
8. Tvinnaskömmtun eða tvinnaspenna
9. “Smart” vistun
10. Hornaprófun
11. JoyOS advisor™ verkefna skoðari
12. Tvinnalits kefli
13. Til baka í útsaums undirbúning
14. Fara spor fyrir spor / Fara á spor
15. Fjöldi spora í núverandi litablokk
16. Heildarfjöldi spora í mynsturröðinni
17. Valinn útsaumsfótur
18. Einn litur
19. Sameina litablokk
20. Flokka litablokkir
21. Valkostir þræðinga
22. Litablokk
23. Minnka / stækka lista yfir litablokkir

Velkomin í útsaums saumaskap (Welcome to Embroidery Stitch Out)

Áður en þið farið í útsaums saumaskaps aðgerðina, kemur upp gluggi sem býður ykkur velkomin í saumaskapinn. Í þessum glugga sjáið þið yfirlit yfir þær stillingar sem eru í þessu mynstri. Farið yfir stillingarnar og hvort þær séu allar réttar.

Snertið “halda áfram” (continue) í neðra hægra horninu til að halda áfram með útsaums saumaskapinn. Snertið “til baka” (return) til að fara til baka í útsaums undirbúning.

Stingplatan

Við mælum yfirleitt með “stingplötunni með kringlóttu gatinu” Straight Stitch Plate til að ná sem bestum árangri í útsaumi. DESIGNER EPIC™ vélin skynjar hvaða stingplata er í vélinni. Ef stingplatan sem sýnd er — er ekki sú sem þið ætluð að nota. skiptið þá um stingplötu. Hvernig á að skipta um stingplötu getið þið lesið um í “skipt um stingplötu” (change to the Straight Stitch Plate).

Valinn rammi

Núverandi valinn rammi er einnig sýndur í glugganum. Ef þið viljið skipta um ramma snertið þið “til baka” (return) í útsaums undirbúningi. Þar getið þið skipt um ramma í “rammavali” (hoop selection). Vélin skynjar hvaða rammi er á útsaumstækinu.

Flokka litablokkir

Forstillið mynstrið ykkar með einhverjum af þremur valkostum fyrir litina: “Flokka litablokkir” (sort), “Sameina litablokkir (merge) eða þá “allt í einum lit” (monochrome). Þið getið einnig valið þetta í útsaums saumaskap. Lesið meira um þetta í color block sort, color block merge eða monochrome.


Ath: Þið getið valið hvort þið veljið flokka eða sameina litablokkir.

Valkostir um þræðingu

Veljið “þræðingu” (basting) til að bæta þræðispori sem mun þræða og festa efnið við undirleggsefnið. Þið getið valið um að “þræða í kring um mynstrið” (baste around design) eða þræða innan rammans (baste around hoop) eða hvorutveggja. Þræðingu er einnig hægt að gera virka í útsaums saumaskap. Lesið meira um þetta í “þræði valkostum” (basting options).

Valinn útsaumsfótur

Veljið hvaða útsaumsfót þið ætlið að nota við útsauminn. Við mælum eindregið með að þið notið Q fótinn með nemanum og *deLuxe™* saumakerfið til að ná sem bestum árangri. Hvorn fótinn sem þið nú veljið í “bráðabirgða útsaums stillingunum” (temporary embroidery settings) þá verður hann sýndur í þessum glugga. Þið getið breytt um fótgerðina í glugganum og þá breytist hann einnig í stillingunum.



deLuxe™ Stitch System (deLuxe saumakerfið)

Allt eftir því hvaða fót þið hafið valið í “bráðabirgða útsaums stillingunum” (temporary embroidery settings) þá verður *deLuxe™* saumakerfið gerð virkt eða óvirkt. Við mælum eindregið með að sauma út með *deLuxe™* saumakerfinu og Q fætinum með nemanum. Lesið meira hér um *deLuxe™* saumakerfið.

Valkostir um tvinnaklippingu

Allar þær stillingar yfir valkosti um tvinnaklippingar sem framkvæmdar eru í “bráðabirgða útsaums stillingunum” (temporary embroidery settings) verða sýndar í glugganum. Þið getið einnig breytt valkostunum um tvinnaklippingar í þessum glugga.

Snúanlegur rammi — Turnable Hoop – Side Sort ATHUGA ATHUGA ATHUGA

Þessi valkostur er eingöngu sýnilegur ef þið hafið valið DESIGNER™ “Majestic” rammann 360x350 í listanum fyrir rammavalið í útsaums undirbúningi. Ef þið viljið sauma öll mystrin í annarri hliðinni á DESIGNER™ “Majestic” rammanum áður en þið snúið rammanum, veljið þið valkostinn “hliðarval” (side sort) áður en þið snertið “halda áfram” (continue).


Listi yfir litablokkir (Color Block List)

Allir litir í innhlöðnu mynstri verða sýndir og í þeirri röð sem þeir verða saumaðir. Hver upplistaður litur sýnir númer mynstursins og röðina á litablokk. Einnig eru framleiðendur tvinnans gefnir upp, grófleiki tvinnans og litanúmer. Stærðin á hverri litablokk gefur vísbendingu um hversu mörg spor eru í litablokkinni.

Sveiflið niður á við til að skruna í listanum yfir litablokkirnar til að skoða allar litablokkirnar. Sömu upplýsingar eru svo sýndar fyrir þá litablokk sem er í notkun í “tvinnalits kefli” (thread color spools) á skjánum. Til að fara yfir á aðra litablokk, snertið þið litablokk á listanum yfir litablokkirnar, eða sveiflið með fingrinum yfir tvinnalitskeflið til að gera næstu eða fyrrverandi litablokk á listanum virka.


Dæmi: 1:2 RaRa 40 2254, þýðir að annar liturinn í litablokkinni í fyrsta mynstrinu sem á að sauma sé frá Robison-Anton og sé Rayon í grófleika 40 og litanúmerið sé 2254.

Ef þið viljið minnka listann yfir litablokkirnar, snertið þið hnappinn “minnka/stækka” (minimize/expand) í efra vinstra horninu eða snertið valmyndina fyrir litablokkirnar.



Súmma (Zoom)

Súmmið að með því að snerta með tveimur fingrum samtímis á skjáinn og draga þá síðan í sundur án þess að sleppa þeim af skjánum. Eins farið þið að þegar þið viljið súmma frá — þá setjið þið einnig tvo fingur á skjáinn en hafið bil á milli þeirra og súmmið síðan frá með því að minnka millibilið á milli fingranna.




Annar valkostur er að nota súmm sleðann til að súmma að og frá á útsaumsfletinum. Færið sleðann til hægri til að súmma að og til vinstri til að súmma frá. Hægra megin við sleðann sjáið þið svo hvað þið hafið súmmað mikið.



Súmm valkostir (Zoom Options)

Snertið súmm valkostina til að opna sprettiglugga þar sem þið getið valið á milli þes að súmma öll mynstrin að (zoom to all) eða að súmma rammaflötinn að (zoom to hoop). Súmma öll mynstrin að sýnir öll mynstrin í útsaumsröðinni. Súmma rammaflötinn mun sýna allan rammaflötinn á skjánum.



1. Súmma öll mynstrin að
2. Súmma ramaflötinn að

Hornaprófun (Corner Check)

Noktið hornaprófun til að kanna fjögur hornin á mynstrinu og sjá hvar mynstrið verður á efninu.

Í hvert sinn sem þið snertið hnappinn fyrir hornaprófun fer ramminn í þessar stöður og þessari röð: efra vinstra, efra hægra, neðra hægra, neðra vinstra og fer svo í núverandi mynsturstöðu.



Valkostir um rammastaðsetningu (Hoop Position Options)

Notið valkostinn “rammastaðsetningu” (hoop position) til að færa rammaarminn í mismunandi stöður.

Núverandi staða spors (Current Stitch Position)

Þegar þið viljið fara aftur í “núverandi stöðu spors” (current stitch position) og halda áfram að sauma út eftir að þið hafið breytt rammastöðunni, snertið þið “núverandi stöðu spors”. Þið getið einnig ýtt á start/stop hnappinn einu snni til að fara aftur á núverandi spor og halda áfram með útsauminn.

Geymslustaða (Park Position)

Notið “geymslustöðu” (park position) þegar þið viljið færa útsaumsarminn til hliðar eða þegar þið ætlið að ganga frá útsaumstækinu til geymslu.

Ath: Venjulega er útsaumstækið í geymslustöðu þegar þið eruð í útsaums udirbúningi (edit) eða sauma aðgerð (mode)

Klippistaða (Trim Position)


“Klippistaða” (Trim position) færir rammann í áttina að ykkur, sem gerir ykkur auðveldara að klippa enda og/eða efnið í sérstakri saumatekni.

Ráð: Þið getið einnig notað hnappinn nálin upp/nálin niður sem flýtiðgerð til að færa rammann í klippistöðu.

Miðjustilla / fjarlægja rammastöðu (Center/Remove Hoop Position)

Þegar þið þurfið e.t.v. að fjarlægja rammann t.d. þegar þið þurfið að skipta um spólu, snertið þið “miðjustilla/fjarlægja rammastöðu” (center/remove hoop position). Sú stöð sýnir einnig miðstöðuna á rammanum..

Ráð: Þið getið einnig notað hnappinn “byrja á saumi á ný” (stitch re-start) á vélinni sem flýtiðgerð til að færa rammann miðjustöðuna.



Staðsetning mynsturs (Design Positioning)

Notið aðgerðina “staðsetning mynsturs” (design positioning) til að staðsetja mynstrið nákvæmlega á réttan stað án þess að þurfa að spenna efnið í ramma á ný. Það getur einnig komið sér vel þegar þið viljið sauma mynstur á einhvern nákvæman punkt á verkefninu eða nálægt einhverju öðru mynstri.

Ráð: Notið JoyOS advisor™ aðgerðina til að nálgast leiðbeiningar um staðsetningu mynsturs.

Snertið hnappinn “staðsetning mynsturs” (design positioning) til að opna fyrir staðsetningargluggann.


Til að færa mynstrið í rammanum án þess að velja einhvern ákveðinn læsipunkt, snertið þið og færið mynstrið þar til þið eruð ánægð með staðsetninguna. Þið getið einnig opnað “kistuna” (toolbox) og snert hnappinn “setja bendilsoddinn í miðju” (set cursor point center) til að finna miðju mynstursins á fljótlegan hátt og færa mynstrið í miðju rammans ef þið viljið.

Til að staðsetja mynstrið með læsipunkti á mynstrinu sem samsvarar ákveðinni staðsetningu á efninu eða áður saumuðu mynstri, farið þið í gegn um þrep 1 og 2 í “álfi fyrir mynsturstaðsetningu” (design positioning wizard).

Til að staðsetja og snúa mynstrinu með læsipunkti og samstæðum punkti á efninu eða áður saumuðu mynstri farið þið í gegn um þrep 1–4 í “álfi fyrir mynsturstaðsetningu” (design positioning wizard).

Snertið OK þegar þið eruð ánægð með staðsetningu mynstursins eða snertið “hætta við” (cancel) til að loka staðsetningar aðgerðinni án þess að vista nokkrar breytingar.

Ráð: Ef þið viljið aðeins færa mynstrið til í rammanum, opnið þið “mynstur staðsetningu” (design positioning) og færið mynstrið með fingri á skjánum eða notið stjórnhyólið.




Súmmið útsaumsflötinn að til að vera fullviss um að staðsetningin sé nákvæmlega þar sem þið vilduð hafa hana og gerið það með því að snerta hnappinn “súmma að bendli” (zoom to cursor). Þið getið einnig notað “þétta/strekkja”

(pinch/stretch). aðgerðina eða notað súmm sledann til að súmma að og frá. Þið getið séð hvað þið súmmið mikið á fletinum hægra megin við súmm sledann.

Álfur fyrir mynsturstaðsetningu (Design Positioning Wizard)

1. Velja læsipunkt á skjánum

Snertið númer 1 til að velja læsipunkt. Færið bláa bendilinn með fingrinum á þann punkt í mynstrinu á skjánum sem þið viljið að samsvari punkti á efninu eða áður saumuðu mynstri.. Fínstillið þetta með örvunum á stjórnhjólinu. Ef þið viljið setja læsipunktinn við horn eða miðju mynstursins, opnið þið “kistuna” (toolbox) og notið hnappana “stilla bendilspunkta” (set cursor point). Snertið hnappinn fyrir súmm valkostina og notið “súmma að bendli” (zoom to cursor) hámarka súmmið og “skimið” (pan) útsaumsflötinn til að finna nákvæma staðsetningu fyrir bendilinn.



2. Færa læsipunkt á efninu

Snertið númer 2. Blái bendillinn læsist nú við mynstrið. Hann breytist nú úr bláum lit í svartan og með hring í kring um miðjuna á læsipunktinum. Snertið og færið mynstrið með fingri á skjánum til að staðsetja það nákvæmlega á þann stað sem þið viljið hafa það á efninu eða við áður saumað mynstur. Notið örvarnar á stjórnhjólinu til að fínstilla. Staðsetning nálarinnar sýnir ykkur svo hvar læsipunkturinn verður á efninu í rammanum.


Ath: Ef þið eruð ánægð með staðsetninguna á mynstrinu, snertið þið OK til að loka mynstur staðsetningunni. Ef þið þurfið einnig að stilla halla eða vinkel mynstursins haldið þið áfram með þrep 3.



3. Setja samstæðupunkt á skjáinn

Snertið númer 3 til að velja annan samstæðupunkt á mynstrið sem samsvarar annarri staðsetningu fyrir mynstrið á efninu eða áður saumuðu mynstri.

Snertið og færið blá bendilinn á skjánum og á þann stað þar sem þið viljið setja þennan samstæðupunkt. Fínstillið með örvunum á stjórnhjólinu. Notið hnappinn “súmma að bendli” (zoom to cursor) til að hámarka súmmið og skima um útsaumsflötinn eftir nákvæmri staðsetningu bendilsins.



4. Snúa mynstrinu á efninu

Snertið númer 4. Snertiaðgerðin “snúa” (rotate) verður sjálfkrafa valin. Snertið og færið með því að nota fingur á skjánum, eða notið örvarnar á stjórnhjólinu til að snúa mynstrinu þar til nálin er nákvæmlega á þeim stað sem þið viljið hafa hana á efninu eða áður saumuðu mynstri. Snertið OK til að loka mynstur staðsetningunni.



Súmma að bendli (Zoom to Cursor)

Snertið hnappinn “súmm valkostir” (zoom options) og finnið “súmna að bendli” (zoom to cursor). Þegar þið notið “súmna að bendli” fáið þið stærri og betri mynd af bendlinum og getið “skimað” (pan) nákvæmar um útsaumsflötinn og fáið bendil staðsetninguna einnig í miðjuna á skjánum.



Stilla bendilsoddinn (Set Cursor Point)

Opnið “kistuna” (toolbox) og finnið hnappinn “stilla bendilsoddinn” (set cursor point). Færið bendilsoddinn í eitt af völdu hornunum eða í miðju mynstursins. “Stilla bendilsoddinn” er hægt að nota til að fara eftir mynsturfletinum með því að snerta einhvern af fjórum hornahnöppunum. Finnið miðju mynstursins með því að snerta miðjuhnappinn..




deLuxe™ Stitch System deLuxe Saumakerfið

Stjórnstækin í útsaums saumaskap breytst eftir því hvort *deLuxe™* saumkerfið er virkt eða ekki í “bráðabirgða útsaums stillingunum” (temporary embroidery settings). Notið stjórnstækin til að stilla jafnvægið á milli yfir og undirtvinna og sérstaklega þegar þið eruð að nota sérstakan tvinna eins og málmþráð. Lesið meira um *deLuxe™* saumakerfið í “bráðabirgða útsaums stillingum” (temporary embroidery settings).



Tvinnskömmun



Tvinnaþenna

“Smart vistun” (Smart Save)

Ef þið viljið vista saumaskapinn þar á meðal innhlöðnum saum, innhlöðnu mynstri eða núverandi saumastillingum þá snertið þið hnappinn “smart vistun” (smart save). Sprettigluggi kemur upp og staðfestir að “smart” vistun hafi verið framkvæmd og þið getið því slökkt á vélinni eða byrjað á öðru JoyOS advisor™ verkefni. “Smart” vistun man og geymir mynstrið, sauminn og stillingarnar sem notaðar voru. Það þýðir að þið getið kallað þær fram seinna meir þegar þið viljið halda áfram með verkefnið.

Þið snertið svo “hlaða inn smart vistun” (load smart save) í JoyOS advisor™ aðgerðinni til að kalla fram vistunina og halda áfram með hana.

Ath: Þegar þið snertið “smart vistun” þá mun fyrri vistun verða eytt.



Hnappur fyrir smart vistun

*JoyOS advisor™ aðgerðar
hnappur*

Sjálfvirk “smart” vistun (Auto Smart Save)

Þegar þið eruð að sauma út mun DESIGNER EPIC™ vélin stöðugt og sjálfkrafa vista það sem þið eruð að sauma. Ef t.d. rafmagn færi af á meðan þið eruð að sauma út, þá kæmi sprettigluggi á skjáinn þegar rafmagn kemur á á ný. Í þeim glugga getið þið valið að fara aftur í útsaums saumaskap og í mynstrið sem þið voruð að sauma. Útsaumurinn byrjar þá svo til á sama stað og þið voruð þegar rafmagnið fór af.

Ráð: Áður en þið byrjið að sauma á ný er gott að bakka um nokkur spor með því að nota “fara spor fyrir spor” (step stitch-by-stitch) aðgerðina til að fullvissa ykkur um að ekkert bil verði á milli í útsaumnum.

Tvinnalits kefli (Thread Color Spools)

Allir litir í innhlöðnu mynstri eða mynstrum eru sýndir og í þeirri röð sem þeir verða notaðir. Fyrir neðan núverandi tvinnalit eru upplýsingar um númer mynstursins og litaröðina í því. Einnig eru upplýsingar um tvinnaframleiðandann, grófleika tvinnans og litanúmer. Sveiflið frá vinstri til hægri á tvinnalitina til að gera næstu litablokk virka í listanum “color block list”.

Á meðan þið saumið mun litatónninn á virkum tvinnalit fölna sem gefur til kynna hvað mikið sé eftir að sauma í þessari litablokk.

Dæmi: 1:2 RaRa 40 2254, þýðir annar liturinn í fyrsta mynstrinu sem verið er að sauma er frá Robinson-Anton tvinnaframleiðandanum og er Rayon nr. 40 og litanúmerið er 2254.



Fara aftur í útsaums undirbúning (Return to Embroidery Edit)

Snertið hnappinn til að fara til baka (return) til að fara til baka í útsaums undirbúning þar sem þið getið breytt stillingum í mynstrinu.



Fara spor fyrir spor / fara á spor (Step Stitch-by-Stitch/Go to Stitch)


Snertið + til að fara fram á við og - til að fara aftur á bak spor fyrir spor. Farið nokkur spor til baka þ.e.a.s. eftir að yfirtvinninn hefur slitnað eða klárast, til að fullvissa ykkur um að saumurinn þeki það svæði sem þetta skeði á. Snertið og haldið til að fara á meiri hraða í gegn um sporin. Bendillinn á skjánum mun elta sporin á útsaumsfletinum.

Til að fara á eitthvað ákveðið spor innan litablokkarinnar, snertið þið hnappinn “fara á spor” (go to stitch). Lyklaborð kemur upp þar sem þið getið skrifað númer á spori. Ef númerið er of hátt mun vélin færa sig á síðasta sporið í litablokkinni.




Fjöldi spora í núverandi litablokk (Numbers of Stitches in Current Color Block)

Núverandi sporstaða í litablokkinni er sýnd við hliðina á tákniinu fyrir litablokkina. Númerið innan hornklofans sýnir ykkur heildarfjölda spora í núverandi litablokk.



Fjöldi spora í útsaumsröðinni (Number of Stitches in Embroidery Combination)

Núverandi sporstaða í útsaumsröðinni er sýnt við hliðana á blómatakninu. Númerin innan hornklofans sýna ykkur heildarfjölda spora í mynstrinu eða mynsturröðinni.



Valkostir lita (Color Options)

Notið lita valkostina til að sauma mynstrin ykkar hraðar og auðveldar.

Litaflokkun (Color Block Sort)

“Litaflokkun” flokkar litina í mynstrinu á einstakan hátt þannig að vélin saumar alla fleti sem eru í sama lit hvern á fætur öðrum..

Ath: Þið þurfið að flokka litablokkirnar áður en þið byrjið að sauma út. Þegar þið hafið byrjað að sauma mynstrið verður þessi hnappur gráleitur og þar með óvirkur.

Sameina litablokkir (Color Block Merge)

Gerði litaflokkun virka til að fækka stoppum á milli sömu lita í litablokkum.

Ath: Útlitið á listunum fyrir litablokkir lítur samt alveg eins út.

Einn litur (Monochrome)

Snertið hnappinn til að virkja “eins lita” (monochrome) útsaum. Öll mynstrin verða sýnd í gráum lit og vélin stöðvast ekki til að skipta um tvinnalíti. Til að afvelja eins lita saum ýtið þið einfaldlega aftur á hnappinn.

Ath: Ef “sjálfvirka tvinnaklippan” (automatic thread cutter) eða “sjálfvirka stökkeþpora klippi aðgerðin” (automatic jump stitch trim function) eru valdar í “bráðabirgða útsaums stillingunum” (temporary embroidery settings) verða stökkeþporin samt klíppt á milli litablokkanna.

Ráð: Þið getið einnig snert STOP aðgerðina á vélinni sem flýtvísun til að gera eins lita saum virkan.





Hnappur fyrir litaflokkun



Hnappur fyrir sameiningu lita



Hnappur fyrir einlitt



1. Litaflokkun
2. Litaflokkun og sameining lita

Valkostir fyrir þræðispor (Basting Options)

Þræðispor gerr ykkur t.d. kleift að þræða efnið við undirleggsefni sem hefur verið spennt í ramma. Það er sérstaklega hentugt þegar ekki er hægt að spenna viðkomandi efni sjálft í rammann. Þræðing kemur sér einnig vel þegar um teygjanleg efni er að ræða.

Snertið hnappinn “valkostir fyrir þræðingu” (basting options) til að opna sprettigluggann með valkostum fyrir útsaums þræðispor. Þessa valkosti er einnig hægt að stilla í glugganum “velkomin í útsaums saumaskap” (welcome to embroidery stitch out) áður en þið farið í útsaums saumaskap.

Snertið “þræða í kring um mynstrið” (baste around design) til að bæta þræðisporum í kring um mynstrið, og gera þar með útlínur í kring um flötinn þar sem mynstrið á að saumast.

Snertið “bæta þræðispori við innan rammavæðis” (baste around hoop area) til að bæta þræðispori við þétt innan rammans.

Þið getið valið báða valkostina til að bæta við aukalegri styrkingu fyrir ákveðin efni eða saumatekni.

Ath: Þegar þessir valkostir eru valdir þá verða eingöngu lítablokkir fyrir þræðisporin sýnd í listanum yfir lítablokkirnar. Þegar þræðingu er lokið mun listinn aftur sýna allar lítablokkirnar fyrir mynstrið eða mynstrin.

Ráð: Snertið FIX aðgerðina til að gera hana virka þegar þið ætlið að þræða í kring um mynstur.



Hnappur fyrir valkosti þræðispora



Sprettigluggi með valkostum fyrir þræðingar


Sprettigluggar í útsaums saumaskp (Embroidery Stitch Out Pop-up Messages)

Það þarf að kvarða útsaumsarminn (The Embroidery Arm Needs to Calibrate)

Þegar útsaumsáhalðið er sett á vélina, kemur sprettigluggi sem minnir ykkur á að taka rammann af tækinu, hreinsa svæðið í kring um vélina til að kvarða útsaumsarminn. Þið verðið einnig minnt á að setja viðeigandi útsaumsfót á vélina.



Það er mjög áriðandi að fjarlægja útsaumsrammann, því annars gæti hann eða útsaumstækið skemmt við kvörðunina.



Setjið ramma á tækið (Attach Hoop)

Ef ramminn á tækinu er ekki sá sami og er valinn á skjánum, þá fer vélin ekki í gang. Þið verðið þá að skipta um ramma og setja þann sem er tekinn fram á skjánum á tækið, eða fara aftur í útsaums undirbúning (edit) og velja þann ramma sem er á tækinu.

Ramminn verður einnig að vera rétt settur á tækið til að vélin skynji hann. Rennið rammatenginu inn í rammahölduna framan frá þar til hún smellur á sinn stað.




Undirtvinninn er að klárast (Bobbin Thread Low)

Þegar undirtvinninn er að verða búinn kemur sprettigluggi á skjáinn og lætur ykkur vita í tíma að undirtvinninn sé að klárast á spólunni og að þið þurfið fljótlega að skipta um spólu. Þetta gefur ykkur smátíma til að undirbúa hvenær heppilegast verði fyrir ykkur að skipta um spóluna.

Þið getið haldið áfram að sauma þar til undirtvinninn klárast alveg. Án þess að loka sprettiglugganum, snertið þið start/stop hnappinn, eða fótstöðu til að halda áfram að sauma.

Snertið “hætta við” (cancel) til að halda áfram frá núverandi stöðu sporsins.

Snertið OK til að færa rammann í stöðuna “miðstaða/fjarlægja rammann” (center/remove hoop). Sprettigluggi með rammastaðsetningu opnast. Fjarlægið tómu spóluna og setjið nýja spólu í vélina. Snertið “núverandi staða” (current position) í sprettiglugganum og togið í lausa enda á yfirtvinnanum. Snertið start/stop hnappinn til að halda áfram að sauma út.



Athugið yfirtvinnann (Check Upper Thread)


Vélin stöðvast sjálfkrafa ef yfirtvinninn klárast eða slitnar.

Þræðið vélina á ný frá byrjun, lokið sprettiglugganum, bakkið um nokkur spor með því að nota “spor fyrir spor aðgerðina” (step stitch-by-stitch control) til að fullvissa ykkur um að saumarnir tengist saman. Haldið síðan áfram að sauma.



Skiptið um tvinna (Change Thread)


Þegar kemur að því að þurfa að skipta um lit á yfirtvinnanum stöðvast vélin. Skiptið um tvinnakefli og þræðið vélina. Ráðlagður tvinnalit er sýndur í sprettiglugganum.



Klippið og fjarlægið tvinnaendann (Cut and Remove the Thread Tail)


Eftir að hafa skipt um tvinna, saumar vélin nokkur spor og stöðvast síðan til að þið getið klippt tvinnaendann.

Ath: Þegar aðgerðin "sjálfvirk tvinnaclipping og sjálfvirk klipping á stökkeporum" (automatic thread cutter and automatic jump stitch trim) er virk í bráðabirgða útsaums stillingum, verður tvinningur klippur sjálfkrafa og engin skilaboð um að klippa tvinnaenda verður sýnd. Fjarlægð bara tvinnaendana sem verða klipptir.



Útsaumurinn er fullsaumaður (Your Embroidery is Finished)


Sprettigluggi og hljóðmerki gefa til kynna að útsaumurinn er fullsaumaður. Þegar sprettiglugganum verður lokað verður mynstrið samt enn innhlaðið í útsaums saumaskap og þið gætuð þess vegna byrjað að sauma það mynstur á nýjan leik, með þeim stillingum sem voru á því.



Sjalfvirk "Smart vistun" (Auto Smart Save)

Ef rafmagnið af einhverjum ástæðum fer af þá sjáid þið þennan sprettiglugga þegar rafmagnið kemur á aftur. Snertið OK í sprettiglugganum og haldið áfram með útsaums saumaskap. Það hleður mynstrinu inn og þið getið haldið áfram nokkurn veginn frá þeim stað sem þið voruð á þegar rafmagnið fór af.

Ráð: Áður en þið byrjið á útsaumnum ráðleggjum við ykkur að fara til baka um nokkur spor með því að nota fara spor fyrir spor aðferðina til að fullvissa ykkur um að sporin tengist örugglega saman.




Skipta um nál (fyrir aukaáhöld) (Change Needle (Optional Accessory))

Forrit fyrir "klippivinnu" (Cutwork) og "feltvinnu" (felting) þarfnast aukalegra fylginála og áhalda. Við klippivinnumynstur þurfið þið HUSQVARNA VIKING® útsaums klippivinnu nálarsett (920268-096) og við feltvinnu þurfið þið HUSQVARNA VIKING® feltvinnu útsaumssett (920402-096).

Þegar vélin stöðvast og þessi sprettigluggi kemur á skáinn, setjið þið viðeigandi aukalega nál í vélina og snertið síðan OK og ýtið á start/stop hnappinn til að halda áfram.


Klippivinnu mynstur eru merkt með tákni fyrir klippivinnunál og felt mynstur eru merkt með tákni fyrir feltvinnunál í DESIGNER EPIC™ sýnishornabókinni..

Ath: Klippivinnumynstur er einnig hægt að sauma án þess að nota klippivinnunál, en þá þurfið þið að klippa klippisvæðin handvirkir og þá atti heldur ekki að nota listann yfir litablokkirnar.



Athugið! (Attention!)

Ef vélin stöðvast og þessi sprettigluggi kemur upp þá getið þið ekki haldið áfram að sauma. Bíðið í nokkur augnablik og snertið OK þegar hún verður virk á ny. Athugið nálargrófleikann og yfirfarið þræðinguna á vélinni.



I0 Forritun (Program)



Forritun — yfirlit (Program – Overview)


Þið getið sameinað sauma og/eða stafi og tölustafi til að búa til saumaraðir. Sameinið hina ýmsu skrautsauma og stafi frá *mySewnel™* möppunni í skýinu eða frá USB tæki.

Þið getið sameinað sauma allt upp í 500mm að lengd. Þið getið séð hversu löng saumaröðin er hjá ykkur efst í

glugganum. Þið getið forritað bæði í sauma og í útsaums undirbúningi (edit).

Ráð: Ef sauma aðgerð er virk og saumaröðin er tilbúin til að sauma hana, getið þið lokað forritunarglugganum með því að stíga á fótómótsstöðuna eða ýta á “start/stop” hnappinn.


Ath: Ekki er hægt að forrita alla sauma. Sprettigluggi lætur ykkur vita ef þið reynið að selja slíka sauma inn í saumaröðina.



- | | | |
|---|--|---|
| 1. <u>Lengd á forriti</u> | 8. <u>Eyða</u> | 16. <u>Opna lyklaborð</u> |
| 2. <u>Fara á fyrra spor / fara á síðasta spor</u> | 9. <u>Endaspeglun</u> | 17. <u>Hætta forritun</u> |
| 3. <u>Fara á næsta spor / fara á fyrsta spor</u> | 10. <u>Hliðarspeglun</u> | 18. <u>OK, fara til baka í sauma aðgerð</u> |
| 4. <u>STOP skipun</u> | 11. <u>Bendill</u> | 19. <u>Skráarstjórn</u> |
| 5. <u>FIX skipun</u> | 12. <u>Sporlengd / sporþéttleiki</u> | 20. <u>Valmynd fyrir letur</u> |
| 6. <u>Skipun um tvinnaklippingu</u> | 13. <u>Sporbreidd / Sporstaðsetning</u> | 21. <u>Valmynd fyrir sauma</u> |
| 7. <u>Afrita</u> | 14. <u>Vista</u> | 22. <u>JoyOS advisor™ verkefna valmynd</u> |
| | 15. <u>JoyOS advisor™ verkefna skoðari</u> | 23. <u>Minnka / stækka valflöt</u> |

Hanna nýtt forrit (Create New Program)


1. Til að hanna nýtt forrit, snertið þið forritunar hnappinn til að opna forritunar gluggann.



2. Snertið saumavalmyndina eða leturgerðavalmyndina til að velja saum eða leturgerð sem þið ætlið að nota.




Sauma valmynd



Leturgerða valmynd

3. Setjið inn sauma frá skrárstjórn eða sauma valmynd. Virk staða er sýnd með bendlinum og saumurinn eða stafurinn eru auðkenndir. Innsettir saumar eða stafir verða valdir og settir inn þar sem bendillinn er. Aðeins er hægt að breyta völdum saum. Þið getið fært bendilinn hvert sem er í saumaröðinni með því að nota örvarnar “fara á fyrra spor” eða “fara á næsta spor”.

Ath: Bein lína við odda örvanna gefur til kynna hvort farið er á síðasta eða fyrsta spor.




Virk staða er auðkennd



Farið á fyrra spor / farið á næsta spor

4. Þegar leturgerða valmyndin er valin opnast lyklaborðið sjálfkrafa og þið getið skrifað texta. Minnkið lyklaborðið með því að snerta efra hægra hornið til að komast að OK hnappnum.



5. Snertið OK hnappinn til að hlaða mynstrið inn í sauma aðgerð. Þið getið einnig hlaðið forritið með því að koma við fótómótstöðuna eða snerta start/stop hnappinn á vélinni. Snertið “hætta við” (cancel) til að afturkalla forritið og loka forritunarglugganum.



Breyta hönnuðu forriti (To Edit a Created Program)

Ef þið viljið breyta þegar innhlöðnu forriti í sauma aðgerð, snertið þið hnappinn “breyta saumaforriti” (edit stitch program) og þá farið þið aftur inn í forritunar gluggann. Þið getið einnig snert og haldið við forritið til að opna “smart kistuna” (smart toolbox) til að komast að breytingar (edit) hnappnum. Gerið þær breytingar sem þið ætlið að gera og snertið síðan OK í forritunarglugganum til að hlaða röðinni inn í sauma aðgerð með þeim breytingum sem þið framkvæmduð. Snertið “hætta við” (cancel) hnappinn á ný til að afturkalla.



Breyta sauma eða stafafortiti (Edit Stitch or Lettering Program)

Setja inn saum eða staf



Hnappur fyrir lyklaborð

Færið bendilinn á þann stað þar em þið viljið bæta sauma eða staf inn í röðina með því að nota hnappinn “fara á fyrri spor//fara á næsta spor” (step to previous / step to next stitch). Ef að “fara á fyrri” örin er með línu undir örinni þá farið þið með bendilinn á byrjunina. Ef að “fara á næsta” örin er með línu undir örinni þá farið þið með bendilinn á endann. Snertið viðeigandi saum í saumavalmyndina eða í skráarstjórn til að bæta honum inn þar sem bendillinn er staðsettur.

Snertið leturgerða valmyndina til að opna lyklaborð og snertið staf sem þið viljið setja inn þar sem bendillinn er. Breytið um leturgerð með því að snerta hana á valfletinum. Lokið lyklaborðinu í efra hægra horninu. Ef þið snertið sauma valmyndina eða skráarstjórn þá hverfur lyklaborðið sjálfkrafa af skjánum. Þið getið opnað lyklaborðið á ný með því að snerta hnappinn fyrir það eða með því að snerta leturgerða valmyndina.

Laga saum eða staf

Þið getið speglað, stillt lengdina, breiddina og staðsetninguna eða breytt þéttleikanum í völdum saum á sama hátt og þið getið breytt saumastillingunum í sauma aðgerð.

Snertið og haldið yfir forriti á skjánum til að opna “smart kistuna” (smart toolbox). “Smart kistan” gerir ykkur kleift að afrita, eyða eða spegla valinn saum í forritinu.

Eyða saum eða staf

Ef þið viljið eyða saum, færið þið bendilinn á þann saum eða staf sem þið viljið eyða (viðkomandi valinn saumur eða stafur verður blár) og síðan snertið þið hnappinn til að “eyða” (delete) á skjánum í smart kistunni. Snertið og haldið við eyðingar hnappinn til að eyða öllu forritinu.

Afrita saum eða staf


Til að afrita saum, færið þið bendilinn á sauminn eða stafinn sem þið viljið afrita (viðkomandi saumur eða stafur verður blár) og snertið síðan hnappinn “afrita” (duplicate) á skjánum eða í smart kistunni.

Ath: Framkvæmið ykkar stillingar á saumnum áður en þið afritið hann og þessi afritaði saumur verður þá afritaður með þeim breytingum sem þið framkvæmið.

Snertið og haldið til að nota lyklaborðið þar sem þið getið sett inn fjölda afrita af saumnum sem þið viljið bæta inn.

Setja saum eða staf í stað annars

Til að setja saum eða staf í stað annars, notið þið skrun-örvarnar til að velja sauminn eða stafinn sem á að henda út og ýtið á hnappinn “eyða” (delete). Setjið nýja sauminn eða stafinn síðan inn þar sem bendillinn er staðsettur.



1. Fara á fyrri spor / fara á síðasta spor
2. Fara á næsta spor / fara á fyrsta spor
3. Bendill
4. Afrita
5. Eyða
6. Endaspeglun
7. Hliðarspeglun

Stilla eða breyta öllu forritinu (Adjust the Entire Program)

Til að stilla eða breyta öllu forritinu, farið þið aftur í sauma aðgerð (sewing mode) með því að snerta OK hnappinn. Stillingar eða breytingar sem verða framkvæmdar hér hafa áhrif á allt forritið. Lesið nánar um hinar mismunandi sauma stillingar í sauma aðgerð en þær hafa áhrif á allt forritið.



Skipanir í sauma forritum (Stitch Program Commands)


Þið getið sett inn FIX, STOP og skipanir um tvinnaklippingar í sauma forritið. Skipanirnar verða settar inn í sauma forritið og verða alltaf framkvæmdar þegar þið saumið forritið.

Farið á staðinn þar sem þið viljið bæta skipuninni við. Snertið skipunina og tákni verður bætt inn í forritaða sauminn. Það staðfestir að skipunin hafi verið sett inn og það sýnir einnig hvar skipunin verður framkvæmd í saumaröðinni.

Ath: Ef þið eruð að hanna sauma forrit í útsaums aðgerð, þá verður heftingum bætt sjálfkrafa inn í byrjun og enda saumsins sem bætt er inn. Þær skipanir er hins vegar hægt að fjarlægja.

Bætið STOP skipun inn með því að snerta STOP hnappinn á skjánum. STOP skipunin mun láta vélina stöðvast á völdum stöðum í forritaða saumnum. Þetta getur komið sér vel t.d. ef þið eruð að hanna saumaforrit með mörgum röðum.

Bætið inn FIX skipun með því að snerta FIX hnappinn á skjánum. FIX skipuninni bætir inn heftingu á völdum stað í röðinni. Þið getið sett inn FIX skipun hvar sem er í röðinni.



Bætið inn tvinnaklippinga skipun með því að snerta hnappinn fyrir tvinnaklippingar á skjánum. Bætið inn tvinnaklippinga skipun þar sem þið viljið að vélin hefti fyrir og klippi tvinnann.

Ath: Ef tvinnaklippingar aðgerð er afvalin í bráðabirgða stillingum, þá mun vélin aðeins hefta fyrir og stöðvast þegar hún kemur að skipun fyrir tvinnaklippingu.



Vista forrit (Save Program)

Til að vista skrána snertið þið hnappinn fyrir “vistun” (save) og upp kemur sprettigluggi á skjáinn. Þar getið þið valið um að vista sauminn í *mySewnet*™ möppu í skýinu eða á USB tæki. Áður vistuð mynstur, saumar, forrit og/eða leturforrit eru sýnd. Gefið skránni ykkar nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK hnappinn.

Ef þið ætlið að vista sauminn í möppu, snertið þið einfaldlega og haldið við möppuna sem á að opna, gefið skránni ykkar nafn með lyklaborðinu og vistið hann í möppunni með því að snerta OK í sprettiglugganum til að vista. Til að búa til nýja möppu snertið þið hnappinn “búa til nýja möppu” (create new folder), gefið henni nafn með lyklaborðinu og snertið síðan OK. Snertið hana síðan og haldið til að opna nýju möppuna og vista í henni.


Snertið listann og smámyndahnappinn til að skipta á milli þeirra og skoða mynstrin sem eru í listunum og smámyndunum. Í listaskoðun er hvert mynstur sýnt með skráarnafni og skráargerð, en í smámyndunum getið þið skoðað mynstrin með nafni og smámynd af skránni.

Til að hætta vistunarferlinu, lokið þið sprettiglugganum með því að snerta “hætta við” (cancel). Vistunarglugginn lokast og þið farið aftur í forritunar aðgerð.

Lærið meira um hvernig þið eigið að skipuleggja vistaðar skrár í “skráarstjórn” ([file manager](#)).



Vistunar hnappur í útsaums undirbúningi



1. Valflötur
2. Skráarnafn
3. Hætta við
4. Staðfesta
5. Hanna nýja möppu
6. Skipta á milli lista og smámynda skoðunar
7. Vista á USB tæki
8. Vista í *mySewnet*™ möppu í skýinu

Saumið eða saumið út forritið ykkar (Sew or Embroider Your Stitch Program)

Til að sauma forritið, hlaðið þið því inn í sauma aðgerð með því að snerta OK hnappinn í forritunarglugganum.

Ef þið hafið opnað “forritun” (program) í útsaums undirbúningi (edit), snertið þið OK í forritunar glugganum og þá fer forritið í útsaums undirbúning.


Ath: Forrit sem hannað er í útsaums aðgerð mun verða hlaðið og vistað sem mynstur og því ekki hægt að sauma það í sauma aðgerð.



Sprettigluggar í forritun (Program Pop-Up Messages)


Ekki forritanlegt spor

Sum spor er ekki hægt að setja inn í forrit, t.d.hnappagöt og sérstakar sauma valmyndir eins og 4-átta saumar.



Þið hafið náð hámarksfjölda spora

Saumurinn sem þið eruð að reyna að bæta við gerir saumaforritið of langt. Saumaforrit getur orðið allt að 500 mm. langt og innihaldið allt að 199 sauma og skipanir. Þessi sprettigluggi kemur upp ef sauma forritið fer fram úr þessum tölum.



|| Stillingar (Settings)



Bráðabirgða sauma stillingar (Temporary Sewing Settings)

Breytið bráðabirgða sauma stillingunum þegar þið viljið breyta saumaskildum stillingum í núverandi verkefni. Breytingar sem gerðar hafa verið í bráðabirgða stillingum verða endurstilltar þegar þið byrjið á nýju *JoyOS advisor™* verkefni úr *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Þegar þið slökkvið á vélinni verða allar stillingar sem þið framkvæmduð í bráðabirgða stillingum settar aftur á sjálfgefnar stillingar.

Eftirfarandi stillingar er hægt að stilla í bráðabirgða sauma stillingum:

- *deLuxe™* saumakerfi
- Sjálfvirk lyfting á saumfæti
- Sjálfvirk tvinnakliping
- Sjálfvirk FIX
- Takmarkanir á sporbreidd
- Valkostir með flytjara

deLuxe™ Stitch System (deLuxe saumakerfi)

Þegar *deLuxe™* saumakerfið er valið mun vélin sjálfkrafa velja hentugustu leiðina til að stjórna yfirtvinnanum með tvinnaskömmun eða tvinnaspennu, og byggir þá á völdu efni og stillingum. Í tvinnaskömmun fylgist vélin sjálf með efnisþykktinni undir saumfætinum og skammtar sjálf tvinnamagnið sem hentar þeirri þykkt fyrir valinn saum. Í tvinnaspennu er eins og í öllum eldri saumavélum tvinnadiskar sem þrýsta að tvinnanum og halda tvinnaspennunni stöðugri en án tillits til þykktar efnisins.

Til að ná sem bestum árangri mælum við eindregið með því að þið hafið þennan valkost valinn nema þegar þið eruð að nota sérstaka saumataekni eða aukahluti sem ekki er hægt að nota hana við. Afveljið *deLuxe™* saumakerfið í bráðabirgða sauma stillingum til að fara yfir í venjulega tvinnaspennu.

Stýribúnaðurinn til að stilla tvinnaskömmun/tvinnaspennu, sem sést í sauma aðgerð, mun breytast eftir því hvaða saum þið eruð að sauma og einnig hvort *deLuxe™* saumakerfið er valið eða ekki í bráðabirgða sauma stillingum.

Sjálfvirk lyfting á saumfæti (Sensor Presser Foot Lift)

Þegar hún er valin lyftir vélin saumfætinum sjálfkrafa í eftirtöldum tilfellum:

- Þegar vélin stöðvar með nálina ofan í efninu þá lyftist saumfóturinn sjálfkrafa í sveifluhæð.
- Eftir tvinnaklipingu verður saumfætinum lyft.

Þegar þetta er afvalið verður saumfætinum ekki lyft.

Temporary Sewing Settings

Temporarily change your sewing settings. Changes made to temporary sewing settings will be reset at start of a new project from the JoyOS advisor™.

deLuxe™ Stitch System

When selected, the machine will automatically use the best way to control the upper thread, thread portioning or thread tension, based on the selected stitch and settings. For best sewing result it is recommended to keep the deLuxe™ stitch system selected for all sewing except when using specific techniques or accessories that do not support thread portioning.

Sensor Presser Foot Lift

When selected, the machine automatically raises the presser foot in certain situations, e.g. after a cut, when the machine stops and when needle stop up/down is selected.

Automatic Thread Cutter

When selected, the machine automatically performs cuts in certain situations, e.g. at cut commands in stitches and programs.

Automatic FIX

When selected, the machine automatically activates the FIX function in certain situations e.g. when selecting a stitch.

Stitch Limiting Options

Stitch Width Safety

Locks the needle in center position.

Twin Needle

Off 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0

Feed Teeth Options

Auto

The feed teeth will be lowered automatically in certain situations, e.g. when free motion is selected and when sewing on buttons.

Up

The feed teeth will be raised for all sewing.

Down

The feed teeth will be lowered for all sewing.

Sjálfvirk tvinnaklipping (Automatic Thread Cutter)

Þegar hún er valin, klippir vélin tvinnana sjálfkrafa í eftirtöldum tilfellum:

- Þegar búið er að sauma hnappagat.
- Þar sem klippiskipanir eru í saumum, saumaröðum og mynstrum.
- Eftir að hafa saumað einn ákveðinn saum t.d. fangamark eða kóssa.

Þegar þetta er afvalið mun vélin ekki klippa tvinnana.

Ath: Afveljið þetta þegar þið notið auðaleg tæki sem eru fest í gútin tvö á stingplötunni rétt fyrir ofan lokið á gríparanum, til að koma í veg fyrir skemmdir á sjálfvirkra tvinnabúnaðinum sem er rétt undir stingplötunni.

Sjálfvirkt FIX (Automatic FIX)

Þegar þetta er valið, mun vélin sjálfkrafa gera FIX aðgerðina virka eftir að vélin hefur klippt og þegar saumur hefur verið valinn.

Takmarkanir á sporbreidd (Stitch Limiting Options)

Stillið vélina annaðhvort á sporbreiddaröryggi eða stillið nálar millibilið á tvíburanál þegar þið notið þær, til að koma í veg fyrir að vélin geti tekið of mikla sporbreidd þegar þið notið tvíburanálar og einnig að loka fyrir sporbreidd þegar þið notið stingplötuna fyrir beina sporið. Það kemur í veg fyrir að þið stillið óvart á zik zak þegar þið megið alls ekki gera það.

Sporbreiddaröryggi (Stitch Width Safety)

Þegar það er valið þá gefur vélin aðeins kost á beinu spori í miðstöðu til að koma í veg fyrir brot á nál, skemmd á saumfæti og/eða stingplötu. Veljið sporbreiddaröryggi þegar þið notið hluti sem eingöngu á að nota með beinu spori og nálarstöðunni í miðju. Saumbreiddaröryggi verður sjálfkrafa valið þegar stingplatan fyrir beina sporið er sett á vélina, og ekki er hægt að afvelja það svo lengi sem þessi stingplata er á vélinni.

Þegar stingplatan fyrir beina sauminn er fjarlægð af vélinni getið þið valið hvort þið hafið sporbreiddaröryggið áfram eða afvalið það. Þegar sporbreiddaröryggi er virkt þá eru allar stílingar fyrir tvíburanálar gerðar óvirkar því það er ekki hægt að nota tvíburanálastílingar og sporbreiddaröryggi samtímis.

Ath: Stílingarnar eru settar á að nýju þegar þið byrjið á nýju verkefni í JoyOS advisor™ aðgerð. Fullvissið ykkur um að þið fjarlægðið öll aukataeki þar sem nota þurfti þetta sporbreiddaröryggi.

Tvíburanálar

Þegar þið hafið valið millibil á tvíburanál, þá verður sporbreidd og sporstaða nálanna takmörkuð við nálarbilið á

tvíburanálinni sem þið völduð til að koma í veg fyrir skemmd á nálinni, saumfætinum eða stingplötunni. Í sauma aðgerð sýnir forskoðunin að tvíburanál hafi verið valin. Þegar þið veljið nálar millibilið á tvíburanál verður sporbreiddaröryggið afvalið þar sem ekki er hægt að nota það um leið og stillingar á nálarbreidd tvíburanála.

*Ath: Stillingarnar eru settar aftur á sjálfgefnar stillingar þegar þið veljið nýtt verkefni í **JoyOS advisor™** aðgerðinni. Fulhvissið ykkur um að þið fjarlægðið öll aukataki sem þið notuðuð þegar þið voruð með tvíburanálar.*

Valkostir fyrir flytjara (Feed Teeth Options)

Þegar “auto” er valið eða mælt með því, þá mun vélin sjálfkrafa annaðhvort taka flytjarann úr sambandi eða setja hann aftur í samband allt eftir því hvaða saum og stillingar þið völduð. Til dæmis, er flytjarinn tekinn úr sambandi þegar þið veljið töluáfestingu, eða fríhendis sauma.

Veljið “upp” og flytjarinn verður settur í samband fyrir venjulega sauma. Veljið “niður” (down) og þá verður flytjarinn tekinn úr sambandi.

Ath: Engu að síður verður flytjarinn sjálfkrafa tekinn úr sambandi þegar þið lyftið saumfætinu í extra hæð.

*Ath: Flytjara valkostirnir verða sjálfkrafa settir á “auto” á ný þegar þið veljið nýtt verkefni í **JoyOS advisor™** aðgerðinni.*

Bráðabirgða útsaums stillingar (Temporary Embroidery Settings)

Breytið bráðabirgða útsaums stillingunum þegar þið viljið breyta útsaums tengdum stillingum fyrir verkefnið sem þið eruð að vinna við. Breytingar sem þið framkvæmið í bráðabirgða útsaums stillingum verða settar aftur á sjálfgefin gildi þegar þið byrjið á nýju verkefni í *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Einnig þegar þið slökkið á vélinni, þá verða allar stillingar sem þið framkvæmið í bráðabirgða stillingum settar á sjálfgefin gildi.

Eftirfarandi stillingar er hægt að framkvæma í bráðabirgða útsaums stillingum

- *deLuxe™* saumakerfi
- Tegund af útsaumsfæti
- Valkosti fyrir tvinnaklippingar

deLuxe™ Stitch System “*deLuxe* saumakerfið”

Þegar *deLuxe™* saumakerfið er valið þá mun DESIGNER EPIC™ sjálfkrafa velja hentugustu leiðina til að velja skömmtunina á yfirtvinnanum og þá byggða á völdu mynstri og stillingum; tvinnaskömmtun eða tvinnaspennu. Til að ná sem bestum árangri í útsaum mælum við eindregið með því að þið hafið þennan valkost valinn og einnig að þið veljið gormafótinn sem útsaumsfót.

Þegar *deLuxe™* saumakerfið er valið mun tvinnaskömmtun verða notuð þegar þið veljið gormafóttinn sem útsaumsfót, nema því aðeins að virk litablokk gefi til kynna filtfót eða nál fyrir klippivinnu í listanum yfir litablokkirnar.

Þegar *deLuxe™* saumakerfið er afvalið og/eða tegundin af útsaumsfætinum er fyrir fljótandi fót, þá verður tvinnaspenna notuð fyrir öll mynstur og stillingar.


Fyrir suma tiltekna sérstaka tækni og aukahluti sem ekki er hægt að nota tvinnaskömmtun þá verður í slíkum tilfellum að afvelja *deLuxe™* Stitch System.

Tegund af útsaumsfæti (Embroidery Foot Type)

Veljið annað hvort “Sensor Q” fótinn eða “fljótandi fótinn”. Það er mjög áriðandi að réttar stillingar séu valdar fyrir þann útsaumsfót sem er á vélinni.

Til að ná sem bestum árangri veljið þið og notið “Sensor Q-fótinn” og *deLuxe™* saumakerfið. Við mælum alveg sérstaklega með þessu. Sum tiltekin sérstök saumataekni og/eða tækni með aukahlutum er ekki hægt að sauma með “Sensor Q-fætinum” t.d. “yarn couching” og filtvinnu.

Þegar “Sensor Q-fóturinn” er valinn mun vélin lækka saumfótinn til að halda við efnið í hverju spori. Þegar flotfóturinn er valinn fer hann í sveifluhæð rétt fyrir ofan efnið. Þegar þið notið fljótandi fótinn er hægt að stilla hæðina á fætinum þannig að hann vinni rétt á bæði þunnum



og þykkum efnum og þegar þið eruð að nota mimsunandi grófleika af tvinna.

Ath: Tegund af útsaumsfæti verður sjálfkrafa sett aftur á “Sensor Q-fót” þegar þið byrjið að sauma nýtt verkefni í JoyOS advisor™ aðgerðinni. Fulhvissið ykkur um að þið setjið “Sensor Q-fótinn” á vélina eða breytið stillingunum í “fljótandi fót” (R-fótinn).

Valkostir um tvinnaklippingar (Thread Cut Options)

Veljið á milli valkosta um tvinnaklippingar: engar klippingar, sjálfvirkar klippingar og sambland af tvinnaklippingum og klippinga á stökksporum.

“Off”

Þegar það er valið, verða engar sjálfkrafa tvinnaklippingar framkvæmdar af vélinni.

Ath: Veljið “off” þegar þið notið aukataeki sem þarf að festa í götin tvö í stingplötunni rétt fyrir ofan lokið yfir gríparanum. Þetta er nauðsynlegt til að eiga ekki á bættu að skemma tvinnabnífinn sem er staðsettur rétt undir stingplötunni.

Sjálfvirk tvinnaklipping

Þegar hún er valin verður tvinnaklipping sjálfkrafa valin í eftirfarandi tilfellum:

- Yfirtvinninn er klipptur sjálfkrafa og saumfæti lyft þegar skipta á um tvinnalit.
- Undir og yfirtvinni eru klipptir og saumfæti lyft þegar útsaumi er lokið.

Sjálfvirk klipping á stökksporum

Þegar hún er valin, þá klippir vélin sjálfkrafa og vélin togar yfirtvinnann niður á rönguna. Þessi aðgerð sparar tíma við klippingar eftir að mynstrið hefur verið saumað. Yfirtvinninn verður klipptur og togaður niður á rönguna þegar þið byrjið að sauma mynstrið og einnig eftir að hafa þurft að skipta um tvinnalit við fyrstu litablokkina, og þegar vélin heldur áfram að sauma eftir stökkspor.

Tvinnaklippingar verða sjálfvirkt framkvæmdar í eftirtöldun tilvikum:

- Yfirtvinninn er sjálfkrafa klipptur og sumfæti lyft við litaskipti á tvinna.
- Undir og yfirtvinni verða klipptir og sumfæti lyft við lok útsaumsins.
- Yfirtvinninn er klipptur sjálfkrafa við byrjun á stökkspori.
- Við tvinnaklippinga skipanir í mynstrum, saumum eða saumaröðum.



Mynstur sem eru merkt með þessu tákni eru forrituð með sjálfvirkar tvinnaklippingar á stökksporum. Skipanir fyrir klippingar á stökksporum er hægt að bæta inn í hvaða mynstur sem er með. Því að nota "ókeypis hugbúnaðardiskinn (PC)" (complimentary software (PC)) sem fylgir vélinni.

Ráð: Haldið í tvinnann þegar þið byrjið að sauma út eða þegar þið skiptið um tvinnalit þannig að þið getið auðveldlega fjarlægt twinnaendann eftir klippingu.

Ráð: Ef bæði réttan og rangan á mynstrinu ykkar á að vera sýnileg, þá afveljið þið sjálfvirka klippingu á stökksporum og klippið þau handvirkt eftir á.

Ráð: Ef mynstrin ykkar liggja mjög þétt saman þ.e.a.s. stafir, eða forritaðir saumar þá er einnig betra að afvelja sjálfvirku klippinguna fyrir stökksporin og klippa þau handvirkt á eftir.

Valkostir fyrir tvíburanálar (Twin Needle Options)

Þegar þið veljið um millibil á milli nála í tvíburanálunum, mun *deLuxe™* Stitch System sjálfkrafa nota tvinnaspennuna. Þegar þið saumið út með tvíburanál verður að fjarlægja stingplötuna með kringlótta gatinu. Stillingarnar fyrir tvíburanálar verða sjálfkrafa stilltar þegar þið veljið tvíbura útsaums verkefni frá *JoyOS advisor™* verkefna valmyndinni.

Ath: Það er mjög áreiðandi að gera tvíbura stillingarnar virkar þegar þið saumið út með tvíburanál til að forðast skemmdir á vélinni.

Sjálfgefnar sauma stillingar (Default Sewing Settings)

Stillingar sem framkvæmdar eru í sjálfgefnum sauma stillingum verða vistaðar, jafnvel þegar þið slökkið á vélinni.

deLuxe™ Stitch System – default “deLuxe saumakerfið —sjálfgefnar stillingar”

Þegar þetta er valið verður *deLuxe™* saumakerfið sjálfkrafa valið í bráðabirgða sauma stillingum fyrir öll ný verkefni sem hlaðin eru inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar er að finna í “bráðabirgða sauma stillingum” [temporary sewing settings](#).

Saumfæti lyft — sjálfgefnar stillingar (Sensor Presser Foot Lift – Default)

Þegar þetta er valið mun “saumfætinum lyft” verða sjálfkrafa valið í bráðabirgða sauma stillingunum fyrir öll ný verkefni sem hlaðin er inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar er að finna í “bráðabirgða sauma stillingum” [temporary sewing settings](#).

Sjálfvirk tvinnaklipping — sjálfgefnar stillingar (Automatic Thread Cutter – Default)

Þegar þetta er valið verður sjálfvirk tvinnaklipping sjálfkrafa valin í bráðabirgða sauma stillingunum fyrir öll ný verkefni sem hlaðin eru inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar er að finna í “bráðabirgða sauma stillingunum” [temporary sewing settings](#).


Sjálfvirkt FIX — sjálfgefnar stillingar (Automatic FIX – Default)

Þegar þetta er valið verður sjálfvirkt FIX sjálfkrafa valið í bráðabirgða sauma stillingunum fyrir öll ný verkefni sem hlaðin eru inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar er að finna í “bráðabirgða sauma stillingunum” [temporary sewing settings](#).

Fríhendis valkostir — sjálfgefnar stillingar (Free Motion Options – Default)

Veljið á milli tveggja fríhendis valkosta: Fríhendis fljótandi og fríhendis gorma aðgerðar. Þegar önnur hvor aðgerðin verður valin verður viðeigandi fríhendis aðgerð sjálfkrafa valin í sauma aðgerð fyrir öll ný verkefni sem hlaðin eru frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni.

Ráðlagt er að þið setjið ekki valkost fyrir fríhendis aðgerð í sjálfgefnum sauma stillingum; veljið valkost heldur í bráðabirgða sauma stillingunum.



Skoðið fleiri upplýsingar í lýsingunum í “fríhendis valkostum í sauma aðgerð” free motion options in sewing mode

Sjálfgefnar útsaums stillingar (Default Embroidery Settings)

Allar stillingar sem framkvæmdar eru í sjálfgefnum útsaums stillingum verða vistaðar, jafnvel þótt slökkt verði á vélinni.

deLuxe™ Stitch System – Default) “deLuxe saumakerfið — sjálfgefnar stillingar”

Þegar það er valið verður *deLuxe™* saumakerfið sjálfkrafa valið í bráðabirgða útsaums stillingum fyrir öll ný verkefni sem eru hlaðin inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar eru í “bráðabirgða útsaums stillingunum” [temporary embroidery settings](#).

Sjálfvirk tvinnaklipping — sjálfgefin stilling (Thread Cut Options – Default)

Þegar þetta er valið verður sjálfkrafa tvinnaklipping valin í bráðabirgða útsaums stillingunum fyrir öll ný verkefni sem eru hlaðin inn frá *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari upplýsingar eru í “bráðabirgða útsaums stillingunum” [temporary embroidery settings](#).


Sveifluhæð saumfóts í útsaumi — sjálfgefin stilling (Embroidery Pivot Height – Default)

Ef sveifluhæð saumfóts í útsaumi er hlaðin inn í sjálfgefni stillingu kemur hún sjálfkrafa fram við öll innhlaðin mynstur í *JoyOS advisor™* aðgerðinni. Frekari lýsingar eru í “bráðabirgða útsaums stillingunum” [temporary embroidery settings](#).

Mínir rammar (My Hoops)

Valinn rammi verður sýndir í listanum yfir “rammaval” [hoop selection](#).

Þegar þið hlaðið mynstri inn mun vélin velja hentugasta rammann fyrir verkefnið úr listanum ykkar “mínir rammar”.



Stillingar í vél (Machine Settings)

Allar stillingar í “vélastillingum” (machine settings) verða vistaðar, jafnvel þótt slökkt verði á vélinni.

Tungumál (Language)

Veljið það tungumál sem þið viljið nota á skjánum. Öllum textum í vélinni verður breytt yfir í það tungumál. Því miður erum við á Íslandi of fámennir til að við getum fengið textana í vélinni á okkar tungumáli. Þannig að við göngum út frá því að flestir komi til með að nota enskuna og þess vegna höfum við haft ensku textana með í þessari þýðingu.

Hljóðstyrkur (Audio Volume)

Breytið hljóðstyrknum með því að nota sleðareinina. Öll hljóðmerki vélarinnar breytast þegar þið breytið hljóðstyrknum. Þegar sleðinn í reininni er lengst til vinstri eru öll hljóð deyfð.

(Endurtekning hljóðs (Audio Repeat))

Þegar þetta er virkt, verða viðvörðunarljóðin fyrir sum skilaboðin í sprettigluggunum endurtekin þar til glugganum verður lokað.



Læsa skjá (Lock Screen)

Ef hætta er á að þið rekist í skjáinn á meðan þið eruð að sauma og breytið þar með um spor eða saum, þá er hægt að læsa sjánum í slíkum tilfellum.

Þegar þetta er valið, þá er skjáinn sjálfkrafa læstur í hvert sinn sem hann er óvirkur í tíu sekúndur. Sprettigluggi kemur á skjáinn og hann verður læstur þar til þið snertið OK í sprettiglugganum.

Birta í díóðulýsingu (LED Work Light Brightness)


Stillið birtuna í díóðu LED lýsingunni til að aðlagja hana því sem þið viljið hafa hana. Færið sleðann einfaldlega til hægri til að gera lýsinguna sterkari og til vinstri til að deyfa hana.



Stillingar fyrir þráðlaust net (WiFi Settings)

Veljið WiFi stillingarnar í vélinni. Í WiFi stillingum getið þið gert WiFi virkt / óvirkt, leitað að fyrirliggjandi netmiðlum og tengst þeim. Ef þið eruð tengd við netmiðil og hafið netaðgang þá getið þið alltaf náð í nýjustu uppfærslur. Þegar WiFi er tengt og þið eruð búin að skrá ykkur inn á *mySewnet*TM skýið, þá munu allar skrár í vélinni samstillast við *mySewnet*TM skýið.


Lesið meira um möguleikana á WiFi tengingu vélarinnar í “WiFi” kaflanum” [WiFi chapter](#).



mySewnetTM Stillingar (Settings)


Í *mySewnet*TM stillingum getið þið skráð ykkur inn á *mySewnet*TM skýið eða breytt um notanda á vélinni ykkar. Þið getið einnig hannað nýjan notanda. Með *mySewnet*TM aðgangi getið þið einnig komist að allri *mySewnet*TM þjónustu.

Lesið meira um þessa möguleika á *mySewnet*TM í [mySewnetTM services](#).



Upplýsingar um vél (Machine Information)

Upplýsingar um vélina innihalda m.a. tækniupplýsingar eins og framleiðslunúmer vélarinnar, og núverandi stýrikerfi. Í véla upplýsingum getið þið hreinsað út notenda aðgang og skrár.




I 2 Skráarstjórn (File Manager)



Skráarstjórn — yfirlit (File Manager – Overview)

Skráarstjórn er notuð til að opna mynsturskrár, leturskrár og saumaskrár. Geymið vistaðar skrár í *mySewnet*™ möppu í skýinu eða á USB tæki sem tengt er við vélina. Snertið svörtu örina á hnappnum fyrir skráarstjórn til að stækka skráarstjórn á skjánum og snertið hann svo aftur til að minnka hana.



1. Núverandi mappa
2. Fara upp um eina möppu
3. Valflötur
4. Skráarstjórn
5. Endurskíra skrá eða möppu
6. Hanna nýja möppu

7. Klippa
8. Afrita
9. Líma
10. Eyða
11. Sía skrár
12. Upplýsingar um skrá

13. Lista/smámyndaskoðun
14. Fjölval
15. USB tæki
16. Innbyggð mynstur
17. mySewnet™ mappa í skýinu

Skráarsnið (File Formats)

Vélin getur hlaðið inn eftirfarandi skráarsnið:

- .VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* og .DST (útsaums skrár)
- .SH7 (sauma skrár)
- .VF3 (útsaums leturgerða skrá)
- .JOS (*JoyOS advisor™* verkefna skrár)


Ath: Sumar útgáfur af útsaums skráum eru ekki studdar af vélinni.

Rápa um skráarstjórn (Browse File Manager)

Til að opna skráarstjórn, snertið þið hnappinn fyrir hana. Snertið stækkunarvalkostinn til að stækka skráarstjórnina á skjánum.

Geymið mynstrin, letrin og saumana í *mySewnet™* möppunni í skýinu.eða á USB tæki sem tengt er við USB tengil á vélinni. USB hnappurinn á vélinni er eingöngu virkur er USB tæki er tengt við vélina á sama tíma.

Til að sýna innihaldið snertið þið einhvern af eftirtöldum hnöppum: *mySewnet™* mappa í skýinu, innbyggð mynstur eða USB tæki. Sveiflið með fingri frá hægri til vinstri til að skruna og skoða innihaldið. Mynsturskrár og leturgerðaskrár eru sýndar sem smámyndir eða með táknum.



Hnappur fyrir skráarstjórn með valkosti um stækkun



*mySewnet™
mappa í skýinu*



Innbyggð mynstur



USB tæki



Tákn fyrir saumaskrá



Tákn fyrir mynsturskrá

Opna skrá eða möppu (Open a File or Folder)

Snertið skrá til að lesa upplýsingar um skrána á upplýsingafletinum. Snertið og haldið við skrána til að hlaða hana inn.

Ef þið hlaðið inn útsaums stafaskrá, þá verður henni hlaðið inn í “forrita útsaumstexta” (program embroidery text). Ef þið hlaðið inn sauma leturgerðarskrá þá verður henni hlaðið inn ”forritun” program.

Snertið og haldið við möppu til að opna hana. Innihald möppunnar verður sýnt á valfletinum. Slóðin á opnu möppunni er skrifaður í núverandi möppusvæði.

Fjölval (Multi-Select)

Ef þið viljið velja nokkur mynstur, sauma eða stafróf samtímis, snertið þið hnappinn “fjölval” (multi-select). Á meðan það er valið snertið þið skrár sem þið viljið nota. Afritið og límið valdar skrár í aðra möppu í skrárstjórninni.



Atb: Ef þið reynið að bláða inn samsetningu af skráum/möppum sem ekki er hægt að bláða inn á sama ákvörðunarstað, þá kemur sprettigluggi á skjáinn.

Fara upp um eitt möppuþrep (Move Up One Folder Level)

Notið hnappinn “fara upp um eitt möppuþrep” til að fara í gegn um þrepin í möppunum. Þið getið farið alla leið upp á fyrsta þrepið. Á valfletinum sjáið þið allar skrárnar og möppurnar á hverju þrepi þegar þið flettið upp á við. Snertið og haldið við möppu til að opna hana.



Lista og smámyndaskoðun (List/Thumbnail View)

Snertið hnappinn fyrir “lista/smámyndaskoðun” til að rápa á milli þess að skoða skrá á listum eða sem smámyndatákn. Í listaskoðun er sérhver skrá sýnd með skráarnafni og smámynd af skránni.



mySewnet™ mappa í skýjunum (Cloud Folder)

Vistið mynstur, sauma og stafróf í *mySewnet*™ möppunni í skýinu. Ef þið eruð tengd við *mySewnet*™ aðgang og tengd við *mySewnet*™ þá verða vistuðu skrárnar ykkar sjálfkrafa samhæfðar *mySewnet*™ skýinu. Lesið meira um *mySewnet*™ skýið í kaflanum *mySewnet*™ skýið.



Innbyggð mynstur (Built-in Designs)

Innbyggð mynstur innihalda mynstur sem eru geymd í innbyggða minni vélarinnar. Ekki er hægt að bæta neinum skráum við í þetta minni eða fjarlægja sauma úr því. Þið getið einnig tengst innbyggðu mynstrum í mynstur valmyndinni.



USB tæki (USB devices)

Hnappurinn fyrir USB tæki er aðeins virkur þegar USB tæki er tengt við vélina. Snertið hnappinn fyrir USB tæki til að skoða þau USB tæki sem eru tengd. Snertið það tæki sem þið viljið skoða nánar.



Skipuleggja (Organize)

Fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig er best að skipuleggja skrárnar í skráarstjórn.

Búa til nýja möppu (Create New Folder)

Snertið hnappinn “hanna nýja möppu” (create new folder) á núverandi stað. Sprettigluggi kemur upp þar sem þið getið gefið möppunni nafn.



Breyta nafni á skrá eða möppu (Rename a File or Folder)

Til að breyta um nafn á skrá eða möppu, snertið þið hana til að velja og snertið síðan hnappinn “endurskíra skrá eða möppu” (rename file or folder). Sprettigluggi kemur fram þar sem þið getið skrifað nýja nafnið á skránni eða möppunni.




Færa skrá eða möppu (Move a File or Folder)

Notið “klippa og líma” (cut and paste) til að færa skrá(r) eða möppu(r) á annan stað.

Veljið skrá(r) eða möppu(r) og snertið síðan hnappinn “klippa” (cut). Opnið möppuna þar sem þið viljið setja þær og ýtið svo á hnappinn “líma” (paste). Skrárnar eða möppurnar verða þá fjarlægðar úr upprunalegri staðsetningu og eru nú komnar í nýja möppu.

Ath: Gerið “fjölval” (multi-select) virkt til að geta fært fleiri en eina skrá og/ eða möppu í einu.



Klippa


Líma

Afrita skrá eða möppu (Copy a File or Folder)

Notið afrita og líma til að afrita skrá(r) eða möppu(r) á annan stað.

Veljið skrárnar eða möppurnar og snertið síðan hnappinn “afrita” (copy). Opnið síðan möppu þar sem þið viljið staðsetja valið og snertið síðan hnappinn “líma” (paste). Skrárnar eða möppurnar eru nú geymdar í nýrri möppu og upprunalegu skrárnar og möppurnar eru líka í gömlu möppunni.

Ath: Gerið “fjölval” (multi-select) virkt ef þið viljið velja og færa fleiri en eina skrá eða möppu á sama tíma.



Afrita

Líma

Eyða skrá eða möppu (Delete a File or Folder)


Til að eyða skrá eða möppu veljið þið hana og snertið hnappinn “eyða” (delete). Sprettigluggi kemur upp og biður ykkur um að staðfesta eyðinguna. Ef möppu er eytt, þá eyðast allar skrár í henni um leið.

Til að eyða öllum skráum og möppum sem sýndar eru í virkri möppu, þá snertið þið og haldið við hnappinn “eyða” í nokkrar sekúndur. Til öryggis kemur fram sprettigluggi sem biður ykkur um að staðfesta að það eigi virkilega að eyða skránum eða möppunum.



Sía skrár (Filter Files)

Ef þið eruð með mikið innihald í möppu þá getið þið síað ákveðnar skrár í núverandi skoðun. Snertið einn eða fleiri af síunarhnöppunum til að sýna eingöngu mynstur og/eða sauma. Innihaldið sem sýnt verður á valfletinum breytist eftir því hvaða hnappa þið ýtið á.




- | | |
|----------------|--|
| 1. Sía möppur | 4. Sía leturgerðir |
| 2. Sía sauma | 5. Sía <i>JoyOS advisor</i> TM verkefna skrár |
| 3. Sía mynstur | |

Sprettigluggar með skilaboð í skráarstjórn (File Manager Pop-up Messages)


Eyða skrá eða möppu

Þegar þið eyðið skrá eða möppu verðið þið alltaf að staðfesta í sprettiglugga að þið ætlið raunverulega að eyða. Það kemur í veg fyrir að þið eyðið einhverju af mistökum.




Mappan er þegar til

Þið getið ekki búið til möppu með sama nafni og þegar er til á viðeigandi þrepi. Hannið möppuna því á öðru þrepi eða gefið henni annað nafn ef þið viljið hafa hana á því þrepi sem sama nafn er þegar fyrir.




Fyrirliggjandi rými er takmarkað

Þegar aðeins lítið rými er eftir, þá lætur vélin ykkur vita það í tíma. Ef þið haldið áfram og fyllið rýmið, þá verðið þið ekki minnt á þetta á ný þar til rýmið er alveg orðið fullt. Færið skrár yfir á USB tæki með því að nota "klippa og líma" (cut and paste) aðgerðina til að losa um rými.



Ekki er hægt að hlaða inn saumaröðinni

Sumar raðir af skráum er ekki hægt að hlaða inn á suma ákvöðunarstaði með því að nota “fjölval” (multi-select).



13 Umhirḍa (Maintenance)



Hreinsa vélina að utan (Cleaning the Machine Exterior)

Til að halda saumavélinni í góðu lagi er nauðsynlegt að hreinsa hana oft. Og athugið að það þarf ekkert að smyrja þesa vél.

Þurrkið vélina að utanverðu með mjúkum klút til að fjarlægja ryk og ló.


Þurrkið skjáinn með hreinum, mjúkum og örlítið rökum “microfiber” klút..

Fjarlægja stingplötuna og hreinsa gríparasvæðið (Removing the Needle Plate and Cleaning the Bobbin Area)



Takið flytjarann úr sambandi með því að snerta hnappinn “saumsfótur upp og í extra hæð”. Slökkið á vélinni.

Fjarlægið saumfótinn. Opnið lokið yfir grípranum með því að ýta losunarhnappnum (A) til hægri. Fjarlægið lokið. Setjið alhliða áhaldið undir stingplötuna eins og sýnt er og snúið því varlega en við það losnar stingplatan. Hreinsið flytjaratennurnar með bursta sem er með í fylgihlutunum.



Hreinsa undir spólusvæðinu (Cleaning Under the Bobbin Area)

Hreinsið ló og óhreinindi undir spóluhúsinu, en hún hefur safnast þar fyrir við undanfarna sauma, og hreinsið svæðið alltaf þegar þið verðið vör við ló og óhreinindi.

Losið um spóluhúshölduna (A) sem er yfir fremri hluta spóluhússins með því að lyfta því upp. Fjarlægið spóluhúsið (B) með því að lyfta því upp. Hreinsið með bursta.




Farið mjög varlega þegar þið hreinsið í kring um hnífinn í tvinnaklippunum (C).

Setjið spóluhúsið og hölduna fyrir það aftur á sína staði.

Ath: Blásið aldrei lofti inn í þetta svæði. Rykið og lóin gatu bara farið lengra inn í vélina.


Ath: Þegar þið notið aukalega fánlegu HUSQVARNA VIKING® útsaums klippinálar eða HUSQVARNA VIKING® fílt útsaums settið, þá er nauðsynlegt að hreinsa gríparasvæðið eftir hvert verkefni.

Ath: Hreinsið ló og tivvnaenda úr gríparasvæðinu. Hreinsið líka í hvert sinn sem þið skiptið um stinglötu.



Stingplatan sett á (Replacing the Needle Plate)

Með flytjarann úr sambandi staðsetjið þið stingplötuna þannig að hún falli í raufarnar (D). Þrýstið stingplötunni síðan niður þar til hún smellur á sinn stað. Setjið lokið yfir gríparann aftur á sinn stað.



Gangtruflanir og ráð við þeim (Troubleshooting)

Í þessum kleiðbeiningum finnið þið vonandi lausn á þeim vandamálum sem upp geta komið í vélinni. Ef ykkur vantar frekari upplýsingar þá hafið samband við umboðsaðila HUSQVARNA VIKING® sem mun fúslega reyna að aðstoða þig.

Algeng vandamál

Spóluaðvörunin virkar ekki	Hreinsið ló úr spólusvæðinu og notið eðeins HUSQVARNA VIKING® spólur sem eru framleiddar fyrir þessa vél
Tvinnaklippurnar klippa ekki tvinnann	Fjarlægið stingplötuna og hreinsið ló og óhreinindi úr spólusvæðinu. Gerðið tvinnaklippinguna virka í stilli valmyndinni
Vélin flytur efnið ekki	Fullvissið ykkur um að vélin sé ekki stillt fyrir fríhendis sauma. Fullvissið ykkur um að flytjarinn sé ekki úr sambandi í stilli valmyndinni.
Rangur saumur, óreglulegur eða mjór	Afveljið tvíburanál eða sporbreiddar öryggið í stilli valmyndinni.
Nálin brotnar	Setjið nálin rétt í vélina eins og lýst er — sjá <u>Skipt um nál</u> , bls. 33. Notið nál sem hentar efninu — sjá <u>Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál</u> , bls. 36.
Vélin saumar ekki	Athugið að allar leiðslur séu rétt tengdar við vélina og rafmagn sé á tenglinum.
Lélegur sauma og útsaums árangur	Notið aðeins fylgi og aukahluti sem henta vélinni DESIGNER EPIC™. Farið eftir öllum leiðbeiningum á skjánum.
Skjárinn og aðgerðarhnapparnir svara ekki snertingu	Rafhlutir og aðgerðarhnappar vélarinnar gefa verið viðkvæmir fyrir stöðurafmagni. Ef skjárinn bregst ekki við snertingu slökkvið þá á vélinni og kveikið á henni á ný. Ef vandamálið leysist ekki, hafið þá samband við HUSQVARNA VIKING® umboðið.
Þegar verið er að sauma gróf og/eða þétt efni gefur vélin frá sér frábrugðið hljóð sem er öðruvísi en það sem yfirleitt heyrir þegar saumað er.	Hljóðið er ekki vísbending um truflun. Vélin er með sérstaka titrandi aðgerð sem hjálpar nálinni að fara í gegn um þykk og þéttofin efni Hljóðið myndast þegar saumfóturinn og efnið lyftast með nálinni. Aukið aðeins þrýstinginn á saumfótinn til að forða því að saumfóturinn lyftist. Ef hljóðið virðist ekki koma af þessari ástæðu, hafið þá samband við HUSQVARNA VIKING® umboðið.

Sjálfvirki þræðarinn vinnur ekki eins og hann á að gera

Nálaraugað er of fínt fyrir tvinnann.	Notið grófari nál eða finni tvinna. Sjá Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál, bls. 36
Eru þið að nota sérstakan tvinna eins og “glæran” eða aðra teygjanlega tvinna, málm-tvinna eða flatan málmþráð eða mjög grófan tvinna.?	Þræðarinn nær ekki alltaf að ná í sérstaka tvinna í krókinn. Ef slíkt kemur fyrir getur þræðarinn ekki þrætt nálina. Reynið samt aftur en ef það tekst ekki þá verðið þið að þræða nálina með höndunum.
Skilaboð í sprettiglugga: Sjálfvirki nálarþræðarinn er ekki í sinni reglulegu hvíldarstöðu. Snertið OK til að kvarða.	Þræðarinn hefur færst úr sinni heimastöðu e.t.v. vegna þess að eitthvað hefur flækst í hann á meðan á saumaskap stóð. Reynið að snerta OK á ný til að kvarða þræðarann og halda áfram að sauma eða sauma út.
Skilaboð í sprettiglugga: Kvörðunin á sjálfvirka þræðaranum tókst ekki. Snertið OK til að kvarða á ný. Ef sjálfvirki þræðarinn vill ekki kvarðast við þetta. hafið þá samband við þjónustu aðilann.	Þau koma fram þegar vélinni tekst ekki að kvarða þræðarann þegar kveikt er á henni. Fjarlægið allt sem gæti hafa hindrað þræðarann og snertið OK.
Skilaboð í sprettiglugga: Sjálfvirki nálarþræðarinn virðist vera hindraður og kemst ekki aftur í sína hvíldarstöðu. Snertið OK til að færa þræðarann í stöðu fyrir þræðingu með höndunum.	Ef þið eruð að nota of grófan tvinna fyrir nálina getur þræðarinn ekki komið tvöföldum tvinnanum í gegn um nálaraugað. Snertið OK til að fara í handvirka hreinsun. Nýr sprettigluggi kemur upp með frekari leiðbeiningum eða fyrirmælum. Ef þið getið ekki leyst vandamálið eða getið ekki fjarlægt tvinnann, snertið þið “hætta við” (cancel).
Skilaboð í sprettiglugga: Fjarlægið varlega tvinnarestar sem sitja fastar í þræðaranum eða nálarauganu og snertið síðan OK til að færa þræðarann í sína hvíldarstöðu.	Ef þið eruð að nota of grófan tvinna fyrir nálina þá getur þræðarinn ekki komið tvöföldum tvinnanum í gegn um nálaraugað. Fjarlægið tvinnann varlega til að skemma ekki litla og fína krókinn sem fer í gegn um nálaraugað. Þegar það er búið ýtið þið á OK.
Skilaboð í sprettiglugga: Sjálfvirki þræðarinn er ekki í sinni hvíldarstöðu og þar af leiðandi er ekki hægt að sauma á vélina án þess að eiga hættu á að skemma eitthvað. Ýtið á hnappinn fyrir þræðarann á vélinni til að geta e.t.v. hreinsað þræðarann, eða hafið samband við þjónustu aðilann.	Hafið samband við HUSQVARNA VIKING® þjónustuna.
Skilaboð í sprettiglugga: Sjálfvirki þræðarinn getur ekki komst í sína hvíldarstöðu. Hætta verður við frekari saumaskap til að skemma ekki neitt. Hafið samband við þjónustu aðilann.	Hafið samband við HUSQVARNA VIKING® þjónustuna.

Vélin hleypur yfir spor

Er nálín sett rétt í vélina?	Setjið nálina rétt í eins og lýst er í Skipt um nál, bls. 33 .
Er rétt nálargund í vélinni?	Notið eingöngu nálar 130/705 H. Notið nál sem hentar efninu og tvinnagrófleikanum — sjá Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál, bls. 36 .
Er nálín bogin eða oddlaus?	Setjið nýja nál í vélina.
Er vélín rétt þrædd?	Fjarlægið tvinnann alveg og þræðið vélina á ný — sjá Þræðing á yfirtvinnanum, bls. 34 .
Er réttur saumfótur á vélinni?	Setjið réttan saumfót á vélina
Er nálín of fín fyrir tvinnann?	Skiptið um nál
Færist efnið upp og niður með nálinni þegar þið eruð að sauma frihendis?	Notið “Sensor” Q-fótinn

Yfirtvinninn slitnar

Er nálin sett rétt í vélina?	Setjið nálin rétt í, sjá <u>Skipt um nál, bls. 33.</u>
Er rétt nálartegund í vélinni?	Notið nálar tegund 130/705 H. Notið grófleika af nál sem hentar efninu sem þið eruð að sauma, sjá <u>Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál, bls. 36.</u>
Er nálin bogin eða oddlaus?	Setjið nýja nál í vélina.
Er vélin rétt þrædd?	Fjarlægið yfirtvinnann og þræðið vélina á ný, sjá <u>Þræðing á yfirtvinnanum, bls. 34.</u>
Rennur tvinninn niður eftir keflinu og festist undir því?	Setjið stærri spóluskífu og látið flötu hliðina liggja að keflinu, eða notið tvinnanet yfir keflið, sjá <u>Ráð og ábendingar um þræðingu, bls. 38.</u>
Er nálin of fín fyrir tvinnann?	Notið nál af réttum grófleika fyrir efninu og tvinnann.
Notið þið lélegan hnökraðan eða of þurran tvinna?	Notið eingöngu hágæða tvinna sem m.a. fæst hjá HUSQVARNA VIKING® umboðinu.
Ef þið eruð að nota spóluskífu ofan á tvinnakeflinu, er hún þá kannski of lítil þannig að tvinninn festist ofan á tvinnakeflinu?	Notið alltaf skífu sem er aðeins stærri en tvinnakeflið.
Er besta staða keflispinna notuð?	Reynið aðra stöðu á keflispinnanum (lárétta eða lódrétta).
Er skemmd í gatinu á stingplötunni?	Skiptið um stingplötu.
Er tvinnaspennan of hátt stillt fyrir valinn tvinna?	Lækkið tvinnaspennuna í smáum þrepum þar til vandamálið er leyst.

Undirtvinninn slitnar

Er rétt tegund af spólu í vélinni?	Notið eingöngu spólur sem eru hannaðar fyrir DESIGNER EPIC™ vélina.
Er spólan sett rétt í gríparann?	Athugið spólutvinnann.
Er skemmd í gatinu á stingplötunni?	Skiptið um stingplötu
Eru ló og óhreinindi í spólusvæðinu?	Hreinsið ló og önnur óhreinindi úr spólusvæðinu og notið eingöngu spólur sem eru hannaðar fyrir þessa vél.
Er rétt spólað á spóluna?	Spólið á nýja spólu

Saumurinn er ójafn

Er tvinnaspennan rétt?	Athugið yfirtvinnaspennuna. Fjarlægið tvinnann og þræðið vélina á ný, sjá <u>Þræðing á yfirtvinnanum, bls. 34.</u>
Er tvinninn of grófur eða hnökraður?	Skiptið um tvinna.
Er undirtvinninn jafnt spólaður á spóluna?	Yfirfarið spólunina.
Er rétt nál í vélinni?	Setjið nýja nál og á réttan hátt, sjá <u>Skipt um nál, bls. 33.</u> Notið nál sem hentar efninu sem verið er að sauma, sjá <u>Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál, bls. 36.</u>

Vélin flytur efnið ekki eða óreglulega

Er vélin rétt þrædd?	Fjarlægið tvinnann og þræðið vélina á ný, sjá <u>Þræðing á yfirtvinnanum</u> , bls. 34.
Hafa óhreinindi safnast á milli tannanna á flytjaranum?	Fjarlægið stingplötuna og hreinsið svæðið í kring um flytjarann með burstu.
Er fríhendis stillingin virk?	Afveljið fríhendis saum í sauma aðgerð.
Er flytjarinn kannski stilltur á að vera ekki í sambandi?	Fullvissið ykkur um að flytjarinn sé ekki í sambandi í sauma valmyndinni.
Er réttur saumfótur á vélinni?	Setjið réttan saumfót á vélina.

Tvinnalykkjur koma á röngu efnisins

Hefur útsaumurinn safnast saman undir saumfætinum?	Setjið “Sensor” Q-fót. Ef þið eruð að nota R-fótinn, aukið þá sveifluhæðina á saumfætinum í stilli valmyndinnim en einungis í smáum þrepum þar til vandamálið er leyst.
--	--

Útsaumsmynstrið er bjagað

Er efnið rétt spennt í rammann?	Efnið verður að vera vel strekkt í rammanum. Notið rammaklemmur þegar um stærri ramma er að ræða..
Er innri útsaumsramminn rétt settur í ytri útsaumsrammann?	Spennið efnið á þann veg að innri ramminn passi alveg á móts við ytri rammann.
Er svæðið í kring um útsaumsarminn og rammann autt?	Hreinsið allt svæðið í kring um vélina og útsaumstækið.
Er ramminn rétt settur á útsaumsarminn?	Fullvissið ykkur um að tengið á rammanum sé sett alla leið inn í mótstykkið á útsaumsarminum.

Útsaumsmynstrið rykkist

Notið þið undirleggsefni undir efnið?	Fullvissið ykkur um að þið séuð að nota rétta gerð af undirleggsefni.
---------------------------------------	---

Vélin vill ekki sauma út

Er útsaumstækið tengt við vélina?	Fullvissið ykkur um að útsaumstækið sé rétt tengt við tengilinn á vélinni.
Er rangur rammi á arminum?	Notið réttan ramma.

Vandamál við nettengingu (Troubleshooting Connectivity)

Vélin tengist ekki þráðlausa netinu

Vélin vill ekki tengjast WiFi þráðlausa netinu	Fullvissið ykkur um að WiFi nettengingin sé virk í vélinni ykkar. Snertið <u>WiFi hnappinn</u> í efstu reininni eða farið í <u>WiFi stillingar</u> . Fullvissið ykkur um að vélin fái merki frá þráðlausa netinu. Ef hún fær ekkert merki, færið vélina þá nær “leiðaranum” (routerinum).. Fullvissið ykkur um að þið hafið valið þráðlausa nettengingu.
Vélin nær ekki í nettengingu	Fullvissið ykkur um að “leiðarinn” (routerinn) hafi aðgang að netinu.
WiFi netið er varið með aðgangsorði	Fullvissið ykkur um að þið hafið valið þráðlaust netsamband og gefið upp rétt aðgangsorð til að fara inn á það. Ef þið munið ekki aðgangsorðið, hafið þá samband við netþjóninn.

Vélin getur ekki samstillst mySewnet skýinu (The Machine Cannot Synchronize with the mySewnet™ Cloud)

Vélin getur ekki samstillt skrár við mySewnet™ skýið	Fullvissið ykkur um að þið séuð með nettengingu (<u>WiFi connection</u>). Fullvissið ykkur um að þið hafið tengst mySewnet™ netinu ykkar. Nýjar tengingar við mySewnet™ netið eru skráðar í vélinni og hjá husqvarnaviking.mysewnet.com Fullvissið ykkur um að það sé nægjanlegt rými í mySewnet™ skýinu. Ef mySewnet™ skýið er ekki aðgengilegt þrátt fyrir að þið hafið athugað WiFi tengingarnar ykkar, gæti netið legið niðri í smátíma af óþekktum ástæðum. Reynið því aftur seinna.
--	--

Þjónusta

Látið Husqvarna þjónustuna yfirfara vélina ykkar reglulega

Ef þið hafið farið yfir truflanir og lausnir í atriðunum hér að ofan og hafið enn við vandamál að stríða, hafið þá samband við þjónustuaðila vélarinnar. Þá getur verið mjög gott að láta efni, tvinna og undirleggsefni sem þið eruð að nota, fylgja með vélinni til þjónustuaðilans, og ef þið eruð með saumaða prufu sem sýnir vandamálið þá getur sú prufa oft sagt meira en þúsund orð.

Utanaðkomandi hlutir og aukahlutir (Non-Original Parts and Accessories)

Ábyrgð vélarinnar nær ekki til skemmda, bilana eða truflana sem orsakast af því að þið notið utanaðkomandi hluti

Tæknilegar upplýsingar

DESIGNER EPIC™ vélín

Fyrir spennu	100–120V/200–240V, 50–60Rið
Rafmagnssnotkun	<100W
Lýsing	Díóðu LED lýsing
Saumhraði	1050 spor á mínútu að hámarki
Fótmótstaða af tegund	FR5
Öryggis flokkur	II
WiFi net eining:	
Tíðni (Frequency)	2.4GHz band 802.11 b/g/n
Sendingarstyrkur	+17 dBm
Móttöku næmni	-97 dBm
Nettó þyngd (kg), aðeins vélín	14
Nettó þyngd (kg), útsaumstækið	3.7
Mál vélarinnar:	
Lengd (mm)	590
Breidd (mm)	290
Hæð (mm)	360

- Tæknilegar útlistanir og þessar leiðbeiningar geta breyst án fyrirvara.

14 ÁRÍÐANDI

ÁRÍÐANDI ÖRYGGIS LEIÐBEININGAR

Þessi saumavél er hönnuð í samræmi við staðla IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Þegar þið notið rafmagnstæki ætti ávallt að gæta grundvallar öryggisatriða og þar á meðal eftirfarandi:

Lesið allar leiðbeiningar áður en þið byrjið að nota saumavélina. Geymið allar leiðbeiningar á hentugum stað og nálægt vélinni. Munið að láta þriðja aðila fá allar leiðbeiningar með vélinni ef þið lánið vélina.

HÆTTA — TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR RAFMAGNSSTUÐ:

- Saumavél á aldrei að skilja eftir í sambandi við rafmagn nema þið getið fylgst með henni. Takið véna ávallt úr sambandi við rafmagn eftir notkun og einnig áður en þið ætlið að hreinsa hana, fjarlægja lok, smyrja hana eða þegar þið ætlið að framkvæma einhverjar stillingar sem getið er um í leiðbeiningunum.

VIÐVÖRUN — TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR HÆTTU AF BRUNA, ELDI, RAFMAGNS- STUÐI EÐA SLYSI Á FÓLKI:

- Leyfið engum að nota vélina sem leikfang. Þið þurfið að fylgjast vel með þegar saumavélina er notuð af eða nálægt börnum.
- Notið saumavélina eingöngu í þeim tilgangi sem lýst er í leiðarvísi vélarinnar og notið eingöngu þá fylgihluti sem mælt er með af framleiðanda vélarinnar og lýst er í þessum leiðbeiningum.
- Notið vélina aldrei ef rafmagnsleiðslur eða klær á þeim eru skemmdar, né ef vélin hefur skemmst eða dottið í vatn. Komið vélinni þá sem allra fyrst til næsta umboðsaðila til athugunar, viðgerðar eða stillingar.
- Notið saumavélina aldrei ef loftraufarnar á henni eru ekki vel opnar. Gætið þess vel að engin ló eða önnur óhreini safnist fyrir í loftraufum vélarinnar eða fótómótstöðunnar.
- Gætið þess að fingur verði ekki fyrir hreyfanlegum hlutum vélarinnar, og aðgætið sérstaklega að fingur verði ekki fyrir nálinni þegar vélina er í gangi.
- Notið ávallt viðeigandi stingplötu. Röng plata getur orsakað að nálín brotni.
- Notið aldrei bognar nálar.
- Togið ekki eða ýtið á efnið þegar þið saumið — það gæti orsakað að nálín rekist í málmluti vélarinnar.
- Notið jafnvel öryggisglæraugu.

- Slökkvið ávallt á vélinni (“0”) þegar unnið er nálægt nálarsvæðinu, t.d. þegar verið er að þræða vélina, skipta um nál, saumfót eða spólu.
- Gætið þess að engir smáhlutir detti í gegn um raufarnar inn í vélina.
- Notið vélina aldrei utanhúss.
- Notið vélina ekki þar sem verið er að nota úðæfni (spray) eða þar sem unnið er með súrefni.
- Til að aftengja vélina setjið þið allar stillingar á (“0”) stöðu, og takið rafleiðsluna síðan úr sambandi við veggtegil.
- Aftengið vélina ekki við rafmagn með því að toga í leiðsluna — takið um klóna en ekki leiðsluna.
- Fótómótstaðan er notuð til að stjórna hraða vélarinnar. Setjið aldrei hluti ofan á fótómótstöðuna.
- Notið vélina aldrei ef hún er rök eða blaut.
- Ef díóðu lýsingin (LED) er skemmd eða brotin verður viðurkenndur þjónustuaðili framleiðanda að skipta um hana.
- Það sama á við um rafleiðslurnar í mótstöðuna — viðurkenndur þjónustuaðili framleiðanda á að skipta um hana.
- Saumavél þessi er með tvöfalda einangrun. Sjá nánar leiðbeiningar um viðgerðir á tækjum sem eru með tvöfalda einangrun.

GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR

EINGÖNGU FYRIR EVRÓPU:

Börn 8 ára og eldri svo og aðilar með líkamlega eða andlega skerta starfsemi eða skynjun mega nota saumavélina ef þau hafa fengið tilsögn í notkun hennar og skilja hætturnar sem af svona vél geta stafað, og/eða ef fylgst er með þeim þegar þau nota hana. Börn eiga þó aldrei að nota vélina sem leikfang. Hreinsun og annað viðhald eiga þó eingöngu fullkomnir að framkvæma.

Hávaðastig í venjulegri notkun er minni en..

Vélina má eingöngu nota með fótómótstöðu framleidda af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

EINGÖNGU FYRIR LÖND UTAN EVRÓPU:

Þessi saumavél er ekki ætluð til notkunar þeirra (börn þar með talin) sem eru líkamlega eða andlega skert eða með skerta skynjun, eða sem ekki hafa fengið til þess kunnáttu eða reynslu, nema því aðeins að þau hafi fengið leiðbeiningar og kennslu um notkun saumavélarinnar hjá aðila sem er ábyrgur fyrir öryggi þeirra.

Hávaðastig í venjulegri notkun er minni en..

Vélina má eingöngu nota með fótómótstöðu framleidda af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

ÞJÓNUSTA Á RAFTÆKJUM MEÐ TVÖFALDA EINANGRUN

Í tækjum með tvöfalda einangrun eru tvö kerfi af einangrun í stað jarðtengingar. Engin jarðtenging er notuð á tækjum með tvöfalda einangrun, og ekki má jarðtengja slík tæki. Þjónustu við tæki með tvöfalda einangrun mega eingöngu þeir framkvæma sem hafa til þess þekkingu og réttindi. Varahlutir í tæki með tvöfalda einangrun verða ávallt að vera nákvæmlega eins og hluturinn sem var í tækinu. Tæki sem er með tvöfalda einangrun eru merkt með orðunum 'DOUBLE INSULATION' eða 'DOUBLE INSULATED'.

Leyfi

Leppur fyrir link á leyfisheimildir

RC-0234 EU Yfirlýsing

SVPWORLDWIDE

Technology and R&D

EU-Declaration of Conformity

RC-0234 Page 1/2

We	VSM Group AB, (wholly owned subsidiary of SVP Worldwide) SE 561 84 Huskvarna, SWEDEN Tel. +46 36 146000
----	---

declare that the product

Type	Household Sewing Machine
Placed on market	2015
Brand	Husqvarna VIKING
Model	Designer EPIC



complies fully with the following EU directives and regulations:

Directives	Title
2014/53/EU*	Radio Directive repealing R&TTE Directive (1995/5/EC)
2011/65/EU	RoHS Directive
1275/2008	Energy Efficiency Regulation

*Takes precedence over 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) and 2014/30/EU EMC Directive

and that standards and/or technical specifications are applied as listed in page 2.


Signature

Huskvarna, 2015-08-12

Place and date of issue

Daniel Ljunggren
Manager Regulatory Compliance, R&D Dept.

Technical File available at
EU authorized representative:
VSM Group AB, Drottninggatan 2, Huskvarna, SWEDEN

Our Brands
SINGER, HUSQVARNA VIKING, PFAFF, INSPIRA

SVPWORLDWIDE

Technology and R&D

EU-Declaration of Conformity

RC-0234 Page 2/2

Harmonized standards applied:

Standard, part, issued	Title
EN60335-1:2012, A1:2013	Specification for safety of household and similar electrical appliances. General requirements
EN60335-2-28:2003, A1:2008	Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements for sewing machines
EN62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN55014-1:2006, A1:2009, A2:2011	Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Emission
EN55014-2:1997, A1:2001, A2:2008	Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Immunity. Product family standard
EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009	Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current emissions
EN61000-3-3:2013	Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems
EN62321:2009	Electrotechnical products – Determination of levels of lead, mercury, cadmium hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers
EN50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN50584:2011	Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
EN301489-17 V2.2.1 (2012)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2.4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance WLAN equipment
ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Conformity prerequisite:

Foot Pedal Type: FR5

Description:	Sewing machine with embroidery
Rating:	100-120, 220-240VAC, 50-60 Hz, 1.4, 0.8A, Class II
Manufacturing plant:	SINGER (Shanghai) Sewing Machine Co., Ltd. No. 1078 Dayao Road, Shanghai, China
Regulatory Type:	SFV1
External Lab:	Intertek Shanghai / Intertek Semko AB
Test Report:	CB-Scheme: 1507955STO-001 dated 2015-07-10 EMC: 1508251STO-001 dated 2015-05-07 Radio: 1508253STO-001 dated 2015-05-11
Test Certificate:	CB Certificate: SE-80027 dated 2015-07-14

Atriðaskrá

“Denim” nálar.....	32
“Off”	172
“Sensor Q” fótinn eða “fljótandi fótinn”.....	171
“Smart kistan”.....	57
“Smart vistun” (Smart Save).....	148
“Smart” vistun.....	93
“Smart” vistun.....	113
“Smart” vistun.....	138
“Smart” vistun (Smart Save).....	102, 123
“Stretch” nálar fyrir teygjanleg efni.....	32
“Tapering” valmynd.....	93
“Wing” húllsaumsnálar.....	32
(Endurtekning hljóðs (Audio Repeat).....	177
¼" Bútasaumsfótur P.....	19
4-átta sauma æfing.....	106
4-átta saumar – valmynd S (4-Way Stitches – Menu S)	106
8-átta saumar – valmynd T (8-Way Stitches – Menu T)	107
WiFi	59, 193
WiFi stillingar.....	193
Windows®.....	69
zoom to cursor).....	146

A

Að aftan	13
Aðal keflispinni.....	12
<u>Aðgengileg tækni í völdum hóp</u>	87
Aðgerðarhnappar.....	15
Aðgerðarhnappar, sjá.....	12
Afrita.....	158, 161
Afrita.....	180
Afrita.....	183
Afrita (Duplicate)	117
Afrita saum eða staf.....	161
Afrita skrá eða möppu (Copy a File or Folder).....	183
Afturábak	15
<u>Afturkalla</u>	113
Afturkalla/ endurtaka (Undo/Redo).....	121
Algeng vandamál.....	189
Algengar aðgerðir.....	58
Alhliða nál	32
Alhliða verkfæri	18
Alhliðafótur A	19
App Store” eða “	71
<u>Applíking mynsturs</u>	113
Armur á spólara	13
Athugið (Attention!)	110
Athugið yfirtvinnann (Check Upper Thread).....	109, 153
Athugið! (Attention!)	155
Aukalegur keflispinni	12

Á

Ábendingar.....	56
Ákveða fjölda mynstra (Set Number of Designs)	132
Ákveðið mynsturhorn.....	129
Ákveðin textavinkill.....	128
Ákveðinn mynsturskái (Fixed Design Angle).....	131
Ákveðinn textaflötur.....	126
Álfur fyrir mynsturstaðsetningu (Design Positioning Wizard)	146

B

<u>Bakgrunns litur</u>	84
Bakgrunns litur (Background Color)	85
baste around design) til að bæta þræðisporum í kring um mynstrið, og gera þar með útlínur í kring um flötinn þar sem mynstrið á að saumast.....	151
baste around hoop.....	151
Bendill	158, 161
Bendilsörvar.....	126
Birta í díóðulýsingu (LED Work Light Brightness)	177
Blindfaldur (Blind Hem).....	81
Blindföldunarfótur D.....	19
Botnplata.....	12
Bráðabirgða sauma stillingar (Temporary Sewing Settings).....	168
Bráðabirgða útsaums stillingar (Temporary Embroidery Settings).....	171
Breitt rými fyrir hliðarfærslufót S	14
Breyta hönnuðu forriti (To Edit a Created Program).....	160
Breyta nafni á skrá eða möppu (Rename a File or Folder)	183
Breyta sauma eða stafaforiti (Edit Stitch or Lettering Program)	160
Bursti.....	18
Búa til nýja möppu	102, 122
Búa til nýja möppu (Create New Folder)	183
Búa til texta (Create a Text).....	126
<u>Byrja á saum frá byrjun</u>	93
<u>Byrja strax</u>	77
<u>Byrja strax</u>	84
Byrja strax (Start New).....	82, 85
Byrjað að sauma (Getting Started to Sew).....	92
Byrjað að sauma út (Getting Started to Embroider).....	112
Byrjað með þráðlaust net (Getting Started With WiFi)	64
Byrjun á mynstri eða spori	15
Bæta inn staf (Add a Letter)	126

D

deLuxe™ saumakerfi	168
deLuxe saumakerfi (deLuxe™ Stitch System)	97

<i>deLuxe™</i> Stitch System – default “deLuxe saumakerfið —sjálfgfarnar stillingar”	174
<i>deLuxe™</i> Stitch System – Default) “deLuxe saumakerfið — sjálfgfarnar stillingar”	176
<i>deLuxe™</i> Stitch System “deLuxe saumakerfið”	171
<i>deLuxe™</i> Stitch System (deLuxe saumakerfi)	168
<i>deLuxe™</i> Stitch System (deLuxe saumakerfið)	140
<i>deLuxe™</i> Stitch System deLuxe Saumakerfið	147
design stitch out order	115
DESIGNER™ “Crown” rammi (260x200)	18
DESIGNER™ “Imperial” rammi (360x260)	18
DESIGNER™ “Splendid” ferhyrindur rammi (120x120)	18
DESIGNER EPIC™ Sýnishornabók	51
DESIGNER EPIC™ sýnishornabókinni	155
Diskar í tvinnaspennu	12
Diskar í tvinnaspennu fyrir spólun	12

E

Efni sem var valið	93
Efnið spennt í ramma	53
Efnisval	77
Efnisval (Fabric Selection)	78
Efni flytjarinn settur á vélina	47
Einn litur	138
Einn litur (Monochrome)	150
EINSTAKT NEMAKERFI (EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™)	97
EINSTAKT NEMAKERFI (EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM	97
Ekki er hægt að hlaða inn saumaröðinni	186
Ekki forritanlegt spor	165
Endaspeglun	98, 117, 158, 161
Endurskíra skrá eða möppu	180
Endurtaka	113
Endurtaka samsetninguna/ afrita síðasta mynstur	129
Endurtekning á/af	76
Eyða	158, 161
Eyða	180
Eyða (Delete)	116
Eyða saum eða staf	161
Eyða skrá eða möppu	185
Eyða skrá eða möppu (Delete a File or Folder)	184
Eyða staf (Delete a Letter)	126
Eyða því síðasta/eyða öllu	129

F

Faldsaumur (Hem)	81
Falið þráðlaust net (Hidden Network)	64
Fara aftur í útsaums undirbúning (Return to Embroidery Edit)	149
Fara á fyrra spor / fara á síðasta spor	158, 161
Fara á næsta spor / fara á fyrsta spor	158, 161

Fara í útsaums saumaskap	113
Fara spor fyrir spor / Fara á spor	138
Fara spor fyrir spor / fara á spor (Step Stitch-by-Stitch/ Go to Stitch)	149
Fara upp um eina möppu	180
Fara upp um eitt möppuþrep (Move Up One Folder Level)	182
Fara yfir á fyrra spor	93
Fara yfir á næsta spor	93
Fara yfir í næsta hluta saums	93
Farið á fyrra spor / farið á næsta spor	159
FAT32	27
FIX aðgerð	15
FIX skipun	158
FIX skipun með því að snerta	162
Fjaðra flatsaumur (mjór eða breiður)	133
Fjarlægð hnappagatafótinn með nemanum (Remove Sensor One-Step Buttonhole Foot)	109
Fjarlægja stingplötuna og hreinsa gríparasvæðið (Removing the Needle Plate and Cleaning the Bobbin Area)	188
Fjarlægjanlegur bakki fyrir spólur	14
Fjöldi spora í núverandi litablokk	138
Fjöldi spora í núverandi litablokk (Numbers of Stitches in Current Color Block)	149
Fjöldi spora í útsaumsröðinni (Number of Stitches in Embroidery Combination)	149
Fjölval	125
Fjölval	180
Fjölval (Multi-Select)	118, 181
Flatsaumur (mjór eða breiður) — mjór eða breiður flatsaumur mun hylja jaðarinn á applíkeringunni	133
Flokka litablokkir	138
Flokka litablokkir	139
Flokkar sauma	94
Forrit	113
Forrita útsaumstexta (Program Embroidery Text)	126
Forritanleg töluáfesting (Programmable Button Sew On)	82
Forritun — yfirlit (Program – Overview)	158
Fóthalda	13
Fótstöng	13
Fótur fyrir yfirflutning	20
Fótur með rennislplötum H	19
Fótur Q með nema settur á	46
free motion floating	100
free motion spring action) eða “fríhendis flötstöðu”	100
Fríarmur	13, 28
Fríhendis valkostir	93
Fríhendis valkostir — sjálfgfarnar stillingar (Free Motion Options – Default)	174
Fríhendis valkostir (Free Motion Options)	100
Froðleiks miðstöð — yfirlit (Knowledge Center – Overview)	87
Full skjámynd á/af	76
Fylgihlutir	18
Fyrirliggjandi rými er takmarkað	185
Færa læsipunkt á efninu	146
Færa rammann (Move to Hoop)	116

Færa skrá eða möppu (Move a File or Folder)	183
---	-----

G

Gangtruflanir og ráð við þeim (Troubleshooting).....	189
Gengið frá að saum loknum	27
Get ekki notað sjálfvirka þræðarann fyrir nálina (Cannot Use the Automatic Needle Threader)	109
Geymslustaða (Park Position)	143
Glær tvinni	31
Google Play”. Þið getið einnig hlaðið smáforritinu niður frá	71
Grundvallar ábendingar um snertiskjáinn	17
Grundvallar saumatakni (Basic Sewing Techniques)	80

H

Halda áfram (Continue).....	83, 86, 89
Halda áfram (GO)	123
Halda áfram með JoyOS advisor™ verkefni	87
Halda áfram með núverandi JoyOS advisor™ verkefni	84
Halda áfram með núverandi JoyOS advisor™ verkefni	77
Halda fyrir tvinnakóna	18
Halda fyrir útsaumsramma	14
Handfang	13
Handföng fyrir kvörðun	133
Handhjól	13
Handvirk hnappagöt (Manual Buttonhole).....	81
Hanna nýja möppu	164
Hanna nýja möppu	180
Hanna nýtt forrit (Create New Program)	159
Hátalari	12
Heildar sporafjöldi í mynsturröð (Total Number of Stitches in Design Combination)	122
Heildar sporafjöldi í sameinuðum mynstrum	113
Heildarfjöldi spora í mynsturröðinni	138
Hlaða inn “smart vistun”	77
Hlaða inn “smart vistun”	84
Hlaða inn “Smart vistun” (Load Smart Save).....	83
Hlaða inn “Smart” vistun (Load Smart Save).....	86
Hlaða inn leturgerð’ (Load a Font)	114
Hlaða inn mynstri (Load a Design)	114
Hlaða inn saum (Load a Stitch)	114
Hlaða inn saum eða staf frá öðrum stað (Load a Stitch or Letter From Another Location).....	94
Hliðarflutningsfótur S	20
Hliðarspeglun	98, 117, 158, 161
Hljóðstyrkur (Audio Volume)	177
Hlutir sem fylgja með vélinni	18
Hnappagatafótur C	19
Hnappagatafótur með nema	20
Hnappagatafóturinn með nemanum settur á	46
Hnappagöt (Buttonholes)	81
Hnappagöt með undirleggsþræði (Corded Buttonhole)	82
Hnappur fyrir skráarstjórn með valkosti um stækkun	181

Hnappur til að losa útsaumstækið (að neðan)	14
Hornaprófun	138
Hornaprófun (Corner Check)	142
Hólf fyrir fylgihluti	14
Hópar fyrir saumatakni	77
Hópar fyrir saumatakni (Sewing Technique Groups)	79
Hópar fyrir útsaumstækni	84
Hópar fyrir útsaumstækni (Embroidery Technique Groups)	85
Hópur af tækniatriðum	87
Hraðhjálp (Quick Help)	61
Hraði – og +	15
Hraðleiðbeiningar	87
Hraðleiðbeiningar (Quick Start Guide)	88
Hraðlosun	50
Hratt áfram	76
Hreinsa undir spólusvæðinu (Cleaning Under the Bobbin Area)	188
Hreinsa vélina að utan (Cleaning the Machine Exterior)	188
Hreyfimynd er sýnd með leiktákni fyrir ofan myndina	75
Hreyfimyndir í verkefna skoðaranum (Animations in JoyOS advisor™ Project Viewer)	76
HUSQVARNA VIKING® feltevinnu útsaumssett	155
HUSQVARNA VIKING® filt útsaums settið	188
HUSQVARNA VIKING® útsaums klippinálar eða	188
HUSQVARNA VIKING® útsaums klippivinnu nálarsett	155
HUSQVARNA VIKING® Útsaums smáforrit “app” (mySewMonitor app)	71
hvað er spor eða saumur? (What is a Stitch?)	94
Hvernig á að setja jaðarstýringu á vélina	48
Hvernig á að velja mysntur (How to Select Designs)	115
Hægri hlið	13
Hætta	122
Hætta forritun	158
Hætta við	102, 164
Hætta við (Cancel)	58

I

Innbyggð mynstur	180
Innbyggð mynstur	181
Innbyggð mynstur (Built-in Designs)	182
Innbyggðir USB tenglar	13
Innri rammi	50

Í

Í tvinnaskömmun fylgist vélín sjálf með efnisþykktinni undir saumfætinum og skammtar sjálf tvinnamagnið sem hentar þeirri þykkt fyrir valinn saum.	168
---	-----

J

Jaðar/bútasauks stýringar	18
Jaðarfótur J	19
<u>Jafna spor</u>	93
Jafnvægi (Balance)	99
JoyOS <i>advisor</i> TM aðgerðin	60
JoyOS <i>advisor</i>TM aðgerðina sem innihalda leiðbeiningar um hvernig eigi að hanna applíkeringar.	133
JoyOS <i>advisor</i>TM aðgerðina til að nálgast leiðbeiningar um staðsetningu mynsturs	144
<u>JoyOS <i>advisor</i>TM aðgerðinni</u>	168
JoyOS <i>advisor</i> TM kynning	74
<u>JoyOS <i>advisor</i>TM verkefna skoðari</u>	93, 113, 138
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna skoðari	158
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna skoðari — yfirlit (Project Viewer – Overview)	74
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna skyggjir (Project Viewer)	74
<u>JoyOS <i>advisor</i>TM verkefna valmynd</u>	113
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna valmynd	158
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna valmynd (Project Menu)	74
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefni úr	168
<u>JoyOS <i>advisor</i>TM verkefnis val</u>	93
JoyOS <i>advisor</i> TM verkefna skrár	181

K

kastsaumur	80
Kastsaumur (Overcast)	80
Keflisþinnar	30
Kertakveiks saumur (mjór eða breiður)	133
Kistan (Toolbox)	116
<u>Klippa</u>	180
Klippa	183
Klippið og fjarlægð tvinnaendann (Cut and Remove the Thread Tail)	154
Klippistaða (Trim Position)	143
Krókur til að geyma hnappagatafótinn með nemanum	14
<u>Kvarða</u>	113
Kvörðun (Scale)	120
<u>Kvörðunar handfög</u>	113
Kvörðunarhandfög	129

L

Laga saum eða staf	161
LED díóðu lýsing	12, 28
Leður og vinyl	78
<u>Leiðbeiningar um undirleggsefni</u>	87
Leiðbeiningar um undirleggsefni (Stabilizer Guide)	88
Leiðbeiningar um uppsetningu	70
<u>Lengd á forriti</u>	158
<u>Leturvalmynd</u>	113
Leyfi	196
Lista og smámyndaskoðun (List/Thumbnail View)	182

<u>Lista/smámyndaskoðun</u>	180
Listi yfir litablokkir (Color Block List)	141
<u>Litablokk</u>	138
Litaflökkun (Color Block Sort)	150
<u>Líma</u>	180
Líma	183
Lok	12
Lok yfir grípara	12
Loka	76
Losunarhnappur fyrir lok yfir grípara	12
Læsa skjá (Lock Screen)	177
<u>Lögun mynsturs</u>	113
Lögun mynsturs (Design Shaping)	129
Lögunarlína	129

M

Mappan er þegar til	185
microfiber” klút.	188
Miðjumerki	50
Miðjustilla / fjarlægja rammastöðu (Center/Remove Hoop Position)	143
<u>Minnka / stækka lista yfir litablokkir</u>	138
Minnka / stækka valflöt	158
<u>Minnkun/stækkun á valfleti</u>	113
Mínir ramar (My Hoops)	176
Mjókkandi og breikkandi saumar — valmynd Q (Tapering Stitches – Menu Q)	105
<u>multi-select</u>	183
Myndir í verkefna skoðaranum (Pictures in JoyOS <i>advisor</i> TM Project Viewer)	76
Mynstur	51
Mynstur applíkering (Design Appliqué)	133
<u>Mynsturvalmynd</u>	113
<i>mySewnet</i> TM “skýjamappa” (cloud folder)	68
<i>mySewnet</i> TM (Saumanetið mitt)	60
<i>mySewnet</i> TM aðgang	68
<i>mySewnet</i> TM Aðgangur (Account)	68
<i>mySewnet</i> TM gáttin	68
<i>mySewnet</i> TM gáttin (Portal)	71
<u><i>mySewnet</i>TM mappa í skýinu</u>	180
<i>mySewnet</i>TM mappa í skýinu	181
<i>mySewnet</i> TM mappa í skýjunum (Cloud Folder)	182
<i>mySewnet</i> TM möppu frá skýinu í vélinni;	68
<i>mySewnet</i> TM möppu í skýinu eða á USB tæki sem tengt er við vélina.	180
<i>mySewnet</i> TM möppunni í skýinu eða á USB tæki sem tengt er við USB tengil á vélinni.	181
<i>mySewnet</i> TM netinu ykkar	193
<i>mySewnet</i> TM samræmingar verkferinu á tölvunni ykkar	68
<i>mySewnet</i> TM skýið	68, 193
<i>mySewnet</i> TM Skýið (Cloud)	68
<i>mySewnet</i> TM Stillingar (Settings)	178
<i>mySewnet</i> TM Þjónusta (Services)	68
<i>mySewnet</i> TM	68
Mælt með rennsliplötum	101
Mælt með stingplötu fyrir beint spor	101

Mælt með undirleggsefni	101
-------------------------------	-----

N

<u>nafn á mynsturvalmynd</u>	113
<u>Nafn á saumavalmynd</u>	93
Nálar	32
Nálarsvæðið	13
Nálin stöðvist uppi/niðri	15
Nálstöng með nálarhöldu	13
Nemi fyrir tvinna	29
Nemi fyrir þrýsting á saumfót (Sensor Foot Pressure)	97
Notað rými í mySewnet skýinu (Used Space in mySewnet™ Cloud)	69
Notkun á sjálfvirka þræðaranum fyrir nálina	37
Notkun á USB tæki	27
<u>Númeraröð á mynstri</u>	113
<u>Núverandi mappa</u>	180
Núverandi staða spors (Current Stitch Position)	143
Nytjasaumar	21
<u>Nýtt forrit</u>	93

O

Ofið efni	78
Ofin eða þrjónuð efni (Woven or Knit)	78
Ofin efni (Woven Fabrics)	78
OK	58, 134, 158
ON/OFF aðalrofi, tenglar fyrir rafmagn og fótstöðu ...	13
ON/OFF á	26
Opna lyklaborð	158
Opna skrá eða möppu (Open a File or Folder)	181

Ó

Ókeypis hugbúnaður (Complimentary Software (PC))	67
--	----

P

Þrjónað efni	78
--------------------	----

Q

Q-saumfótur	50
quick help) í saumatekni til að fá	79

R

Rammanum rennt á eða af tækinu	53
Rammar sem fylgja vélinni	18
rammatenginu inn í rammahölduna	152

<u>Rammaval</u>	113
Rauf fyrir nálapakkningar	14
Ráð og ábendingar um þræðingu	38
Ráðleggingar um nálar	101
<u>Ráðleggingar um sauma</u>	93
Ráðleggingar um sauma (Sewing Recommendations)	101
Ráðleggingar um saumfætur	101
Rápa um skráarstjórn (Browse File Manager)	181
RC-0234 EU Yfirlýsing	196
Renna	57
Rennilásafótur E	19
Rifflur til að festa spennur	50
Rými fyrir aukahluti	14
Rými fyrir saumfætur	14
Rými fyrir sprettihníf og burstu	14
Rými fyrir stingplötu	14
Rými með gati fyrir hnappagatafót C	14
Röð mynstra í saumaskap (Design Stitch Out Order)	121

S

<u>Sameina litablokk</u>	138
Sameina litablokkir (Color Block Merge)	150
Samhæfa skrá (Synchronize a File)	70
Sauma aðgerð — yfirlit (Sewing Mode – Overview)	93
<u>Sauma leiðbeiningar</u>	87
Sauma mynstur fyrr	117
Sauma mynstur seinna	117
sauma skrár	181
<u>Sauma valmynd</u>	93
Sauma/útsaums víxlskipting (Sewing/Embroidery Mode Toggle)	61
<u>Saumaflokkar</u>	93
Saumaleiðbeiningar (Sewing Instructions)	88
SAUMARÁÐGJAFI –Yfirlit (SEWING ADVISOR™ – Overview)	77
Saumaskapur	134
<u>Saumatekni</u>	77
<u>Saumavalmynd</u>	113
Saumfótur	13
Saumfótur niður og í sveifluhæð	15
Saumfótur upp og í extra hæð	15
Saumfæti lyft — sjálfgefnar stillingar (Sensor Presser Foot Lift – Default)	174
Saumfætur	19
Saumið eða saumið út forritið ykkar (Sew or Embroider Your Stitch Program)	164
Saumur	80
Saumur (Seam)	80
Saumur eða spor í verkefna skoðara (Stitch in JoyOS advisor™ Project Viewer)	76
Saumurinn er ójafn	191
Setja inn saum eða staf	160
Setja samstæðupunkt á skjáinn	146
Setja saum eða staf í stað annars	161
Setjið ramma á tækið (Attach Hoop)	152

Sérstakir saumar fyrir aukalega saumfætur (Special Stitches For Optional Presser Feet=)	108	<u>Skráarstjórn</u>	180
Sía JoyOS advisor™ verkefna skrár	184	Skráarstjórn — yfirlit (File Manager – Overview).....	180
Sía leturgerðir	184	Skráarstjórn (File Manager).....	114
Sía mynstur	184	Skreyttir saumar — valmynd N (Embellished Stitches – Menu N).....	104
Sía möppur	184	Skrúfa.....	50
Sía sauma	184	Smellið saumfótunum á eða af.....	47
<u>Sía skrár</u>	180	Smellur fyrir ramma.....	18
Sía skrár (Filter Files).....	184	Snerta.....	56
Sjálfvirk “Smart vistun” (Auto Smart Save).....	155	Snerta og færa.....	57
Sjálfgefnar sauma stillingar (Default Sewing Settings).....	174	Snerta og færa (Touch and Move).....	17
Sjálfgefnar útsaums stillingar (Default Embroidery Settings).....	176	Snerta og halda.....	56
Sjálfliðandi rennslisplötur.....	20	Snerti aðgerðir (Touch Functions).....	119
Sjálfvirk “smart” vistun (Auto Smart Save).....	148	Snertið (Touch).....	17
Sjálfvirk hnappagöt (Automatic Buttonhole).....	82	Snertið og haldið (Touch & Hold).....	17, 58
Sjálfvirk klipping á stökksporur.....	172	Snertiskjár.....	12
Sjálfvirk lyfting á saumfæti.....	168	<u>Snúa</u>	113
Sjálfvirk lyfting á saumfæti (Sensor Presser Foot Lift).....	168	Snúa (Rotate).....	119
Sjálfvirk tvinnaklipping.....	168, 172	Snúa mynstrinu á efninu.....	147
Sjálfvirk tvinnaklipping — sjálfgefin stilling (Thread Cut Options – Default).....	176	Snúanlegur rammi — Turnable Hoop – Side Sort ATHUGA ATHUGA ATHUGA.....	140
Sjálfvirk tvinnaklipping — sjálfgefnar stillingar (Automatic Thread Cutter – Default).....	174	<u>Snúnings handföng</u>	113
Sjálfvirk tvinnaklipping (Automatic Thread Cutter).....	169	Snúningshandfang.....	133
Sjálfvirki þræðarinn vinnur ekki eins og hann á að gera.....	190	Snúningshandföng.....	129
Sjálfvirkt FIX.....	168	Speglun (Mirroring).....	98
Sjálfvirkt FIX — sjálfgefnar stillingar (Automatic FIX – Default).....	174	<u>Speglun enda í enda</u>	93
Sjálfvirkt FIX (Automatic FIX).....	169	<u>Speglun til hliðar</u>	93
Sjálfvirkur þræðari fyrir nál.....	13, 15, 36	Spila/pása.....	76
Skilaboð í sprettigluggum (Sewing Pop-up Messages).....	108	Spor eða nálarstaða (Stitch Positioning).....	95
<u>Skima</u>	113	Sporbeidd.....	124
Skima (Pan).....	120	Sporbreidd (Stitch Width).....	95
Skipanir í sauma forritum (Stitch Program Commands).....	162	Sporbreidd / Sporstaðsetning.....	158
Skipt um nál.....	33	Sporbreidd/Spor eða nálarstaða.....	93
Skipt um saumfót.....	45	Sporbreiddaröryggi (Stitch Width Safety).....	110, 169
Skipta á milli lista og smámynda skoðunar.....	122, 164	Sporlengd (Stitch Length).....	96
Skipta um fleiri en eina litablokk.....	125	Sporlengd / sporþéttleiki.....	158
Skipta um nál (fyrir aukaáhöld) (Change Needle (Optional Accessory)).....	155	Sporlengd/sporþéttleiki.....	93
Skipta um tvinnalit.....	125	Sporþéttleiki (Stitch Density).....	96
Skiptanlegur fótur fyrir beinan saum.....	47	Spóla til baka.....	76
Skiptanlegur zik zak fótur.....	47	Spólað í gegn um nálina.....	43
Skiptið um tvinna (Change Thread).....	154	Spólan sett í vélina.....	45
Skipuleggja (Organize).....	183	Spólari.....	13
Skipun um tvinnaklippingu.....	158	Spólur.....	18
Skífur fyrir tvinnakefli, litlar.....	18	Spólutvinninn að klárast (Bobbin Thread Low).....	108
Skífur fyrir tvinnakeflin.....	30	Sprettigluggar í forritun (Program Pop-Up Messages).....	165
Skjámynd af völdum og ekki völdum litablokkum.....	125	Sprettigluggar í útsaums saumaskp (Embroidery Stitch Out Pop-up Messages).....	152
Skjárin.....	56	Sprettigluggar með skilaboð í skráarstjórn (File Manager Pop-up Messages).....	185
Skoðun á listum og smámyndum.....	102	Sprettigluggar í útsaums undirbúningi (Embroidery Edit Pop-up Messages).....	135
Skráarnafn.....	102, 122, 164	Sprettihnúfur.....	18
Skráarsnið (File Formats).....	181	Staðfesta.....	102, 122, 164
<u>Skráarstjórn</u>	93	Staðsetja (Position).....	119
Skráarstjórn.....	94	<u>Staðsetning</u>	113
<u>Skráarstjórn</u>	113	<u>Staðsetning mynsturs</u>	138
Skráarstjórn.....	129, 158	Staðsetning mynsturs (Design Positioning).....	144
		Stafróf.....	24

<u>Stafrófs valmynd</u>	93	Tákn fyrir mynsturskrá.....	181
Start/stop	15	Tákn fyrir saumaskrá	181
Stilla bendilsoddinn (Set Cursor Point).....	147	Tegund af útsaumsfæti	171
Stilla eða breyta öllu forritinu (Adjust the Entire Program)	162	Tegund af útsaumsfæti (Embroidery Foot Type)	171
Stilla fjölda mynstra	129	<u>Tegund mynsturs</u>	113
Stilla tvinnasepnnu / tvinnamötun (Adjust Thread Tension/Thread Portioning).....	98	Tengið rafmagnssnúruna í aftari tengilinn í neðanverðri hægri hlið vélarinnar, og síðan í vegg tengil	26
Stillanlegir fætur.....	14, 50	Tengill fyrir aukahluti	13
Stillingar (Settings).....	61	Tengill fyrir útsaumstæki.....	13–14, 50
Stillingar á sporum og saumum (Stitch Settings).....	95	Tengist netmiðli í gegn um WiFi	28
Stillingar fyrir þráðlaust net (WiFi Settings)	178	Tengist WiFi og <i>mySewnet</i> TM skýinu	28
Stillingar í vél (Machine Settings).....	177	Tengistykki fyrir ramma.....	50
Stingplata.....	12	Tengjast “ <i>mySewnet</i> TM ” skýinu	28
Stingplata fyrir beina sauma	18, 48, 51	Textaflötur.....	126
Stingplatan.....	139	Textalögun (Text Shaping)	126
Stingplatan sett á (Replacing the Needle Plate).....	189	Teygjanleg efni.....	78
Stjórnhjól.....	113	<u>Til baka í útsaums undirbúning</u>	138
STOP aðgerð	15	Topprein (Topbar).....	59
STOP skipun.....	158	TrueType TM og “OpenType TM ” leturgerðum í tölvunni ykkar	67
STOP skipun inn með því að snerta	162	Tungumál (Language)	177
Stórar keflishöldur	18	Tvinnahnífar	28
<u>Straight Stitch Plate</u>	139	Tvinnahnífur	12
<u>Súmm sleði</u>	113	Tvinnahnífur fyrir spólun	13
<u>Súmm sleði</u>	138	Tvinnaklipping	15
<u>Súmm valkostir</u>	113	<u>Tvinnalitir</u>	113
<u>Súmm valkostir</u>	138	<u>Tvinnalits kefli</u>	138
Súmm valkostir (Zoom Options)	121, 142	Tvinnalits kefli (Thread Color Spools)	148
Súmna (Zoom)	121, 141	Tvinnalykkjur koma á röngu efnisins	192
Súmna að bendli (Zoom to Cursor)	147	Tvinnanet	18
Súmna að ramma	121	Tvinnaskömmtnun.....	147
Súmna allt að.....	121	Tvinnaskömmtnun eða tvinnaspenna	138
Súmna ramaflötinn að	142	Tvinnaskömmtnun/Tvinnaspenna/Nemi fyrir fótþrýsting ...	93
Súmna öll mynstrin að.....	142	Tvinnaskömmtnunarkerfi	97
Súmnið að með því að setja tvo fingur á skjáinn á sama tíma, og án þess að sleppa fingrunum af skjánum, teygdið þið á mynstrinu með því að færa fingurna í sundur.	121	Tvinnaspenna.....	147
Súmnið að með því að snerta með tveimur fingrum samtímis á skjáinn og draga þá síðan í sundur án þess að sleppa þeim af skjánum. Eins farið þið að þegar þið viljið súmna frá — þá setjið þið einnig tvo fingur á skjáinn en hafið bil á milli þeirra og súmnið síðan frá með því að minnka millibilið á milli fingranna.....	141	Tvinnastýring fyrir forspennu.....	12
Sveiflið (Swipe).....	17	Tvinnastýring fyrir nálartvinna.....	13
Sveifluhæð saumfóts í útsaumi — sjálfgefin stilling (Embroidery Pivot Height – Default).....	176	Tvinnastýringar fyrir spólun	12
		Tvinni til allskonar nota.....	31
		Tvinninn	31
		Tvíburanál (Twin Needle).....	110
		Tvíburanálar.....	169
		Tæknilegar upplýsingar.....	194
		Töluáfesting (Sew On Button).....	97
		Tölumælir og innbyggt málband.....	12
		Tölustærð (Button Size).....	96
		Tölustærð/sporþéttleiki.....	124

T

Takið fót mótstöðuna úr sambandi við vélina. Togið lauslega í snúruna og sleppið henni síðan, en við það fer snúran inn í fót mótstöðuna	27
Takið rafmagnssnúruna úr vegg tenglinum og úr vélinni	27
Takki til að losa um tækið (að neðan).....	50
Takmarkanir á sporbreidd.....	168
Takmarkanir á sporbreidd (Stitch Limiting Options).....	169

U

Umfangs saumar — Valmynd L (Dimensional Stitches – Menu L).....	103
<u>Undirbúa (eða breyta) saumaforriti</u>	93
Undirbúa eða breyta fyrirbyggjandi lögun.....	130
Undirbúa hnappgat	124
Undirbúa mynstur eða texta sem eru fyrir hendi (Edit an Existing Design or Text).....	123

Undirbúa tvinnalit	125
Undirbúa tvinnaliti (Thread Color Edit)	125
<u>Undirbúa/breyta</u>	113
Undirtvinninn er að klárast (Bobbin Thread Low)	153
Undirtvinninn slitnar	191
Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota USB tæki (Firmware Update Using a USB Device)	65
Uppfærsla á stýrikerfi með því að nota þráðlausa netið (Firmware Update Using WiFi)	65
<u>Upplýsingar um mynstur</u>	113
Upplýsingar um saum	94
<u>Upplýsingar um sauma</u>	93
<u>Upplýsingar um skrá</u>	180
Upplýsingar um valda leturgerð	126
Upplýsingar um vél (Machine Information)	178
Uppsetning á samræmingar verkfæri fyrir tölvuna (Installation of <i>mySewnet</i> ™ Cloud Sync Tool for PC)	69
USB tenglar	27
<u>USB tæki</u>	180
USB tæki	181
USB tæki (USB devices)	182
Utanaðkomandi hlutir og aukahlutir (Non-Original Parts and Accessories)	193

Ú

Útdraganleg tvinnastýring	12, 29
útsaums leturgerða skrá	181
Útsaums og stoppfótur R	20
ÚTSAUMS RÁÐGJAFI — Yfirlit (EMBROIDERY ADVISOR™ – Overview)	84
Útsaums saumaskapur — yfirlit (Embroidery Stitch Out – Overview)	138
útsaums skrár	181
Útsaums undirbúningur — yfirlit (Embroidery Edit – Overview)	113
Útsaumsarmur	14, 50
<u>Útsaumsflötur</u>	113
<u>Útsaumsflötur</u>	138
Útsaumsfótur B	19
Útsaumsfótur Q með nema	19
Útsaumshalda fyrir ramma	50
Útsaumsmynstrið er bjagað	192
Útsaumsmynstrið rykkist	192
Útsaumsnalar	32
Útsaumstvinni	31
Útsaumstekið	14, 50
Útsaumstekið fjarlægt	52
Útsaumstekið tengt við vélina	52
<u>Útsaumstækni</u>	84
Útsaumurinn er fullsaumaður (Your Embroidery is Finished)	154
Útsaumurinn er of flókinn (Embroidery Combination is too Complex)	135

V

Val á ramma (Hoop Selection)	116
<u>Valflötur</u>	93
Valflötur	94, 102, 122, 126, 134, 164
<u>Valflötur</u>	180
<u>Valflötur til að minnka/stækka</u>	93
<u>Valinn bakgrunnslitur</u>	84
<u>Valinn rammi</u>	138
Valinn rammi	139
Valinn saumur	101
<u>Valinn útsaumsfótur</u>	138
Valinn útsaumsfótur	139
Valkosti fyrir tvinnaklippingar	171
Valkostir fyrir flytjara (Feed Teeth Options)	170
Valkostir fyrir tvíburanálar (Twin Needle Options)	173
Valkostir fyrir þræðispor (Basting Options)	151
Valkostir lita (Color Options)	150
Valkostir með flytjara	168
<u>Valkostir um rammastaðsetningu</u>	138
Valkostir um rammastaðsetningu (Hoop Position Options)	143
<u>Valkostir um rúðufleti</u>	84
Valkostir um rúðufleti (Grid Options)	85
Valkostir um tvinnaklippingar (Thread Cut Options)	172
Valkostir um tvinnaklippingu	140
Valkostir um þræðingu	139
<u>Valkostir þræðinga</u>	138
Valmynd fyrir letur	158
<u>Valmynd fyrir litablokkir</u>	138
Valmynd fyrir lögun	129, 133
Valmynd fyrir mynstur	129
Valmynd fyrir sauma	94, 129, 158
Valmynd fyrir stafróf	94
<u>Valstika</u>	93
Vandamál við nettengingu (Troubleshooting Connectivity)	193
Velja alla jafnt	125
Velja allar	125
Velja allt (Select All)	118
Velja bil	126
Velja bil og jöfnun	128–129
Velja bil og jöfnun (Select Spacing)	130
Velja hliðarstaðsetningu	129
Velja hliðarstaðsetningu (Select Side Positioning)	131
Velja línustaðsetningu	129
Velja læsipunkt á skjánum	146
Velja staðsetningu á línunni (Select Line Positioning)	131
Velja textalögun	126–127
Veljið eitt mynstur	115
Veljið rétta samsetningu af tvinna og nál	36
Veljið spor eða staf (Select a Stitch or Letter)	94
Veljið öll	115
Velkomin í útsaums saumaskap (Welcome to Embroidery Stitch Out)	139
Venjuleg tvinnaspenna	97
<u>Verkfærabox</u>	113
Vélin flytur efnið ekki eða óreglulega	192

Vélin getur ekki samstillst mySewnet skýinu (The Machine Cannot Synchronize with the <i>mySewnet</i> ™ Cloud)	193
Vélin hleypur yfir spor	190
Vélin og útsaumstækið tekin upp	26
Vélin tengist ekki þráðlausa netinu	193
Vélin vill ekki sauma út	192
Virki staða er auðkennd	159
<u>Vista</u>	93
<u>Vista</u>	113
Vista	158
Vista á <i>mySewnet</i> ™ möppu í skýinu	122
Vista á USB tæki	102, 122, 164
Vista forrit (Save Program)	164
Vista í <i>mySewnet</i> ™ möppu í skýinu	164
Vista í <i>mySewnet</i> ™ skýjamöppunni	102
Vista mynstur (Save Design)	122
Vista saum (Save Stitch)	102

Y

Yfirflutningur með skiptanlegum saumfótum	47
Yfirlit yfir sauma	21
Yfirlit yfir saumaforrit	24
Yfirlit yfir vél	12
Yfirtvinninn slitnar	191
Ytri rammi	50

Þ

Það þarf að kvarða útsaumsarminn (The Embroidery Arm Needs to Calibrate)	152
Þema saumar — valmynd M (Theme Stitches – Menu M)	103
Þið eruð komin fram yfir hámarks sporafjölda	135
Þið hafið náð hámarksfjölda spora	165
Þjónusta	193
Þráðgjafi	12
Þráðlaus uppfærsla á stýribúnaði (Wireless Firmware Update)	60
Þráðlaust net — inngangur (WiFi Introduction)	64
Þrengja/teygja	56
Þrengja/teygja (Pinch/Stretch)	17
<u>Þrep fyrir þrep vinnubók</u>	87
Þrep fyrir þrep vinnubók (Step-by-Step Workbook)	88
Þræðing	34
Þræðing á tvíburanál	39
Þræðing á yfirtvinnanum	34
Þræðiraufar	12
Þræðispor (Baste)	81

Æ

Æfing fyrir “taper” flatsaum (Taper Satin Stitch Exercise)	105
Æfing fyrir mynstur applíkeringu	133
Æfing fyrir mynsturlögun	129
Æfing til að velja mynstur	115

Þið hafið keypt nýttu, uppfæranlega sauma og útsaumsvél. Þar sem uppfærum stýribúnað véla okkar reglulega þá er möguleiki á því að það gæti verið einhver munur á lýsingum á stýribúnaði vélarinnar þinnar og lýsingar í þessum leiðarvísi. Hafið samband við umboðsaðila okkar og heimæið einnig heimasíðu okkar til að nálgast nýjustu uppfærslur á stýribúnaði vélarinnar og breytingar á leiðbeiningum.

Við áskiljum okkur rétt til að gera breytingar á fylgihlutum vélarinnar án fyrirvara, svo og að breyta útliti vélarinnar og tæknilegum afköstum hennar, en slíkar breytingar munu ávallt verða notanda vélarinnar og vélinni sjálfri til góðs.

EIGN Á HUGVERKI (INTELLECTUAL PROPERTY)

Einkaleyfi sem vernda þessa vél eru skráð á miða sem er undir vélinni.

DELUXE, DESIGNER, 198, DESIGNER EPIC,

EINSTAKT NEMAKERFI (EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, 198, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, VIKING, og KEEPING THE WORLD SEWING & Design eru vörumerki í eigu KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

HUSQVARNA og "kórónu H-merkið" eru vörumerki í eigu Husqvarna AB. Öll vörumerki eru notuð með leyfi af VSM Group AB.



Vinsamlegast athugið að þegar þessu tæki verður fargað, á að endurnýta hluti þess í samræmi við landslög um förgun rafmagns eða rafeindatekja, sem eru í gildi í því landi sem tækinu verður fargað. Ef þið eruð í vafa, hafið þá samband við seljenda tækjanna í því landi sem þið eruð. Þegar þið endurnýið gamalt tæki og kaupið nýtt, þá getur seljandi verið löglega skyldur til að taka eldra tækið og sjá um förgun á því án kostnaðar fyrir kaupandann.

Ef rafmagnstækjum er hent með almennu sorpi þá geta skaðleg efni runnið út í umhverfið og skaðað það, jafnvel farið inn í fæðukeðjuna og skaðað heilsu manna og dýra.



www.husqvarnaviking.com